

PHILIPS

Filterpatron til
bruser

Philips

ACF-filter

Fjern resterende klor

Fjerner store partikler

Fjern lugt

ASH138/10



Rent vand til et forfriskende brusebad

Tag et frisk brusebad med ACF-filter

ACF-filtre kan fjerne resterende klor og urenheder, så du får en dejlig og forfriskende oplevelse.

ACF-filter

- Praktisk filterudskiftning
- Fjern klor og urenheder

Vigtigste nyheder

Praktisk filterudskiftning

Nem rotation på 90 grader, kan adskilles, uden gevind i flere lag, bruser til montering og mærker til afmontering, og familiemedlemmer kan let afmontere.

ACF-filter

ACF (aktivt kulfiber) er et adsorptionsmateriale, der er fremstillet ved karbonisering. Sammenlignet med traditionelt aktivt kul har det

intet groft hul, det aktive kulfiber er fyldt med mikroporer med et højt specifikt overfladeareal, og dets adsorptionskapacitet er meget bedre end for granuleret aktivt kul. Fjerner effektivt resterende klor, aflejringer, rust, andre store partikler og lugt.

Specifikationer

Generelle specifikationer

Brusehovedets størrelse: Kina

Farve: Kina

Længde: Kina mm

Filterspecifikation

Filtermodel: ASH138/10

Levetid: 1 måned

Hovedfilterelement: ACF (aktivt kulfiber)

Filtermængde: Pakke med 3 stk.

Egnet brusehovedmodel: ASH1516CH/10

Vigtigste parametre

Relevant vandtemperatur: 4-70°C

Vandtryk ved indløb: 0,05 - 0,5 Mpa

Oprindelsesland

System: Kina

Oprindelsesland: Kina

Filter: Kina

