

PHILIPS

智能視像門鎖

1000 series

遙距視像對講

4 吋 IPS 螢幕

實時 Wi-Fi 連接

自動上鎖

DDL111BEGBW



美好生活由 α 開始

配備遙距視像對講

Philips Alpha-VP-5HWS-H 智能門鎖糅合了貓眼、門鈴和門鎖功能。Wi-Fi 連接與 200 萬像素廣角攝影機讓您可以隨時透過應用程式查看門前動態。智能安全，一目了然。

智能生活，「鎖定」卓越

- 時刻了解門外動態
- 隨時隨地實時通訊
- 清晰查看門前動態
- 晚間影像更清楚
- 異常情況即時推送警報

升級智能晶片，提升家居安全

- 緊急開鎖簡易便捷
- 防止真實 PIN 代碼外洩
- 時刻即時保護家居安全

簡單生活，並不僅止於此

- 消除手動鎖門的麻煩
- 偵測到手部時即會開門
- 告別只用鑰匙的時代
- 給家人一個寧靜的小天地

產品特點

實時 Wi-Fi 連接

Philips Alpha-VP-5HWS-H 透過 Wi-Fi 保持實時在線。配對應用程式*後，您可隨時查閱進出記錄、遙距發送臨時 PIN 代碼，並一鍵查看門前實時影像。

遙距視像對講

當訪客按門鈴時，通知會即時發送至您的應用程式。輕觸通知即可啟動雙向語音對話，讓您與訪客溝通。當門鈴響起時，視像門鎖會自動錄製影片，即使您外出亦不會錯過任何訪客資訊。

4 吋 IPS 螢幕

室內配件採用 4 吋 IPS 顯示器。輕觸顯示鍵即可查看訪客及門外情況；再次輕觸即可關閉螢幕，方便長幼使用。您亦可透過應用程式調節螢幕亮度及休眠時間。

廣角夜視功能

Philips Alpha-VP-5HWS-H 配備 144° 廣角鏡頭及兩組低功耗紅外線補光燈，支援日間與夜視模式。在光線不足的環境下，紅外線燈會自動啟動並切換至夜視模式，最遠可識別距離門鎖 1 米內的面部特徵。

PIR 動態偵測

Alpha-VP-5HWS-H 配備 PIR 感應器，採用人工智能人形偵測演算法，可識別門前 3 米*範圍內的異常活動。系統會立即拍攝照片或錄製影片，並透過加密雲端伺服器向應用程式推送通知，讓您全面監控門前動態，防範安全風險。

快速開鎖拇指轉動裝置

室內配件採用拇指轉動裝置，即使停電或電子系統故障時，只需輕扭即可開門，在關鍵時刻提供可靠安全保障。

20 位數字虛位 PIN 代碼

Alpha-VP-5HWS-H 採用 20 位防窺 PIN 代碼技術。為防他人窺視，您可在實際 PIN 代碼前後輸入隨機數字（最多總共 20 位），確保進出密碼始終安全。

多種提示功能

Philips Alpha-VP-5HWS-H 配備多種提示功能，如防拆、系統鎖定、低電量及鎖舌異常提示，為家人提供即時防護，並實時提醒門鎖狀態，帶來安心可靠的安全保障。

全自動鎖體

Philips Alpha-VP-5HWS-H 採用全自動鎖體，無需額外步驟即可推門解鎖。透過指紋或 PIN 代碼驗證成功後，鎖舌會自動收回。若門戶未關妥，系統將發送提示通知您當前門鎖狀態。

室內紅外線感應開鎖

把手備有觸控感應器和紅外線感應器，當手部觸及感應器且紅外線感應器偵測到手部時，門鎖便會輕鬆打開。

多種解鎖方式

支援指紋、PIN 代碼、鑰匙牌和機械按鍵等以滿足不同用戶的需求，全家人都適用。

按「0」鍵靜音

「0」鍵兼具數字與靜音功能。長按 2 秒即可啟動靜音模式。此貼心設計讓您夜歸時可靜音進門，以免干擾家人休息。

規格

設計與外觀

顏色: 曜石黑

手柄: 推拉式把手

出入口方式

指紋: 是

密碼 / PIN 碼: 是

卡片: 是

機械鑰匙: 是

電源詳細說明

電池類別: 鋰聚合物電池

使用時間: 3 個月*

簡易操作

語音指南: 真人語音導覽

安裝

門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*

開門方向: 右邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開

門類型: 木門, 銅門, 安全門



* 應用程式: Philips Alpha-VP-5HWS-H 需搭配 Home Access 應用程式使用。

* 3 米: PIR 動態偵測的最大距離是 3 米, 可透過流動應用程式設定為 1 米、2 米及 3 米。

* 3 個月: 這是內部測試數據, 實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。

* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門, 請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。

* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。