

PHILIPS

コンセント式充電器

USB-A & USB-C ポート

45W 出力

ホワイト

DLP4345CW



USB-A & USB-C ポート搭載コンセント式充電器

最大 45W 出力

USB-A と USB-C の両ポートから最新デバイスを効率よく充電。最大 45W の高出力で、充電時間を短縮します。

優れた充電設計

- 過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
- 30 分で 50% 充電
- GaN 技術搭載のコンセント式充電器

最高のパフォーマンス

- Power Delivery 対応 USB-C ポート

特長

スマートプロテクション機能

過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

USB-C PD ポート

USB-C は最新の充電コネクタで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD (Power Delivery) は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。

30 分で 50% 充電

急速充電 - バッテリー残量ゼロの携帯電話を 30 分間で 50% まで充電可能。

GaN 技術搭載の充電器

使用電子部品数が少なく、優れた熱特性を持つ GaN (窒化ガリウム) 技術を採用したコンセント式充電器です。小型ながら短い充電時間で多くの電力を供給します。供給電力の増加により、USB-C 接続で最新のノートブック PC への給電が可能です。

仕様

外箱

GTIN: 14895229149745

内箱

GTIN: 24895229149742

互換性

互換性: USB ケーブル対応のほとんどのデバイス

電源

入力: 100-240V 50/60Hz 1.5A

出力: 45W 最大 USB-C 出力: DC 5V/3A、9V/3A 12V/3A、15V/3A、20V/2.25A USB-A 出力: DC 5V3A、9V2A、12V1.5A USB-C+ USB-A 出力: 30W+12W (最大)

パッケージ寸法

パッケージ内製品数: 1

EAN: 4895229149748

製品寸法

高さ: 7.36 cm

幅: 4.1 cm

奥行き: 3.1 cm

