

PHILIPS

3 inch werklamp -
combo

Ultinon Drive 5000

Extra verlichting voor
terreinrijden

2500 lm, 147 m lichtbundel

IP69K waterbestendig

Stevige corrosievrije behuizing

LUMUD5002CX1



Heldere LED-verlichting voor offroad-avonturen

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

Voor bestuurders die het maximale van zichzelf en hun machines eisen, bieden we de LED-werklampen van de Philips Ultinon Drive 5000-serie. Geavanceerde LED-rijlichten, uitzonderlijk robuust, met onovertroffen verlichting en straalfocus, kunnen de weg verlichten.

Krachtige helderheid en prestaties

- Lange, heldere lichtbundel voor superieur zicht

Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden

- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Probleemloze montage

- Probleemloze montage

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee
Breekbestendig
ECE R10: Nee
ECE R149: Nee
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
Installatiehoek: 360°
Materiaal: Gegoten aluminium
Aantal LED's: 4x 7W
Offroad boost: Nee
Behuizing ontworpen uit één stuk
Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Collectie: Ultinon Drive 5000
Krasbestendige lens
Technologie: LED
Breedte: 3 inch
Installatie van de boostfunctie: Nee
Accessoires (optioneel): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd
Parkeerstadslucht: Nee
Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
Kabellengte: 0,5 m
Zekering: Nee
Aantal aansluitingen: 1
Relais: Nee
In-/uitschakelen: Nee
Opslagtemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtbundel 1 lux-m: 147 m
Effectieve lichtopbrengst: 2500 lumen

Ruwe lichtopbrengst: 3480 lumen
Effectieve lichtopbrengst (Boost-modus): n.v.t.
Lichtbundel 3 lux: 84 m
Straalbreedte 1 lux: 64 m
Straalbreedte 3 lux: 50 m

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-48 Volt DC
Wattage: 25w

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5002CX1
GOC: 02426850

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018024268
EAN3: 8719018024275

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8,0
Afmetingen doos-L (mm): 150
Afmetingen doos-B (mm): 112
Afmetingen doos-H (mm): 88
Aantal producten in de doos: 1
Brutogewicht doos: 680kg
Nettogewicht product: 590kg

Verpakkingsinformatie

Lengte: 32 cm
Breedte: 24 cm
Hoogte: 19,5 cm
Brutogewicht per doos: 6500kg

Kenmerken

Superieur zicht

De Philips UD5002C LED werkklamp biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 147 meter verlicht.* Dankzij de 2500 lumen (effectief) biedt deze LED-werkklamp ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lamp en de koele kleurtemperatuur van 6000 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is uit één stuk vervaardigd om de meest uitdagende omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Philips Ultinon Drive 5000-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

De Philips UD5002C LED-werkklamp biedt ultieme corrosiebescherming met zijn geanodiseerde voorbehandelde behuizing en poedercoating van autokwaliteit. De montagesteunen zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosievrij is. Hij is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De Philips LED-hulpampen zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en bieden jarenlang betrouwbare service.

Probleemloos

De Philips Ultinon Drive 5000-serie is ontworpen en getest om ervoor te zorgen dat ze soepel werken met de elektrische systemen van uw auto. Ze veroorzaken geen elektrische interferentie die andere voertuigfuncties kan verstoren. De LED-werklampen worden geleverd met een voorbekabelde mannelijke/vrouwelijke 2-pins DT-connector met superafdichting en zijn beveiligd tegen overbelasting en polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is. Compatibel met Philips UD1005W en UD1006W kabelboomkits.

* *Lichtbundel gemeten bij 1 lux.

