

PHILIPS

コンセント式充電器

USB A & USB C 充電ポート

65W 出力

ホワイト

DLP6345CW



Mini GaN 急速充電器

65W 出力 PD 対応

USB-C ポートからノート PC や最新デバイスを高速充電。PD 対応モジュールにより、充電時間を大幅に短縮します。USB-A ポートも搭載しており、他のデバイスも同時に充電可能。持ち運びに便利な折りたたみ式の日本仕様プラグ付き。

優れた充電設計

- 過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
- 30 分で 50% 充電
- GaN 技術搭載のコンセント式充電器
- 3 台のデバイスを同時に充電できる 3 つの USB ポート

最高のパフォーマンス

- Power Delivery 対応 USB-C ポート

特長

GaN 技術搭載の充電器

使用電子部品数が少なく、優れた熱特性を持つ GaN（窒化ガリウム）技術を採用したコンセント式充電器です。小型ながら短い充電時間で多くの電力を供給します。供給電力の増加により、USB-C 接続で最新のノートブック PC への給電が可能です。

スマートプロテクション機能

過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

30 分で 50% 充電

急速充電 - バッテリー残量ゼロの携帯電話を 30 分間で 50% まで充電可能。

USB-C PD ポート

USB-C は最新の充電コネクタで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。

仕様

デザインと仕上げ

カラー: ホワイ

材質: PC、ABS

外箱

GTIN: 14895229149769

内箱

販売用パッケージ数: 1

GTIN: 24895229149766

電源

アダプターの種類: 日本仕様のコンセント

入力: 100-240V 50/60Hz 1.8A

出力: 65W（最大）USB-A1 出力: DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A USB-C1 + USB-C2 出力: 45W+20W=65W USB-C1 + USB-A1 出力: 45W+18W=63W USB-C2 + USB-A1 出力: 5V/3A=15W USB-C1+（USB-C2+USB-A1）: 45W+15W=60W

パッケージ寸法

パッケージ種類: ボックス

パッケージ内製品数: 1

EAN: 4895229149762

製品寸法

高さ: 8.4 cm

幅: 4.1 cm

奥行き: 3.1 cm

重量: 0.115 kg

