

PHILIPS



Layar C-Line

Signage Solutions

86"

Didukung Windows

350 cd/m²



86BDL8051C

Layar interaktif untuk rapat teknologi multisentuh kapasitif canggih

Maksimalkan interaksi dan dorong kolaborasi dengan layar C-Line Philips yang interaktif. Didukung sistem Windows, layar ini dirancang untuk penggunaan intensif setiap hari, mendukung hingga 10 titik sentuh, memiliki permukaan kaca yang menutupi seluruh bagian depan layar, dan desain rata yang elegan.

Cerdas dan bertenaga

- Kaca anti-silau yang kokoh
- Mode papan tulis bawaan
- Konferensi video cepat dan mudah
- Instal dan gunakan aplikasi dan fitur pilihan Anda
- Didukung Windows 10
- Bersertifikat Crestron Connected
- Buat anotasi secara bebas dan simpan tangkapan layar

Interaktif dan kolaboratif

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- HID Capacitive Touch dengan USB Plug & Play
- Kompatibel dengan iOS, Android, Windows, dan Mac
- Berbagi layar secara nirkabel & kolaborasi lanjutan

Kelebihan Utama

Berbagi layar secara nirkabel

Tampilkan empat feed pada satu layar. Gunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dua dongle HDMI yang disertakan untuk memproyeksikan konten secara langsung ke layar tanpa perlu terhubung ke jaringan aman.

HID Capacitive Touch

Capacitive Touch memberikan kesan modern pada permukaan kaca yang menutupi seluruh bagian depan layar dengan lebar bezel hanya 1,5 mm! Ciptakan pengalaman interaktif yang mengesankan dengan dukungan hingga 10 titik sentuh. Cocok untuk aplikasi kolaboratif dan kompetitif, layar ini mendorong interaksi audiens Anda melalui segala jenis konten—menjadikannya cocok digunakan di lingkungan pendidikan, tempat umum, perusahaan, perhotelan, dan ritel.

Didukung Windows 10

Prosesor Core i7 yang canggih dengan GPU Nvidia. Jalankan semua aplikasi favorit Anda, seperti Zoom, Skype (sudah diinstal) dan MS Teams, MS Office (belum diinstal)

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Mode papan tulis bawaan

Buat kolaborasi makin lancar dengan mode papan tulis. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengubah layar Anda menjadi kanvas kosong yang dapat digambar oleh beberapa pengguna

dengan tangan atau spidol layar khusus. Seluruh konten di layar dapat disimpan untuk memudahkan pencetakan atau berbagi file.

Konferensi video cepat dan mudah

Perangkat lunak konferensi video yang siap digunakan memudahkan Anda melakukan panggilan video baik personal maupun grup. Cukup gunakan kamera Anda sendiri atau lengkapi dengan bundel Logitech Meetup opsional untuk solusi ConferenceCam lengkap.

Bersertifikat Crestron Connected

Integrasikan Layar Profesional Philips ini ke jaringan Crestron Anda untuk kendali jarak jauh penuh melalui laptop, desktop, atau perangkat seluler. Hidupkan dan matikan layar, jadwalkan konten, kelola pengaturan, dan hubungkan perangkat eksternal dengan mudah. Crestron Connected® menyediakan solusi tingkat perusahaan yang cepat, andal, dan aman untuk kontrol sistem.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 217.42 cm
 Ukuran layar diagonal (inci): 85.6 inci
 Rasio Aspek: 16:9
 Resolusi panel: 3840 x 2160
 Pitch piksel: 0,4935 mm (H) x 0,4935 mm (V)
 Resolusi optimal: 3840x 2160 @ 60 Hz
 Kecerahan: 350 cd/m²
 Warna tampilan: 1,07 miliar
 Rasio kontras (standar): 1000:1
 Rasio kontras dinamis: 500,000:1
 Waktu respons (standar): 8 ms
 Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
 Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
 Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Kompensasi gerakan non-selang-seling, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
 Sistem operasi: Windows 10

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5 mm (x2)
 Input video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
 Input audio: Jack 3,5 mm (x1)
 Koneksi lain: micro SD, OPS
 Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
 Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap, Lanskap (18/7)
 Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah

Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
 Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
 Mudah dipasang: Smart Insert
 Fungsi Hemat Energi: Smart Power
 Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, RS232
 Sistem penghemat daya DPMS

Suara

Speaker internal: 2 x 20 W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
 Konsumsi (Khas): 300 W
 Konsumsi (Maks.): 460 W
 Penggunaan daya siaga: <0,5 W
 Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 1920 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x 900, 60, 75Hz, 1400 x 1050, 60, 75Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75Hz, 1024x768, 60,70Hz, 960x720, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
 Format video: 1080p, 50, 60Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 4K x 2K, 50,60Hz, 720p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz
 Format UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensi

Dudukan Smart Insert: 6*M4*L6, pitch 100 mm, ukuran maks. 300 mm x 180 mm
 Lebar Set: 1949 milimeter
 Berat produk: 79,5 kg
 Tinggi Set: 1120,00 milimeter
 Kedalaman Set: 77,50 (@pemasangan di dinding)/93,00 (@maks.) milimeter
 Lebar Set (inci): 76,73 inci
 Tinggi Set (inci): 44.09 inci
 Pemasangan di dinding: 600 mm (H) x 400 mm (V), M8
 Kedalaman Set (inci): 3.05(@wall mount), 3.66(@max) inci
 Lebar bezel: 1,50 mm (rata)
 Berat produk (lb): 175,27 lb

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
 Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 jam
 Kelembapan relatif: 20–80% (pengoperasian), 5–95% (penyimpanan) %
 Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
 Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
 Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Pemutar Internal

CPU: Intel Core i7
 GPU: Nvidia GT730
 Penyimpanan: 256GB eMMC
 RAM: DDR4 8 GB

Interaktivitas Multi-Sentuh

Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan

Aksesori

Aksesori Disertakan: Logo Philips (x1), Kabel daisy chain RS232 (x1), Kain pembersih (x1), Kabel DVI - I (1,8 m) (x1), Kabel HDMI (3 m) (x1), Transmitter HDMI (x2), Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Sekrup M2 (x2), Sekrup M3 (x2), Kabel daya (x3), Pena Sentuh (x2), Kabel USB A ke B (3 m) (x1), Tutup USB (x1), Baterai AAA (x1), Panduan mulai cepat (x1), Remote control (x1), Kabel RS232 (3 m) (x1)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
 Jaminan: Garansi 3 tahun
 Persetujuan peraturan: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, Kelas A, ETL, PSB

Philips 86BDL8051C
 Versi 5.5.1
 Release Date: 2019/12/18

