

PHILIPS



S-Line Ekran

Signage Solutions

37 inç

1920x540 çözünürlük

700 cd/m²



37BDL3050S

Geniş tasarımı tercih edin

Genişletilmiş dijital ekran

Daha geniş görünüm sunan Philips S-Line ile fırsatlarınızı genişletin. Benzersiz 32:9 tasarımı, 1920x540 çözünürlüğü, yüksek parlaklık çıkışı ve çok yönlü bağlantısı ile yeni genişletilmiş dijital ekran daha az alanda daha fazlasını gösterir.

Akıllı ve sağlam

- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- En yüksek hassasiyetle 7/24 çalışma için tasarlandı
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

Çok yönlü ve etkileyici

- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık
- Çoklu ekran kurulumu için basit ve güçlü papatya zinciri
- Döşeme modu. İstedığınız döşemeli kurulumu oluşturun

Etki yaratmaya hazır

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç

En-boy oranı: 32:9

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 540

Piksel aralığı: 0,47 x 0,47 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 540

Parlaklık: 700 cd/m²

Ekran renkleri: Normalde Siyah

Kontrast oranı (tipik): 4000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı

çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), De-

interlaser (Kenar çizgi düzeltme), Aşamalı

Tarama, 3D MA görüntü ayırıştırma, Akıllı

Görüntü, Renk Sıcaklığı Ayarı, Renk Geliştirme,

Gürültü Azaltma

Panel teknolojisi: AG

İşletim sistemi: Android 8.0

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak

Video girişi: HDMI 2,0 (x1), USB 2,0 (x1), VGA

(Analog D-Sub) (x1)

Ses girişi: 3,5 mm jak

Video çıkışı: HDMI 2,0 (x1)

Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45,

RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kolaylık

Sinyal loop through: RS232, HDMI, IR

Loopthrough

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Tüketim (Tipik): 70 W

Tüketim (Maks.): 85 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Enerji Etiketli Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75

Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60

Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 928,5 mm

Ürün ağırlığı: 7,76 kg

Set Yüksekliği: 282,3 mm

Set Derinliği: 48,7 mm

Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 200 mm, M6

Çerçeve genişliği: 12,4 mm (Üst/Alt); 10,5 mm

(Sağ/Sol)

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 BN

(Yoğunlaşmaz)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 BN

(Yoğunlaşmaz)

Dahili Oynatıcı

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Hafıza: 2 GB DDR3

Depolama: 8 GB eMMC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı,

IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Philips logosu (x1),

Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda

ve AAA piller, RS232 papatya zinciri kablosu, AC

güç kablosu, RS232 kablosu, HDMI kablosu, 2

adet duvara montaj civatası

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe,

Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca,

İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce,

Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince,

Türkçe, Geleneksel Çince, Çekçe

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CB

Özellikler

Gücünü Android 8'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin.

Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar,

yerel Android uygulamaları için optimize


edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan

ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8,

yazılımı güvende tutar ve en son teknik

özellikleri daha uzun süre korur.

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden

çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol

etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli

işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir

ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu

avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

7/24 çalışma için tasarlandı

Reklam ekranlarımız, günümüzün hiç uyumayan

iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde en yüksek

hassasiyet oranıyla en önemli ortamlarda 7/24

kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde

kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu

ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik

sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Yüksek parlaklık (700 cd/m²)

Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki

yaratır. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 700

cd/m² ekran, yüksek oranda ortam ışığının

bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat

çekmek için idealdir.

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca

planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız,

istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme

modundan uyanır ve oynatma işlemi

tamamlandığında bekleme moduna döner.

HDMI Papatya zinciri

HDMI papatya zinciri sayesinde birden fazla

ekran arasında bağlantı kurun. HDMI Çıkış

portunu başka bir ekranın HDMI girişine

bağlayarak mümkün olan en çarpıcı deneyimi

yaratın.

Döşeme modu

Tek bir harici cihazla döşemeli bir kurulum

oluşturmak için iki veya daha fazla Philips

profesyonel ekranı bağlayın. Ekran sayısı ne

olursa olsun, özelleştirilmiş içeriğiniz tek bir

oynatıcı tarafından sağlanır.

