

PHILIPS

Filtro sostitutivo

Per l'uso con UTS

PC 4in1

Filtro composito 4 in 1

AUT728



Goditi acqua sana

Rimuove le sostanze nocive fino a 5 um

Il filtro composito 4 in 1 rimuove efficacemente le sostanze nocive di dimensioni fino a 5 um, come il cloro residuo, colore, odore e altre sostanze nocive.

Acqua dal sapore gradevole

- Equivalente alle prestazioni di 2 filtri

Semplicità estrema

- Sostituzione del filtro QuickTwist

Senza problemi

- Tiene lontano l'inquinamento secondario

In evidenza

Filtro composito 2 in 1

Il filtro composito 2 in 1 è costituito da cotone PP e carbone attivo comprimibile, assorbe efficacemente particelle di grandi dimensioni, ruggine, cloro residuo, odore, colore e microrganismi.

Filtro integrato monouso

Il filtro integrato monouso evita la contaminazione del sistema interno.

Sostituzione del filtro QuickTwist

Posizionamento orizzontale e design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro. Non è necessario alcun servizio di assistenza in loco.

Specifiche

Prestazioni di filtraggio

Riduzione del piombo solubile: Sì, fino al 99%*

Riduzione del cloro: Sì, fino al 99%*

Riduzione dei pesticidi

Riduzione dei VOC

Specifiche filtro

Capacità di filtraggio: PC 4 in 1: 15.330 l

Precisione del filtro: 5 µm

Condizioni di ingresso acqua

Pressione acqua in ingresso: 0,1-0,4 MPa bar

Qualità acqua in ingresso: Acqua di rubinetto

Temperatura acqua in ingresso: 5-38 °C

Caratteristiche generali

Mezzo filtrante principale: cotone PP, asta pre-carbonio, asta post-carbonio, tessuto non tessuto

Durata consigliata del filtro: fino a 24 mesi

Paese di origine

Sostituzione della cartuccia del filtro: Cina

