

# PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi  
công suất cao

Ultinon Rally 3590 HL

LED-HL [≈H7/H18]

Số lượng: 2 bóng đèn

12 V, 180 W, 15000 lm, 6500 K\*

Hệ thống ô tô tiên tiến

LUM11972U3590X2



## Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp

Năng lượng cực cao cho tầm nhìn rõ

Nhìn rõ hơn với công suất cực cao, thiết kế kiểu cách. Philips Ultinon Rally 3590 cung cấp ánh sáng LED trắng mạnh mẽ 180 W\*\* ở bất cứ đâu bạn cần. Hệ thống làm mát AirCool+ thông minh và thiết kế chất lượng của Philips mang đến nguồn sáng mạnh mẽ và bền bỉ.

### Công suất tuyệt vời soi sáng tầm nhìn

- Đèn LED công suất cao, thiết kế đẹp

### Đèn sáng trắng thời thượng

- Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

### Hoạt động không cần CANbus

- Hoạt động không cần CANbus\*\*\*

### Chất lượng đáng tin cậy

- Hiệu suất ô tô lâu dài
- Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

# Ultinon Rally 3590 HL

Bóng đèn pha xe hơi công suất cao

## Những nét chính

### Đèn tuyệt diệu với công suất 180 W\*\*

Đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 với công suất đầu ra cực kỳ ấn tượng cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chiếu sáng vượt trội lên đến 180 W và 15000.\*\* Kinh nghiệm về giải pháp chiếu sáng ô tô của chúng tôi có thể tạo ra kiểu chùm sáng ưu việt ở vị trí cần thiết, giúp bạn phản ứng nhanh hơn với những mối nguy hiểm ẩn phía trước.

### Ánh sáng trắng lên đến 6500 Kelvin

Lái xe với đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 không chỉ nâng tầm phong cách mà còn nâng cao an toàn cho bạn. Ánh sáng trắng thời thượng 6500 Kelvin giúp dễ quan sát và phát hiện, mang lại sự thoải mái khi lái xe. Bên cạnh thiết kế nổi bật, bóng đèn còn tăng cường độ tương phản, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối.

### Hoạt động không cần CANbus\*\*\*

Bóng đèn pha LED Philips Ultinon Rally 3590 sở hữu công suất vượt trội hơn cả bóng đèn halogen. Đèn sẽ không gây thông báo lỗi trên bảng điều khiển. Nhờ hoạt động công suất cao, bóng đèn có thể vận hành mà không cần CANbus,\*\*\* giúp bạn tránh được những phiền toái và tiết kiệm chi phí.

### Hiệu suất bền bỉ

Đảm bảo đèn của bạn tuân thủ những tiêu chuẩn quan trọng trong ngành ô tô, hoạt động ổn định và dài lâu. Với hệ thống làm mát thông minh AirCool+ đặc trưng bao gồm ống dẫn nhiệt kép và quạt hiệu suất cao, đèn LED Philips Ultinon Rally 3590 được thiết kế để hoạt động đến 1.500 giờ trong điều kiện thực tế và không gặp vấn đề trong xe của bạn. Không giống như một số nhà sản xuất đèn ô tô khác, chúng tôi đảm bảo khả năng tuân thủ điện tử với xe của bạn cũng như hiệu suất ở nhiệt độ cao. Đó là lý do vì sao khi lựa chọn lắp bóng đèn Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ sáng và chất lượng bền bỉ.

### Chất lượng Philips đáng tin cậy

Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm chất lượng dành cho ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.

LUM11972U3590X2/20

## Các thông số

### Thông số thị trường

**Điểm vượt trội sản phẩm:** Công suất cao, lumen đầu ra cao, AirCool+

**Ưu điểm mong muốn:** Công suất cao, thêm ánh sáng

### Mô tả sản phẩm

**Ứng dụng:** Đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù trước

**Chân cắm:** PX26d/PY26d-1

**Xác thực ECE:** Không

**Dây sản phẩm:** Ultinon Rally 3590 HL

**Công nghệ:** LED

**Loại bóng:** LED-HL [≈H7/H18]

**Chùm loại và màu sắc:** H7/H18 LED 11972 U3590 12 V 90 W X2

### Tuổi thọ

**Tuổi thọ:** 1500 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

**Lumen:** 15000 lm\*\*

**Nhiệt độ màu:** 6500 K

### Đặc tính điện tử

**Công suất:** 180 W\*\*

**Điện áp:** 12 V

### Thông tin đặt hàng

**Mục nhập đơn hàng:** 11972U3590 X2

**Mã đặt hàng:** 80002431

### Dữ liệu đóng gói

**EAN1:** 6932080800024

**EAN3:** 6932080800031

**Dạng đóng gói:** X2

### Thông tin sản phẩm đóng gói

**Tổng trọng lượng trên bộ phận:** 313.2 g

**Chiều dài:** 11.1 cm

**Chiều rộng:** 5.0 cm

**Chiều cao:** 16.0 cm

**Trọng lượng thực trên bộ phận:** 114.3 g

**Số lượng gói:** 2 cái

**MOQ (dành cho chuyên gia):** 6

### Thông tin bao bì ngoài

**Chiều dài:** 23.5 cm

**Chiều rộng:** 15.5 cm

**Chiều cao:** 17.5 cm

**Trọng lượng thực trên bộ phận:** 1.879 g

**Tổng trọng lượng trên bộ phận:** 2.014 kg

© 2025 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành  
2025-09-22

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 69 32080 80002 4

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Không tuân thủ ECE

\*\* Mỗi cặp đèn, áp dụng cho H1, H7/H18, H11, HIR2, HB3/HB4, Fog H8/H11/H16 & H27W/2, H4/H18: 180/180 W, 8800/11800 lm, được đo trong 1 phút (Trạng thái ổn định - sơ đơn: 170 W & 14000 lm, H4: 170/170 W & 8000/11000)

\*\*\* Hoạt động không cần CANbus: Trong một vài trường hợp, tình trạng nhấp nháy và cảnh báo vẫn có thể xảy ra