

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000 Serisi
Hepsi Bir Arada

LED Çözümleri

135 inç



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 Hepsi Bir Arada

Gelişmiş hareket kabiliyeti, güvenlik ve enerji tasarrufu

Bu son derece esnek dvLED ekranla yatırım geri dönüşünü en üst düzeye çıkarın. Mekanik olarak indirilip kaldırılan ve kapı aralıklarına sığacak şekilde katlanabilen bu Hepsi Bir Arada ekran, kolay hareket için bir taşıma çantası seçeneğiyle birlikte istediğiniz gibi taşınabilir.

Akıllı katlanabilir ekran yapısı

- Daha kolay taşıma ve alandan tasarruf için tasarlanmıştır
- Sorunsuz, güvenli yükseklik ayarı. Dahili kablo ve ses özelliği

Acil durdurma işlevi

- Motorlu yükseklik ayarları için anında durma özelliği
- Kaldırma veya indirme işlemleri sırasında yaralanmaları önler

Nano kaplamalı kristal netliğinde COB LED

- Ultra keskin görseller için 1,5 mm piksel aralığı

Benzersiz düşük güçte bekleme modu

- En iyi enerji tasarrufu için bekleme modunda 0,5 W'tan az güç kullanılır

Entegre Android SoC - Philips Wave'i destekler

- Uzaktan kumanda ile veya uzaktan cihaz yönetimi ile kontrol

Özellikler

COB LED teknolojisi ile kristal netliğinde görseller

COB LED ve ince 1,5 mm piksel aralığıyla üstün görüntü kalitesini deneyimleyin. Canlı renkler, derin siyahlar ve eşit parlaklık, etkileyici bir görsel deneyim sunar ve profesyonel toplantı odaları, konferans salonları ve kurumsal ortamlar için idealdir.

Ultra verimli bekleme modu

Kalite veya güvenilirlikten ödün vermeden enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarın. Philips Unite LED 6015 Hepsi Bir Arada, ultra düşük bekleme modumuza sahiptir. 0,5 Watt'tan daha az enerji tüketen bu benzersiz özellik, işletim maliyetlerini düşürmeye ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye yardımcı olur. Uzaktan kumanda ile anında açılma özelliği, hazır olduğunuzda bekleme süresini en aza indirir.

Katlanabilir tasarım sayesinde kolay kullanım

Akıllı, katlanabilir yapısı sayesinde kurulum, taşıma ve depolama her zamankinden daha rahattır. Kurulumu sorunsuz olan monitör,

kompakt taşıma için katlanarak hareket sırasında ekranı korur ve standart kapılardan geçerken ve asansörlerde taşıma kolaylığı sağlar.

Motorlu yükseklik ayarı

Profesyonel esneklik ve gelişmiş hareket kabiliyeti için tasarlanan Philips Unite LED 6015 Hepsi Bir Arada, sorunsuz ve güvenli elektrikli kaldırma sağlayan motorlu bir ray içerir. Tek bir düğmeye basarak ekran yüksekliğini kolayca ayarlayın ve her ayarda mükemmel görüntüleme elde edin. Dinamik alanlar için ideal olan bu yükseklik ayarlama özelliği aynı zamanda odalar arasında kapılardan geçerken ve katlar arasında asansörlerde kolay taşıma sağlar.

Philips Wave'i destekler

Devrim niteliğindeki uzaktan cihaz yönetimi platformu Philips Wave, tüm kontrolü size verir. Montaj ve kurulum, izleme ve kontrol, ürün yazılımı yükseltmeleri, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlamayı basitleştirir. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Acil durdurma ve sıkışma önleme

Standart olarak acil durdurma düğmesi ve sıkışma önleyici koruma gibi özelliklere sahip Philips Unite LED 6015 Hepsi Bir Arada'nın motorlu yükseklik ayarı ile güvenlik önceliklidir. Acil durdurma, kaldırma sırasında hızlı tepki sağlar; sıkışma önleme işlevi ise engelleri algılayarak hareketi durdurup yaralanma veya ekipman hasarını önler.

Entegre Android SoC

Android 11'in dünyaca ünlü güvenilirliğiyle bir araya getirildi. Yerel Android uygulamaları için optimize edilen entegre Yongada Sistem (SoC), web uygulamalarını ve yazılımları doğrudan ekrana yüklemenize olanak tanıyarak harici bir medya oynatıcısı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

En-boy oranı: 16:9
Parlaklık bütünlüğü: ≥ 95
Renk sıcaklığı ayar aralığı: 6500 $\pm$ 500 K
Kontrast oranı (tipik): 5000:1
İzleme açısı (yatay): 160° derece
İzleme açısı (dikey): 160° derece
Kare frekansı (Hz): 50/60
Yenileme hızı (Hz): 3840
Parlaklık Maks.: 500 cd/m²
Elektrikli Kaldırma
Ekran Katlama
Sıkışma Önleme
Acil durdurma
Çözünürlük: 1920 x 1080

Bağlantı

Video girişi: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2,0 (x2), USB 3.0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)
Ses çıkışı: 3,5 mm kulaklık/hat çıkışı jakı
Video çıkışı: DisplayPort 1.4 (x1)
Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Güç

Şebeke elektriği: AC 100~240
Maksimum Güç tüketimi (W): 1,650 W
Ortalama güç tüketimi (W): 600

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma): -20~45 °C
Sıcaklık aralığı (saklama): -20~50 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %10~80
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %10~85

Modül

LED türü: COB
Piksel yapısı: 1R1G1B_Flip Chip
LED ömrü (Saat): 100,000
Modül çözünürlüğü (GxY pikseller): 96x108
Piksel aralığı (mm): 1,5625
Modül boyutu (mm cinsinden GxY): 150 x 168,75

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda ve AAA Piller, Hızlı başlangıç kılavuzu, Hoparlör seti
WiFi modülü: CRD22 Wifi ve Bluetooth USB modülü, 2 anten dahildir

Çeşitli

Garanti: 3 Yıl
Yasal onaylar: CE, FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A, CB 62368, RoHS

Ambalaj Verileri

Paketleme Seçenekleri: Ahşap kasa
Ürün Boyutları: 3000x1687,5 mm
Ambalaj boyutları: 2250 G x 1100 D x 2100 Y mm
Tamamen uzatıldığında boyut: Y 2475,5 x G 3010 x D 850 mm
Katlandığında boyut: Y 1875,5 x G 1820 x D 850 mm
Brüt ağırlık: 555 kg
Net ağırlık: 278 kg

Özellik

İçerdiği Özellikler: Dosya yönetimi, Chromium, Tarayıcı, Medya Oynatıcı, Ayarlar, TeamViewer, PDF Oynatıcı, Interact

