

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Seriya Unite LED
6000 All In One

LED rešenja

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 sve-u-jednom

Poboljšana mobilnost, bezbednost i energetska efikasnost

Maksimalno povećajte povraćaj investicije (ROI) pomoću ovog izuzetno fleksibilnog dvLED ekrana. Mehanizovan za podizanje i spuštanje, kao i za sklapanje kako bi prošao kroz vrata, ovaj sve-u-jednom ekran se može premeštati po potrebi, uz opciju transportnog kofera za lako premeštanje.

Pametna sklopiva konstrukcija ekrana

- Dizajniran za lakši transport i skladištenje koje štedi prostor
- Glatko, bezbedno podešavanje visine. Ugrađeno kabliranje i audio.

Funkcija zaustavljanja u hitnom slučaju

- Mogućnost trenutnog zaustavljanja motorizovanog podešavanja visine
- Sprečava povrede tokom operacija podizanja i spuštanja

Kristalno jasan COB LED sa nano premazom

- Razmak između piksela od 1,5 mm za ultraoštre vizuelne prikaze

Jedinstveni režim pripravnosti niske potrošnje

- Troši manje od 0,5 W u režimu pripravnosti za najbolju uštedu energije

Integrirani Android SoC – spreman za Philips Wave

- Upravljanje daljinskim upravljačem ili putem daljinskog upravljanja uređajima

Važne karakt.

Kristalno jasni vizuelni prikazi pomoću COB LED tehnologije

Iskusite superioran kvalitet slike pomoću COB LED tehnologije i finog razmaka između piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena osvetljenost stvaraju imerzivan vizuelni doživljaj, idealno za profesionalne sale za sastanke, auditorijume i korporativna okruženja.

Ultraefikasan režim pripravnosti

Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvaliteta ili pouzdanosti. Philips Unite LED 6015 All In One uključuje naš režim pripravnosti ultraniske potrošnje. Trošeći manje od 0,5 W, ova jedinstvena funkcija doprinosi smanjenju operativnih troškova i podržava ciljeve održivosti. Trenutno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalno vreme zastoja kada ste spremni za prezentaciju.

Sklopivi dizajn za lako rukovanje

Dizajniran sa pametnom, sklopivom strukturom, podešavanje, transport i skladištenje su praktičniji nego ikad. Besprekoran kada je

postavljen, ekran se uredno sklapa za kompaktan transport, štiteći ekran tokom premeštanja i omogućavajući lakši prolaz kroz standardna vrata i u liftove.

Motorizovano podešavanje visine

Dizajniran za profesionalnu fleksibilnost i poboljšanu mobilnost, Philips Unite LED 6015 All In One uključuje motorizovana kolica koja omogućavaju glatko i bezbedno električno podizanje. Lako podesite visinu ekrana samo jednim pritiskom na dugme, osiguravajući savršen pregled u bilo kom okruženju. Idealan za dinamične prostore, ova funkcija podešavanja visine takođe omogućava jednostavan transport kroz vrata između prostorija i u liftovima između spratova.

Podrška za Philips Wave

Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu,

nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Hitno zaustavljanje i zaštita od prikleštenja

Bezbednost je na prvom mestu, pa su uz motorizovano podešavanje visine na uređaju Philips Unite LED 6015 All In One standardno integrisane posebne funkcije, uključujući dugme za hitno zaustavljanje i zaštitu od prikleštenja. Hitno zaustavljanje osigurava brzu reakciju tokom podizanja, dok funkcija zaštite od prikleštenja detektuje prepreke i zaustavlja kretanje kako bi se sprečile povrede ili oštećenje opreme.

Integrisani Android SoC

Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 11. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, integrisani System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb-aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Odnos prikaza (širine i visine): 16:9

Ujednačenost osvetljenosti: $\geq 95\%$

Opseg podešavanja temperature boje: 6500 ± 500 K

Odnos kontrasta (tipični): 5000:1

Ugao gledanja (horizontalno): 160° stepen

Ugao gledanja (vertikalno): 160° stepen

Brzina smenjivanja kadrova (Hz): 50/60

Brzina osvežavanja (Hz): 3840

Osvetljenost (maks.): 500 cd/m^2

Električno podizanje

Preklapanje ekrana

Zaštita od prikleštenja

Zaustavljanje u hitnom slučaju

Rezolucija: 1920 x 1080

Mogućnost priključivanja

Video ulaz: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Audio ulaz: Mini priključak od 3,5 mm (x1)

Audio out: Priključak od 3,5 mm za slušalice / linijski izlaz

Video izlaz: DisplayPort 1.4 (x1)

Spoljna kontrola: RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm, RJ45, Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm

Napajanje

Električna mreža: AC 100~240

Maks. Potrošnja energije (W): 1,650 W

Tipična potrošnja energije (W): 600

Uslovi rada

Temperaturni raspon (radne): $-20 \sim 45^\circ \text{C}$

Temperaturni raspon (odlaganje): $-20 \sim 50^\circ \text{C}$

Opseg vlažnosti (rad) [RV]: $10 \sim 80\%$

Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: $10 \sim 85\%$

Modul

LED tip: COB

Konstitucija piksela: 1R1G1B_Flip Chip

Radni vek LED-a (sati): 100,000

Rezolucija modula (ŠxV piksela): 96x108

Razmak piksela (mm): 1,5625

Veličina modula (ŠxV u mm): 150 x 168,75

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač i AAA baterije, Vodič za brzi početak, Komplet zvučnika

Wi-Fi modul: CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul, uklj. dve antene

Razno

Garancija: 3 godine

Regulatorna odobrenja: CE, FCC SDOC, deo 15, klasa A, CB 62368, RoHS

Podaci o pakovanju

Opcije pakovanja: Drveni sanduk

Dimenzije proizvoda: 3000 x 1687,5 mm

Dimenzije i pakovanje: 2250 Š x 1100 D x 2100 V mm

Dimenzije, potpuno izvučeno: V 2475,5 x Š 3010 x D 850 mm

Dimenzije, sklopljeno: V 1875,5 x Š 1820 x D 850 mm

Bruto težina: 555 kg

Neto težina: 278 kg

Funkcija

Uključene funkcije: Upravljanje datotekama, Chromium, pregledač, medijski plejer, postavke, Teamviewer, PDF Player, Interact

