



Zaslon serije C

Signage Solutions

75"

Nameščen sistem Windows

350 cd/m²



75BDL8051C

Interaktivni zaslon za sejne sobe

vrhunska kapacitivna tehnologija za večkratni dotik

Z interaktivnim zaslonom Philips serije C povečajte interakcije in navdihnite sodelovanje. Ti zasloni s sistemom Windows so zasnovani za intenzivno vsakodnevno uporabo in imajo do 10 točk dotika, steklo, ki pokriva celoten zaslon, in poravnano oblikovanje.

Pametno in zmogljivo

- Ojačano steklo proti bleščanju
- Vdelan način table
- Hitre in preproste videokonference
- Namestite in uporabljajte svojo želene aplikacije ter funkcije
- Nameščen sistem Windows 10
- Crestron Connected
- Dodajajte opombe vsebinam iz katerega koli vira in shranjujte posnetke zaslona

Za interaktivnost in sodelovanje

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID ter USB (Plug & Play)
- Deluje z operacijskimi sistemi iOS, Android, Windows in MacOS
- Brežžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje

Značilnosti

Brezžično deljenje zaslona

Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da takoj in varno povežete naprave, ali priložena vmesnika za HDMI za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.

Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID

Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.

Nameščen sistem Windows 10

Zmogljiv procesor Core i7 z grafično kartico nVidia. Namestite lahko vse svoje najljubše aplikacije, kot so Zoom, Skype (vključen) ter MS Teams in MS Office (nista vključena)

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

Vdelan način table

Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu

namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.

Hitre in enostavne videokonference

Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.

Crestron Connected

Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (cm): 189.3 cm
Velikost diagonale zaslona (v palcih): 74.5 palec
Razmerje stranic: 16 : 9
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami: 0,4935 (V) x 0,4935 (N)
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 350 cd/m²
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
Dinamično kontrastno razmerje: 500,000:1
Odzivni čas (običajno): 8 ms
Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
Vidni kot (navpični): 178 stopinja
Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta, Progresivni izris
Operacijski sistem: Windows 10

Povezljivost

Audio izhod: 3,5 mm vtič (x 2)
Video vhod: DisplayPort 1.2 (1), DVI-I (1), HDMI 2.0 (4), USB-C, USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
Audio vhod: 3,5 mm vtič (1)
Ostali priključki: OPS, micro SD
Video izhod: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x 2)
Zunanji nadzor: RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič

Priročnost

Namestitev: Ležeče, Ležeče (18/7)
Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev

Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
Signalna zanka: RS232, Zanka IR
Enostavna namestitev: Smart Insert
Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
Upravljanje prek omrežja: RJ45, RS232
Sistem varčevanja z energijo DPMS

Zvok

Vgrajeni zvočniki: 2 x 20 W RMS

Napajanje

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba (običajna): 240 W
Poraba (najv.): 340 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W
Razred na energetske oznake: G

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
Formati UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimenzije

Nosilec Smart Insert: 6 x M4 x L6 (200 x 100)
Širina izdelka: 1703,80 mm
Teža izdelka: 66,5 kg
Višina izdelka: 982,00 mm
Globina izdelka: 84,20 (pri stenskem nosilcu), 99,70 (najv.) mm
Širina izdelka (v palcih): 67,08 palec
Višina izdelka (v palcih): 38.66 palec
Stenski nosilec: 600 (V) x 400 (N) mm, M8
Globina izdelka (v palcih): 3.31 (@wall mount), 3.93 (@max) palec
Širina obrobe: 1,50 mm (ravno)
Teža izdelka (lb): 146,61 lb

Delovni pogoji

Nadmorska višina: 0–3000 m
Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
MTBF: 50,000 ur
Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 5–95 % (skladiščenje) %
Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

Predvajanje videa z USB-ja: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3, WMA

Notranji predvajalnik

CPE: Intel Core i7
Grafična kartica: Nvidia GT730
Shranjevanje: 256 GB eMMC
RAM: 8 GB DDR4

Interaktivnost z večkratnim dotikom

Točke na dotik: 10 točk na dotik istočasno

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Philipsov logotip (1), Kabel za verižno povezavo RS232 (1), Čistilna krpica (1), Kabel DVI-I (1,8 m) (1), Kabel HDMI (3 m) (1), Kabel senzorja IR (1,8 m) (1), Vijak M2 (2), Vijak M3 (2), Napajalni kabel (3), Pisalo (2), Kabel USB A na B (3 m) (1), Pokrov USB (1), Baterija AAA (1), Oddajnik HDMI (2), Vodnik za hiter začetek (1), Daljinski upravljalnik (1), Kabel RS232 (3 m) (1)

Razno

Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Španščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Italijanščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalščina, Švedščina
Garancija: 3 leta garancije
Zakonske odobritve: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, razred A, ETL, PSB

Philips 75BDL8051C
Version 04
Release Date: 2019/12/18

