

PHILIPS



Ekran serije S

Signage Solutions

37"

Rezolucija 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Širok prikaz

Široki ekran za digitalno prikazivanje

Proširite pogled. Proširite svoje mogućnosti uz Philips seriju S. Sa jedinstvenim dizajnom formata 32:9 i rezolucijom 1920 x 540, visokom izlaznom osvetljenošću i svestranim povezivanjem, novi široki ekran za digitalno prikazivanje pruža više na manje prostora.

Pametn i robustan

- Android: Pokrenite sopstvenu aplikaciju ili izaberite omiljenu aplikaciju koju želite da pokrenete
- Dizajnirani za rad non-stop, za najvišu tačnost
- Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.

Svestran i impresivan

- Visoka osvetljenost za jasnije slike
- Jednostavno i moćno serijsko povezivanje za postavke sa više ekrana
- Režim slaganja. Kreirajte željenu postavku u nizu.

Spreman da ostavi utisak

- Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 37 inč

Odnos prikaza (širine i visine): 32:9

Rezolucija panela: 1920 x 540

Razmak piksela: 0,47 x 0,47 mm

Optimalna rezolucija: 1920 x 540 pri 60 Hz

Osvetljenost: 700 cd/m²

Boje displeja: Normalno crna

Odnos kontrasta (tipični): 4000:1

Vreme za odgovor (tipično): 8 ms

Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen

Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen

Poboljšane karakteristike slike: 3/2 – 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, Smanjenje iskrivljenja, Progresivno skeniranje, 3D MA rasplitanje, Smart Picture, Podešavanje temperature boje, Poboljšanje boja, Smanjenje šuma

Tehnologija panela: AG

Operativni sistem: Android 8.0

Položaj televizora: Položeno (24/7), Uspravno (24/7)

Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm

Video ulaz: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (Analogni D-Sub) (x1)

Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm

Video izlaz: HDMI 2.0 (x1)

Spoljna kontrola: Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Prosleđivanje signala: RS232, HDMI, IC ciklus

Upravljanje preko mreže: LAN (RJ45)

Napajanje

Električna mreža: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Potrošnja (tipično): 70 W

Potrošnja (maks): 85 W

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W

Oznaka za energetska klasu: G

Podržana rezolucija

Računarski formati: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720,

60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576 p, 50Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 928,5 mm

Težina proizvoda: 7,76 kg

Visina uređaja: 282,3 mm

Dubina uređaja: 48,7 mm

Nosač za zid: 400 x 200 mm, M6

Širina okvira: 12,4 mm (T/B); 10,5 mm (R/L)

Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Temperaturni raspon (radne): 0~ 40 °C

Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati

Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C

Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20–80% RV (bez kondenzacije)

Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5–95% RV (bez kondenzacije)

Interni plejer

procesor: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memorija: 2 GB DDR3

Odlaganje: 8 GB eMMC

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Poklopac AC prekidača, Kabl IC senzora (1,8 m) (x1), Philips logotip (x1), Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabl za redno povezivanje, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, RS232 kabl, HDMI kabl, Vijak za montažu na zid x2

Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arapski, Holandski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Italijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, pojednostavljeni kineski, Turski, tradicionalni kineski, Češki

Garancija: 3 godine garancije

Regulatorna odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB

Važne karakt.

Pokreće ga Android 8

Upravlajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.

CMND & Control



Upravlajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

Dizajnirani za rad non-stop

Pošto posao nikada ne spava, naši ekrani za digitalno oglašavanje dizajnirani su za rad non-stop, za najvišu tačnost i kritična okruženja. Koristeći superiorne komponente da bi se osigurao viši nivo kvaliteta, možete se osloniti na ovaj asortiman modela za potpunu pouzdanost tokom celog dana.

Visoka osvetljenost (700 cd/m²)

Ostavite snažan utisak na svetlim ili poluotvorenim lokacijama. Ovaj ekran ultravisoke osvetljenosti od 700 cd/m² savršen je za privlačenje pažnje u velikim, prometnim prostorima koji su izloženi jakom ambijentalnom osvetljenju.

Ugrađeni medijski plejer

Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

HDMI serijska veza

Povežite više ekrana pomoću HDMI serijske veze. Jednostavno povežite HDMI izlazni port sa HDMI ulazom drugog ekrana da biste stvorili najupečatljivije vizuelno iskustvo.

Režim spajanja ekrana

Povežite dva ili više Philips profesionalna ekrana da biste kreirali postavku u nizu sa samo jednim spoljnim uređajem. Jedan plejer se brine o vašem prilagođenom sadržaju, bez obzira na broj ekrana.

