

PHILIPS

Casque circum-aural sans fil

Réduction de bruit Pro

Casque circum-aural léger

Un son naturel, des basses
dynamiques

Jusqu'à 60 h d'autonomie

TAH7508BK



L'immersion en toute liberté

Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.

Casque circum-aural sans fil : style et immersion

- Une immersion totale avec réduction de bruit Pro
- Léger, confortable, pliable et élégant !
- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Toujours prêt pour le travail et les loisirs

- Jusqu'à 60 heures d'autonomie (45 avec la réduction de bruit)
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®

Un son riche et naturel, une application pratique

- Application Philips Headphones : personnalisez les réglages et les commandes
- Une charge rapide de 15 minutes procure 3 heures d'autonomie
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips

Points forts

Réduction de bruit Pro

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

Léger et confortable

Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.

Un excellent son, Dynamic Bass

Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm, et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume,

activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.

Jusqu'à 60 heures (réduction de bruit active désactivée)

Obtenez sans problème une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 3 heures supplémentaires. Utilisez un câble USB-C pour le relier à n'importe quel smartphone doté d'un port USB-C.

Appels clairs

Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Excellente connectivité Bluetooth®

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils

Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Application Philips Headphones

Vous avez déjà oublié d'éteindre votre casque ? Définissez une minuterie dans l'application associée et il s'éteindra automatiquement. L'application vous permet également de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction de bruit adaptative et de gérer les niveaux vous-même. Et vous avez accès à toute une gamme de styles audio prédéfinis : l'option Vocal est idéale pour les podcasts !

La signature sonore de Philips

De la musique aux podcasts, ce casque sans fil tire optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 96 dB (1 kHz)
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Type de haut-parleur: Dynamique
Hi-Res Audio

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.2
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC, AAC
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 21.6 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 21 cm
Poids brut: 1.742 kg
Hauteur: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14021 6
Poids net: 1.12 kg
Poids à vide: 0.622 kg

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation
Réglage du volume
Prise en charge de l'application

Philips Headphones

Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Bouton

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce
Auton. conv.: 35 h
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 45 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 60 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 3 hrs
Poids de la batterie (total): 12.4 g
Capacité de la batterie (casque): 600 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 25.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 19.45 cm
Profondeur: 6.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 14021 9
Poids brut: 0.5 kg
Poids net: 0.303 kg
Poids à vide: 0.197 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 21 cm
Largeur: 18.7 cm
Profondeur: 5 cm
Poids: 0.271 kg

Accessoires

Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,2 m
Guide de démarrage rapide
Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Conception pliable: Pliage à plat/compact
Matériau de couplage auriculaire: Textile
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride
Mode de perception
Micro pour ANC: 4 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Appuyez sur le bouton ANC
Prise en charge d'assistant vocal

