

PHILIPS

Evnia 7000 系列游戏
鼠标

Evnia 7000 Series

USB、2.4G 和蓝牙连接

光学开关

EVN3950 传感器

8000 Hz 轮询率

SPK9718W



超高精度、超轻量

这款是我们最轻便的游戏鼠标，仅重 45.2 克，轻巧便携，随时随地畅玩游戏。其分辨率高达 30,000 DPI，并支持蓝牙和 USB 连接，适用于各种类型的游戏。

Evnia 高速无线连接

- USB、2.4G 和蓝牙连接
- 8000 Hz 无线/有线轮询率
- 智能节能

Evnia 提供安心可靠的使用体验

- 光学开关 - 7000 万次点击
- 符合人体工程学的舒适性和高品质

快速响应和个性化设置

- 高达 30,000 DPI
- 6 个可编程按键
- 机载内存存储（1+4 个配置文件）
- 超轻设计，重量低至 45.2 克

产品亮点

光学开关 - 7000 万次点击

这款高端鼠标寿命高达 7000 万次，无误触双击问题，按压回弹更清晰、手感更干脆。

高达 30,000 DPI

此鼠标采用六档 DPI 可调节设计，最高可调整至 30,000 DPI。鼠标具有传感器和智能功能，可快速响应和精确定位。您可以在 Evnia Precision Center 中调整 DPI 档位。

USB、2.4G 和蓝牙连接

此鼠标的高速无线连接功能提供专业连接并免除了线缆牵绊。此外，游戏玩家可以通过 USB 接收器或蓝牙连接等多种方法连接到设备，只需滑动开关即可在设备之间切换。此鼠标还配备 USB 连接。

8000 Hz 无线/有线轮询率

这款鼠标支持自定义有线及无线模式下的 8000 Hz 回报率，让操作更精准。

6 个可编程按键

您可以在 Evnia Precision Center 中配置自定义按键偏好设置，6 个按键均可用于执行游戏命令。

智能节能

您的鼠标比您想象的更智能。此鼠标具有智能省电功能，在不使用时会进入待机状态，实现节能。

符合人体工程学的舒适性和高品质

此款鼠标设计舒适，贴合手掌，同时还具有完全可编程按键，让您轻松自如地操控游戏。

机载内存存储（1+4 个配置文件）

这款鼠标的机载内存存储可存储 1 个配置文件，并且通过驱动程序还能额外存储 4 个，让您可以随时随地调用喜欢的配置文件。

超轻设计，重量低至 45.2 克

摒弃一切不必要的附加功能，只为打造尽可能轻盈的鼠标，仅保留助您取胜的核心配置。重仅 45.2 克，无任何负担，让您轻松实现快速且可控的操作。

规格

Evnia 技术规格

- 电池: 可充电锂电池 (500 mAh)
- 电缆: USB-A 转 USB-C 编织电缆 (1.8 米)
- 连接: USB 2.0, 2.4GHz, 蓝牙 5.1
- 最大加速度: 50G
- 最大速度: 750 IPS
- 鼠标按键使用寿命: 7000 万次点击
- 按键数量: 6
- 机载内存: 支持 1 个配置文件
- 光电传感器: EVN3950
- 产品尺寸: 118 x 61 x 39 毫米
- 产品重量: 约 45.2 克 (不含电缆)
- 可编程性: 完全可编程按键
- 分辨率: 30,000 DPI
- 无线有效距离: 10 米 (2.4GHz)/10 米 (蓝牙)
- 包装盒内物品: : 无线鼠标、8K 无线接收器、USB-A 转 USB-C 电缆、用户手册

操作系统/系统要求

- Evnia Precision Center: Windows 10 或更高版本; 可通过互联网连接安装软件; 500 MB 空间
- 产品要求: USB 端口; Win10 或更高版本; Android 10.0 及更高版本; Mac OS 10.5 及更高版本; Linux V1.24 及更高版本

