

PHILIPS

自動車用充電器

USB A & C 充電ポート

格納式 USB-C ケーブル

PD 3.0 & PPS

ブラック

DLP2360CB



液晶ディスプレイ付き自動車用充電器

最大 PD 60W 出力

USB-A と USB-C の両ポートから最新デバイスを PD 対応で効率よく充電し、充電時間を短縮します。70 cm の格納式 USB-C ケーブル付属。最大 60W 出力。

優れた充電設計

- 過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
- 30 分で 50% 充電
- USB-C のプログラマブル電源 (PPS) を使用した充電

さまざまなデバイスを充電

- タブレット、スマートフォン、ほとんどの USB デバイスに対応

動作状況を一目で確認

- 電源表示を確認できる液晶ディスプレイ

最高のパフォーマンス

- 2 つの USB ポートで 2 台のデバイスを同時に充電
- Power Delivery 対応 USB-C ポート

特長

デュアル USB 充電

2つの USB ポートで2台のデバイスを同時に充電

電源ステータスを確認できる液晶ディスプレイ

電源表示を確認できる液晶ディスプレイ

30分で50%充電

急速充電 - バッテリー残量ゼロの携帯電話を30分間で50%まで充電可能。



プログラマブル電源 (PPS)

PPS (プログラマブル電源) は、USB-C 対応デバイス向けの急速充電規格です。この技術は、デバイスの充電状況に応じて電圧と電流をリアルタイムで調整し、最適な電力を供給するため、安全に充電時間を短縮することができます。

USB-C PD ポート

USB-C は最新の充電コネクタで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD (Power Delivery) は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。

仕様

デザインと仕上げ

カラー: ブラック

材質: PC、ABS

外箱

GTIN: 14895229165233

内箱

GTIN: 24895229165230

電源

入力: DC 12 - 24V

出力: USB-A 出力: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

USB-C 出力: 5V/A、9V/3A、12V/2.5A USB-C

ケーブル出力: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合

計: 最大 60W

USB ポートの数: USB A & C x2

パッケージ寸法

パッケージ内製品数: 1

EAN: 4895229165236

製品寸法

高さ: 9.97 cm

幅: 5.13 cm

奥行き: 2.33 cm

重量: 0.075 kg

ディスプレイ

種類: 液晶

