

PHILIPS

Filtr prysznicowy

AquaShield

Filtr prysznicowy ACF

Konstrukcja zwiększająca
ciśnienie

Trzy tryby strumienia

Łatwa w czyszczeniu silikonowa
dysza

ASH1516BK



Czysta kąpiel i pełne życie

Weź świeży prysznic z filtrem ACF

Dzięki filtrowi prysznicowemu ACF ta słuchawka prysznicowa może usuwać resztki chloru. Konstrukcja zwiększająca ciśnienie i trzy rodzaje strumienia wody zapewniają świeże i komfortowe doznania pod prysznicem.

Trzy rodzaje strumienia wody na różne potrzeby

- Mieszany strumień do delikatnego opłukiwania całego ciała
- Strumień pod ciśnieniem odświeża zmęczoną skórę
- Jedwabisty strumień do komfortowego masażu twarzy

Filtr prysznicowy ACF

- Z filtrem ACF

Wygodna wymiana filtra

- Wygodna wymiana filtra

Łatwe usuwanie kamienia dzięki dyszy z płynnego silikonu

- Łatwe usuwanie kamienia dzięki dyszy z płynnego silikonu

Konstrukcja zwiększająca ciśnienie

- Mikroporowe zwiększanie ciśnienia

Zalety

Mieszany strumień

Połączenie strumienia pod ciśnieniem i jedwabistego zapewnia pełne pokrycie, odpowiednie do delikatnego opłukiwania całego ciała.

Łatwa w czyszczeniu silikonowa dysza

Dysze wykonane są z ciekłego silikonu. Wysokiej jakości, odporny na rozdarcie ciekły silikon łatwo potrzeć palcami. Wystarczy delikatnie potrzeć dysze, aby usunąć kamień.

Konstrukcja zwiększająca ciśnienie

Głowica natryskowa wykorzystuje 116 dysz mikrootworowych o średnicy 0,45 mm, co podnosi ciśnienie wody i oferuje doskonałe doznania nawet na obszarach o niskim ciśnieniu wody lub w okresie szczytowego zużycia wody.

Wygodna wymiana filtra

Łatwy obrót o 90 stopni upraszcza demontaż, bez wielowarstwowego gwintu, prysznic z montażem na miejscu i oznaczeniami demontażu, członkowie rodziny mogą łatwo zdemontować.

Strumień pod ciśnieniem

116 dysz mikrootworowych zapewnia strumień pod ciśnieniem, łagodząc problemy w środowisku o niskim ciśnieniu wody, a strumień o wysokiej gęstości może przynieść pełny relaks skórze.

Filtr prysznicowy ACF

ACF (z ang. „activated carbon fiber”, włókno z węgla aktywnego) jest materiałem adsorpcyjnym wykonanym przez karbonizację. W porównaniu z tradycyjnym węglem aktywnym nie ma szorstkich otworów – jest pełne mikroporów o wysokiej powierzchni właściwej, jego zdolność adsorpcji jest znacznie lepsza niż granulowanego węgla aktywnego. Skutecznie usuwa resztki chloru, osadu, rdzy i innych dużych cząstek oraz zapachy.

Jedwabisty strumień

Jedwabisty strumień uwalnia promieniowo gęsty strumień, pokrywający twarz w wielu kierunkach – idealny do masażu twarzy.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor: Czarny

Typ: Typ filtra

Rozmiar głowicy prysznicowej: Ø120 mm

Wykończenie: Galwanizacja

Typ strumienia: Pod ciśnieniem/Jedwabisty/Mieszany

Ciśnienie wody wlotowej: 0,05–0,5 MPa

Tryb przełączania: Dźwignia

Typ połączenia: G1/2

Dane techniczne filtra

Model filtra: ASH138/10

Okres eksploatacji: 1 miesiąc

Główny wkład filtra: Filtr ACF

Kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia: Chiny

Filtr: Chiny

System: Chiny

Serwis

Okres gwarancyjny: 2 lata

