

# PHILIPS



Moldeador con  
SenseIQ

WavePro Styler 9000

Tecnología moldeadora de 360°  
Cilindro ajustable con 5 tamaños  
Tecnología SenseIQ  
Cuidado iónico



BHB968/10

## Estilos impresionantes y duraderos

Hasta 12 horas de rizos con movimiento y ondas relajadas

Descubre el moldeador WavePro de Philips, tu pasaporte hacia unas ondas relajadas y unos rizos con volumen que duran todo el día. Así es, ¡peinados naturales durante hasta 12 horas! Y, con SenseIQ controlando el calor y el tiempo de peinado, tu cabello se mantendrá fuerte y brillante.

### Fácil de usar

- Peina cada mechón en segundos
- Diseño pensado para sesiones sin esfuerzo
- Peina con total tranquilidad gracias a SenseIQ
- Respetuoso con el medioambiente y preparado para cualquier viaje

### Rizos y ondas duraderos

- Rizos y ondas que duran todo el día

### Estilos impresionantes, desde rizado hasta ondulado

- 5 tipos de estilos, desde rizado hasta ondulado
- Cuidado iónico para un cabello suave y sin enrespado

### Cuidado y protección

- Peina rápidamente para ofrecer una menor exposición al calor
- Mantén hasta un 99 %\*\*\*\*\* de la fuerza natural de tu pelo

# WavePro Styler 9000

Moldeador con SenseIQ

BHB968/10

## Destacados

### Tecnología moldeadora de 360°



Disfruta de peinados impresionantes desde el desayuno hasta la hora de dormir con nuestra exclusiva tecnología moldeadora de 360°. A diferencia de muchos otros moldeadores, mantiene el aire caliente dentro de sus paredes, lo que permite calentar el cabello tanto por dentro como por fuera. Es nuestra receta para conseguir rizos y ondas que duran hasta 12 horas\*.

### Auto Wrap



Con Auto Wrap, una silicona suave y adherente guía cabello, que se enrolla automáticamente alrededor del cilindro. Solo tienes que colocar, presionar y soltar para peinar un mechón en 10 segundos o menos. El 88 % de los usuarios considera que Auto Wrap es delicado con el cabello\*\*.

### Cilindro ajustable



Logra fácilmente rizos más definidos y ondas de ensueño con las cinco posiciones de moldeo del cilindro ajustable. El cilindro también puede cambiar de dirección para conseguir un acabado más natural y fluido. El 91 % de los usuarios está de acuerdo en que los estilos creados con el moldeador WavePro tienen un aspecto natural\*\*\*.

### Menor exposición al calor



Nuestro moldeador riza el pelo rápidamente porque el calor se dirige directamente al cabello en lugar de perderse en el aire, como ocurre con los rizadoros tradicionales. De esta forma, el cabello está expuesto a menos calor, sin renunciar a un peinado impresionante que dura todo el día\*\*\*\*.

### Sensores SenseIQ



Con la tecnología SenseIQ y sus sensores patentados, el moldeador trabaja para mantener la fuerza del cabello y retener 4 veces más humedad\*\*\*\*\*. Detecta la temperatura del cabello 50 veces por segundo y ajusta el calor del peinado, lo que protege el cabello del sobrecalentamiento.

### Diseño y ergonomía



El moldeador WavePro incorpora detalles útiles para que peinarse sea más sencillo. Los sensores detienen el dispositivo si se añade demasiado pelo y el diseño abierto evita los enredos. Un pitido te avisa cuándo el rizo está listo y el exclusivo mango en forma de L se adapta cómodamente a la mano para peinar sin esfuerzo.

# WavePro Styler 9000

Moldeador con SenseIQ

BHB968/10

## Destacados

### Cuidado iónico



Intensifica el brillo y la luminosidad de tu cabello con iones con carga negativa, que eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan la cutícula del pelo mientras lo peinas. Los iones de agua aportan humedad al cabello para ofrecer un acabado de aspecto saludable.

### Modo preestablecido SenseIQ



Al elegir el modo SenseIQ, el moldeador WavePro combina automáticamente el estilo seleccionado con el calor y el tiempo óptimos. Si necesitas ajustar la temperatura, puedes hacerlo: ¡tienes todo el control! Disfruta de una experiencia segura y rizos u ondas perfectos sin sobrecalentamiento.

### Respetuoso con el medioambiente y preparado para cualquier viaje



Guarda el moldeador y los productos de belleza básicos en nuestra funda de viaje de alta calidad. Fabricada con más de un 85 % de materiales reciclados con certificación GRS, se ha diseñado para ofrecer durabilidad y probado para soportar lavados frecuentes y altas temperaturas, por lo que es perfecta para el uso diario y los viajes.

# WavePro Styler 9000

Moldeador con SenseIQ

BHB968/10

## Especificaciones

### Accesorios

Accesorio de limpieza  
Herramienta para dividir el cabello  
Funda de belleza

### Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 2 m  
Color/acabado: Blanco seda  
Tensión: 110-240 V  
Tiempo de calentamiento: 30 segundos

Vataje: 45-48 W  
Peso: 527 g  
Alimentación en modo apagado: < 0,5 W

### Características:

Posiciones de temperatura: 170C, 190C, 210C, modo SenseIQ  
Cuidado iónico: Iones negativos y de agua  
Configuración de hora: 8 s, 10 s, 12 s, modo SenseIQ

Cilindro: Cerámica ultrasuave con queratina  
Direcciones de rizado: Izquierda, derecha, modo alternado

### Servicios

Garantía mundial de 2 años

### Tecnología

Iónico: Iones negativos y de agua

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Fecha de emisión  
2025-09-22  
Versión: 2.2.1

EAN: 87 20689 05250 4

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

\* Probado en laboratorio  
\*\* Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023  
\*\*\* Probado con 32 usuarios en Polonia, 2023  
\*\*\*\* En comparación con la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868)  
\*\*\*\*\* Cilindros de 30 mm y 35 mm, resultado medio tras 1 mes de uso  
\*\*\*\*\* En comparación con la tenacilla tradicional (BHB864, BHB868), con el mismo rendimiento de moldeado