

PHILIPS



Aquaporin® Waterstation,
heet en kamertemperatuur

Reverse Osmosis
purification

Binnen seconden heet water

TDS-bewaking in realtime

Verwijdert bacteriën, virussen,
chloor, fluoride en nog veel meer

Bewaar een van de twee kannen
met gezuiverd water in de
koelkast voor gezuiverd en
gekoeld water



ADD6920BK/10

Gezuiverd water, van kamertemperatuur tot gloeiendheet

Aquaporin Inside® verwijdt 110 soorten stoffen*

Dit Aquaporin® Mineral RO-waterstation biedt door omgekeerde osmose gezuiverd water met extra mineralen. Het bekroonde design omvat kooktechnologie, een groot waterreservoir van 6 liter voor minder bijvullen en twee kannen voor gefilterd water van 1,8 liter.

Aquaporin Inside® omgekeerde osmose

- Aquaporin Inside® omgekeerde osmose
- 100% echte kooktechnologie met variabele temperatuurregeling
- TDS-bewaking in realtime
- Mineralisatietechnologie
- 2x kannen met gezuiverd water
- Uitstekende filtercapaciteit

Kenmerken

Aquaporin Inside® omgekeerde osmose

Het biomimetische omgekeerde-osmosemembraan maakt gebruik van de kracht van de natuur en bevat aquaporine-eiwitten om het natuurlijke waterfiltratieproces na te bootsen en water sneller en beter te filteren dan ooit. Het filtersysteem kan effectief 110 soorten schadelijke stoffen tot 0,0001 micron* verwijderen, zodat u en uw gezin genieten van schoon en fris water.

100% echte kooktechnologie met variabele temperatuur

Omgevingstemperatuur, 45 °C, 100 °C. Variabele temperatuurregeling in stappen van 1 °C van 45 °C tot 100 °C. Echt koken wordt bereikt in het verwarmingselement.

TDS-bewaking in realtime

De weergave van de waterkwaliteit in realtime toont de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen die vóór en na het filtratieproces zijn gemeten, wat extra zekerheid over de kwaliteit biedt.

Mineralisatietechnologie

In RO-gezuiverd water ontbreken mineralen nadat het door het membraan is gefilterd. De beste manier om uw doelen voor mineraalinname te bereiken is met een uitgebalanceerd dieet dat de nodige

voedingsstoffen bevat. Om de smaak van RO-gezuiverd water te verbeteren, verrijkt onze mineralisatietechnologie het gezuiverde water met ongeveer 0,2 mg/l strontiummineralen (dit is lager dan het gezondheidsreferentieniveau van de US Environmental Protection Agency [EPA] van 1,5 mg/l of het levenslange gezondheidsadvies van 4 mg/L voor strontiumniveaus in drinkwater).

2x kannen met gezuiverd water

Dit watertappunt wordt geleverd met twee kannen van 1,8 liter voor gezuiverd water. Zo hebt u altijd genoeg gezuiverd water om te koken en drankjes mee te maken. Bewaar één kan in de koelkast voor koud gezuiverd water.

Uitstekende filtercapaciteit

Het Philips ADD583 Quick Twist-meertraps RO-filter met Aquaporin Inside-technologie is uiterst efficiënt: er wordt slechts 1 volume afvalwater geproduceerd bij 3 volumes gezuiverd water (verhouding aftapwater 3:1). Traditionele RO-systemen produceren 12 volumes afvalwater voor 3 volumes gezuiverd water (verhouding aftapwater 1:4). Dit is uitstekend op plekken waar water schaars is. Het ADD583-filter is geschikt voor de productie van 2.000 liter gezuiverd water, waardoor jaarlijks duizenden plastic flessen worden bespaard.

Specificaties

Algemene specificaties

Voltage en frequentie: 220 V - 240 V~, 50 Hz/60 Hz

Verwarmingstype: Direct opwarmen

Productafmetingen (L x B x H):

230*374*427 mm

brutogewicht: 11 kg kg

nettogewicht: 8 kg kg

Afmetingen verpakking (L)*(B)*(H):

565*355*530 mm mm

Belangrijkste parameters

Kleur: Zwart

Gemeten verbruik: 2100-2400 W

Toepasbare watertemperatuur: 5-38 °C °C

Capaciteit: 2000 L L

Druk inlaatwater: 0-0,06

Doorstroomsnelheid: 0.2 l/min l/min

Land van herkomst

Waterkoeler: China

