

PHILIPS

Op kraan

Philips

X-Guard Ultra

Digitaal display

AWP3756P1/10



Kraakhelder en puur drinkwater

direct uit de kraan

Geniet van kraakhelder en puur drinkwater elke keer als u de kraan opendraait. Het Philips X-Guard-microfiltersysteem vermindert chloor, lood, bacteriën en meer. Dankzij eenvoudige installatie met slechts één klik bevestigt u het binnen enkele seconden aan uw kraan.

Ontworpen voor uw gemak

- De indicator geeft aan hoe lang het filter is gebruikt
- Schakel eenvoudig tussen verschillende modi
- Snel draai-ontwerp voor eenvoudige vervanging van het filter
- Installatie met één klik, geen loodgieter nodig
- Vermindert effectief chloor, lood, bacteriën en meer
- Heerlijk water voor een fractie van de kosten van een fles water

Kenmerken

De indicator geeft aan hoe lang het filter is gebruikt

De digitale levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

Schakel eenvoudig tussen verschillende modi

Gefilterd stromend water is geschikt voor drinken en koken, terwijl ongefilterde stroom en ongefilterde douchemodi geschikt zijn voor het wassen van vaat en andere reinigingsdoeleinden.

Snel draai-ontwerp voor eenvoudige vervanging van het filter

Vervang het oude filter moeiteloos door een nieuw filter met een eenvoudige draai.

Installatie met één klik, geen loodgieter nodig

Nadat de juiste adapter is geïnstalleerd, bevestigt u het filter aan de kraan en laat u het los. U kunt aan de slag!

Vermindert effectief chloor, lood, bacteriën en meer

Door gebruik te maken van de innovatieve actieve koolstofvezel- en holle vezel-membraan, vermindert dit X-Guard Ultra-filter effectief chloor, lood, pesticiden, microplastic en deeltjes tot 0,1 micron. Het filter filtert ook tot 99,99% van de bacteriën.

Heerlijk water voor een fractie van de kosten van een fles water

Heerlijk water voor een fractie van de kosten en verspilling van flessenwater.

Specificaties

Filterspecificaties

Vervangende filtercassette: AWP305, AWP315

Filtratiecapaciteit: 1000L

Watercondities invoer

Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

Waterdruk invoer: 0,15 - 0,35Mpa bar

Waterkwaliteit invoer: Gebruikt kraanwater

Algemene specificaties

Doorstroomsnelheid: 1,6 l/min.

Filtratiecapaciteit: 1200L

