

PHILIPS

Lavabo altı sistemi

Philips

Ters osmoz filtreleme

900 GPD membran

Ortam sıcaklığında ve sıcak

Mineralleştirme

AUT3063



Mineralizasyon ile gelişmiş RO filtreleme

Pompa ve filtre kullanım ömrü izleme özelliğine sahip lavabo altı su filtreleme sistemi. Gelişmiş 5 aşamalı ters osmoz filtreleme teknolojisi, kirleticileri azaltır ve mineralleri suya tekrar kazandırır.

Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

- Gelişmiş çok aşamalı filtreleme
- 0,0001 mikrona kadar derin ters osmoz filtreleme
- Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler
- Entegre pompa
- Kullanım ömrü boyunca otomatik izleme

Özellikler

Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

5 aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleticileri filtreler. CP filtresi büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve kimyasalları emer. Ardından RO filtresi, sudaki toplam çözölmüş katıları giderir. Son olarak su, minerallerle zenginleştirilmek üzere ve tadı daha da iyileştirilerek mineralleştirme filtresinden geçer.

0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtre

Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesine tam olarak güvenmenizi sağlar.

Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler

Mineralleştirme; kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı minerallerle suyu daha da zenginleştirir, tadı daha da iyileştirir ve daha sağlıklı ve lezzetli su için pH dengesini geri kazandırır.

Entegre pompa

Daha düşük su basıncı olan alanlarda entegre pompa, tutarlı performans sağlar.

Kullanım ömrü boyunca otomatik izleme

Elektronik sistem, filtre ömrünü izler ve üstün filtrelemeye devam etmek için filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

Filtre Hassasiyeti: 0,0001 mikrona kadar
Filtre ömrü: Sediment, blok karbon filtre: 6 aya kadar, RO filtre: 24 aya kadar, Post karbon, mineralleştirici: 12 aya kadar
Klor azaltma
Mikro plastik azaltma
Su sertliğini azaltma
Bakteri azaltma
Pestisitleri azaltma
VOC azaltma
Virüs azaltma
Ağır metalleri azaltma
RO membran teknik özellikleri: 80 G
Filtreleme modu: Yalnızca arıtılmış su
Toplam çözölmüş katı miktarını (TDS) azaltma
PFOA azaltma
PFAS azaltma

Filtre teknik özellikleri

Filtreleme kapasitesi: 6000 L, 6000 L
Filtreleme aşaması: 5 aşamalı

Genel özellikler

Ürün Boyutu (UxGxY): 152*420*450 mm
Yedek filtre kartuşu: Sediment filtre - AUT610CF/62, Blok karbon filtre - AUT610CB/62, RO filtre - AUT610R80/62, Post karbon filtre - AUT610PC/62, Mineralleştirici (pH filtresi) - AUT610PH/62
Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
Dereceli Su Akış Hızı: 0,2 L/dk
Tahliye suyu oranı: %75 (3:1)
Giriş suyu basıncı: 0,1-0,4 Mpa
Uygun giriş suyu: Musluk/şebeke suyu
Su depolama haznesi: 8 L kapasite
Gerilim: 220 V
Kurulum: Yalnızca dikey kurulum
Nominal güç: 40 W

Menşei

Menşei: Türkiye

