

PHILIPS

Trådløs højttaler til
hjemmet

Fidelio

Fidelio-stereolyd

BI-forstærker, aktiv crossover

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kabelbaserede lydindgange

TAFA3



Skabt til stereolyd

Vores aktive og trådløse FA3 Bluetooth®-højttalere giver dig varm, betagende detaljeret stereolyd. Streaming er deres specialitet, og de opretter også forbindelse til kabelbaserede kilder. Musik til film. Vip med fødderne, hold vejret og løft hænderne.

Trådløse Philips Fidelio-stereohøjttalere med forstærker

- Trådløs stereolyd, der fylder hele rummet
- BI-forstærker med aktiv crossover
- 2 x 100 W maks. (50 W RMS)
- Indstillet til Philips Fidelio-lydsignaturen
- 5" glasfiberbasenheder, 1" dome-diskant-højttalere i titanium

Detaljeret, naturlig stereolyd til musik og TV

- Streaming med høj opløsning og Auracast™-tilslutning
- Bluetooth® LE-lyd plus understøttelse af LDAC- og LC3-codecs
- Alsidige kabelforbindelser til den perfekte hjemmeopsætning

Problemfri på alle måder

- Tidløst Fidelio-design
- Fysiske fjernbetjening og smart tilhørende app
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Er i harmoni med Fidelio FT1-pladespilleren

Vigtigste nyheder

Fremragende stereolyd

Hver højttaler har en maks. effekt på 100 W (50 W RMS). Indbyggede forstærkere og aktiv crossover sikrer, at enhederne styres præcist for at give en imponerende dynamik og lydbillede. Fra en singer-songwriters intimitet til svulstig filmmusik er hver eneste tone fyldig og klar.

Varm Fidelio-lyd

Dyb, velkontrolleret bas. Klare og tydelige mellemtoner. Bløde, funkende høje toner. Disse kraftfulde højttalere er udviklet til at producere varm, detaljeret, naturlig lyd: Glasfiberbasenheder, dome-diskant-højttalere i titanium og basrefleksporte sikrer knivskarpe rytmer og utrolig adskillelse af instrumenter.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Understøttelse af LDAC- og LC3-codecs giver dig mulighed for at få mest muligt ud af streaming med høj opløsning, og Bluetooth® LE-lyd giver dig en mere stabil forbindelse, der ikke dykker, selvom din husstand har tung trådløs trafik. Der er ingen forsinkelse ved streaming af lyd til film eller spil, og du kan også gøre disse højttalere til en del af en Auracast™-opsætning med flere højttalere.

Alsidede kabelforbindelser

Med en komplet række indgange til kabelbaserede kilder er FA3 mere end blot højttalere – de er et komplet Hi-Fi-system. Tilslutninger omfatter en USB-C-port, RCA AUX-in, optisk indgang og HDMI ARC. Du kan tilføje varm Fidelio-lyd til din pladespiller eller CD-afspiller samt dit TV, en konsol eller endda et elektrisk klaver.

Tidløst Fidelio-design

En pianosort finish tilføjer et strejf af elegance, der aldrig går af mode. De subtilt afrundede magnetiske gitre er dækket af akustisk transparent stof, som kan fjernes for at vise de elegante enheder.

Nem kontrol

Philips Entertainment



FA3 leveres med en fysisk fjernbetjening – eller du kan bruge vores tilhørende app. Philips Entertainment-appen har en praktisk virtuel

fjernbetjening til afspilning, valg af kilde og meget mere. Desuden gør PartyLink-tilstanden i appen det nemt at konfigurere Auracast™ for at få større lyd.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast i dette produkt, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Par med Fidelio FT1

Du kan opnå den perfekte visuelle og soniske match ved at parre FA3 stereohøjttalerne med vores FT1-pladespiller. FT1 er en virkelig alsidig Bluetooth®-kilde med sit metalstøbe pladetallerken i aluminium og tonearmen med kontravægt samt en indbygget CD-afspiller: Læn dig tilbage, og nyd musikken.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 50 W x 2

Lydsystem: Stereo

Lydforbedring: digital lydkontrol, bass reflex-højttalersystem, diskant- og basregulering, Tilpasset equalizer (i app)

Frekvenskurve: 40 Hz - 40 kHz

Udgangseffekt (MAX): 100 W x 2

Sound mode (Lydmodus): Balance, Varm, Lys, Kraftfuld, Klar

Samlet harmonisk forvrængning: ≤1 %

Højttalere

Højttalertype: Aktive, trådløse reolhøjttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs

Antal lydkanaler: 2,0

Antal diskantenheder: 2

Antal basenheder: 2

Diskantenhed - impedans: 8 ohm

Diameter på diskantenhed: 1" (dome-

diskantenhed i titanium med bagkammer)

Diameter på bashøjttaler: 5" (glasfiberkegle)

Basenhedsimpedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

USB: Type-C (afspilning, tjeneste), understøtter lydafspilning via USB-C til A-kabel

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (multipair)

Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

AUX-indgang: 2xRCA (lyd)

Optisk indgang x 1

HDMI-udgang (ARC) x 1

DLNA-standard: Nej

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Modtagelse

Teknologi med flere højttalere: Auracast

Primær og sekundær højttalertilslutning:

Trådløs forbindelse: 2,4 GHz, Kabelforbindelse: Koaksiallydkabel

Understøttede lydformater

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optisk: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Komfort

Automatisk sluk

Nem installation: Automatisk parring

Knapper og reguleringer: Tænd/sluk, Kildekontakt, Hovedenhedens lydstyrke, V/H trådløs parring

Lydstyrkekontrol: Drejeknap

Display: Nej

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforbrug: <30 W

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Emballagens mål

Højde: 46.4 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 35.4 cm

Dybde: 22.2 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 9.105 kg

Nettovægt: 7.179 kg

Taravægt: 1.926 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Globalt garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis, Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

Design

Farve: Højglans sort

Mål

Vægt: 6.798 kg

Højttalerenhed (B x H x D): 170 x 303 x 211 mm

Højttalervægt (pr. enhed): 3.399 kg

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 45 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadien-styren TE-00132492

