

# PHILIPS

Lavabo altı sistemi

Philips

Ters osmoz filtreleme

900 GPD membran

Ortam sıcaklığında ve sıcak

Mineralleştirme

AUT3060/62



## Mineralizasyon ile gelişmiş RO filtreleme

Lavabo altı pompasız su filtreleme sistemi. Gelişmiş 5 aşamalı ters osmoz filtreleme teknolojisi, kirleticileri azaltır ve mineralleri suya tekrar kazandırır.

### Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

- Gelişmiş çok aşamalı filtreleme
- 0,0001 mikrona kadar derin ters osmoz filtreleme
- Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler

# Özellikler

## Gelişmiş çok aşamalı filtreleme

5 aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleticileri filtreler. CP filtresi büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve kimyasalları emer. Ardından RO filtresi, sudaki toplam çözölmüş katıları giderir. Son olarak su, minerallerle zenginleştirilmek üzere ve tadı daha da iyileştirilerek mineralleştirme filtresinden geçer.

## 0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtre

Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesine tam olarak güvenmenizi sağlar.

## Mineralleştirme, mineral ekler ve pH'ı dengeler

Mineralleştirme; kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı minerallerle suyu daha da zenginleştirir, tadı daha da iyileştirir ve daha sağlıklı ve lezzetli su için pH dengesini geri kazandırır.

# Teknik Özellikler

## Filtreleme performansı

**Filtre Hassasiyeti:** 0,0001 mikrona kadar  
**Filtre ömrü:** Sediment, blok karbon filtre: 6 aya kadar, RO filtre: 24 aya kadar, Post karbon, mineralleştirici: 12 aya kadar  
**Klor azaltma**  
**Mikro plastik azaltma**  
**Su sertliğini azaltma**  
**Bakteri azaltma**  
**Pestisitleri azaltma**  
**VOC azaltma**  
**Virüs azaltma**  
**Ağır metalleri azaltma**  
**RO membran teknik özellikleri:** 80 G  
**Filtreleme modu:** Yalnızca arıtılmış su  
**Toplam çözölmüş katı miktarını (TDS) azaltma**  
**PFOA azaltma**  
**PFAS azaltma**

## Filtre teknik özellikleri

**Filtreleme kapasitesi:** 6000 L, 6000 L  
**Filtreleme aşaması:** 5 aşamalı

## Genel özellikler

**Ürün Boyutu (UxGxY):** 152\*420\*450 mm  
**Yedek filtre kartuşu:** Sediment filtre - AUT610CF/62, Blok karbon filtre - AUT610CB/62, RO filtre - AUT610R80/62, Post karbon filtre - AUT610PC/62, Mineralleştirici (pH filtresi) - AUT610PH/62  
**Su giriş sıcaklığı:** 5-38 °C  
**Dereceli Su Akış Hızı:** 0,2 L/dk  
**Tahliye suyu oranı:** %75 (3:1)  
**Giriş suyu basıncı:** 0,3-0,7 Mpa  
**Uygun giriş suyu:** Musluk/şebeke suyu  
**Su depolama haznesi:** 8 L kapasite  
**Gerilim:** 220 V  
**Kurulum:** Yalnızca dikey kurulum

## Menşei

Menşei: Türkiye

