

PHILIPS




של פיליפס Unite LED 6000 לוחות

Signage Solutions

27 אינץ'

Direct View LED



27HDL6000IP

Philips Unite LED 6000 לוחות מסדרת

ביצועי פרימיום. אינטגרציה חלקה

מקצועיים. היא תוכננה במכוון ועוצבה LED מגדירה מחדש ביצועי Philips Unite 6000 סדרת במומחיות כדי לשלב התקנה קלה עם תכונות מתקדמות ואיכות ויזואלית מדהימה. אידיאלית להשפעה עסקית אמיתית.

כיול דיוק - דיוק צבעים

- כיול מפעל לאחידות בכל המודולים
- צבעים מדויקים עם עומק ששמים לב אליו

תצורות גמישות

- עיצוב מודולרי שמתאים את עצמו לכל חלל או צורך רזולוציה

מדהים לאיכות מתקדמת SMD LED

- לתצוגה חדה במיוחד pp אפשרויות ל-1.2 / 1.5 / 1.8

תנועת תמונה חלקה

- קצבי רענון של 3,840 הרץ מבטיחים תנועה זורמת ונטולת ריצוד

Specifications

תמונה/תצוגה

בהירות (nits): 600 nit
אחידות בהירות: $\leq 97\%$
כיול (בהירות/צבע): צבע ובהירות
טווח כוונון טמפרטורת צבע: 9500~4000 (לפי תוכנה)
K ± 500 ברירת מחדל טמפרטורת צבע: 6500
יחס קונטרסט: 3000:1
עומק הסיביות (בסיביות): 13
תדר שקופית (הרץ): 50-60
קצב רענון (הרץ): ≥ 3840
C_x, C_y אחדות צבע: ± 0.012
0.325, 0.313 (C_x, C_y) תאימות בין צבעים:
זווית הצפייה (°) אופקי/אנכי: 145/145
קצב סריקה: 45

חשמל

מתח כניסה: AC100~240V (50 & 60Hz)
BTU/M2: 311 / 251 / 227
צריכת החשמל המרבית של התא (W): 93 / 75 / 68
צריכת החשמל האופיינית של התא (W): 31 / 25 / 23
336 / 370 / 459 (ואט) M2/צריכת החשמל
HWT-354V6-SS יחידת אספקת חשמל

תנאי הפעלה

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): -20 - 45
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 - 50
[RH]: 10%-80% טווח לחות (בהפעלה)
[RH]: 10%-85% טווח לחות (באחסון)
סביבת העבודה (בפנים/בחוץ): בתוך הבית

ארון

שטח תא (m²): 0.2025
(גובה x רוחב) רזולוציית תא: 480 x 384 / 270 x / 216
180 פיקסלים x 320

RJ45 מחבר נתונים

C13/C14 מחבר חשמל

מידת כרטיס מקבל: 1

Novastar מותג כרטיס מקבל

(±) משקל (ק"ג): 4 ק"ג

מבנה תא: אלומיניום יצוק

(ע במ"מ) מגאר) גודל התא: 600x337.5x33.5 /

600x337.5x33.6 / 600x337.5x33.7

"גודל התא (אינץ')": 27.1

+A5s סוג כרטיס מקבל

מודול

SMD LED סוג

SMD 1R1G1B הרכב פיקסלים

מרווח בין פיקסלים (מ"מ): 1.25 / 1.5625 / 1.875

מ"מ 300x168.75x2.0 (גובה במ"מ) מגאר) גודל מודול

(סטירה: 0.1-/0+)

אנודה משותפת: LED סוג מוט

100000 (בשעות, בחצי בהירות) LED-תוחלת חיי ה

לא: UV עמיד בפני ציפוי קונפורמי

עם המעטפת האחורית: ≥ 0.25 LED-שטיחות מודול ה

מ"מ

240 x 108 / 135 x רזולוציית מודול (ר"ג' בפיקסלים):

160 / 192 x 90

כלול: חיסכון בחשמל של מסך שחור, זיכרון הבזק,

חיסכון דינמי בחשמל

שונות

אחריות: 2 שנים

אישורים תקינות: FCC SDOC, Part 15, Class A, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, CE, RoHS הגבלת
(חומרים מסוכנים)

Highlights

מדהים לאיכות מתקדמת SMD LED

מספקת תצוגה איכותית מתקדמת עם אפשרויות לוח
עבור: מרווח פיקסלים של 1.2 מ"מ עם מודול
14HDL6012IM/00; מרווח פיקסלים של 1.5 מ"מ עם
14HDL6015IM/00; מרווח פיקסלים של 1.8 מ"מ עם
14HDL6018IM/00; מ"מ עבור מודול 14
צבעים עזים. שחורים עמוקים ובהירות אחידה יוצרים חוויה ויזואלית
סוחפת, אידיאלית לסביבות מקצועיות בעלות השפעה
גבוהה.

תנועת תמונה חלקה

עם קצבי רענון של עד 3,840 הרץ, לוחות אלו מסדרת
Philips Unite LED 6000 מספקים תצוגה חלקה
ונטולת ריצוד. אידיאלי להצגת תוכן מהיר ושידורים חיים.

כיול דיוק - דיוק צבעים

כיול מפעל מבטיח בהירות אחידה ודיוק צבעים בכל
המודולים. התוצאה? איכות תמונה עקבית השומרת על
שלמות המותג ועל הסטנדרטים מקצועיים בכל קנה
מידה. אידיאלי לקידום פרסום מניב רווחים.

עומק צבעים ששמים לב אליו

עומק צבעים גבוה יותר משפר את המעברים
ההדרגתיים, מבטל פסי צבע ומעורר את התוכן לחיים
עם יותר פרטים וריאליזם. מבטיח ביצועי פרימיום
לשלמות המיתוג, מצגות ללא תחרות ותצוגות סוחפות.

ממוטב לכל סביבה

הגמישות, בקרת הבהירות המתקדמת ותכונות כוונון
מפשטות Philips Unite LED 6000 הביצועים בסדרת
את האינטגרציה והתפעול, מתאימות את עצמן לצורכי
התאורה והתוכן ומספקות תוכן ללא פשרות. גישה
קדמית מקלה על טיפול ותחזוקה, כאשר כל ניתן
להוציא בקלות את כל אחד מהמודולים בארון, וכן ישנה
גישה ישירה לספק הכוח, ללוח הרכבת ולחיווט.

