

PHILIPS

Τηλέφωνο ντους με φίλτρο

Φίλτρο ντους ACF

Σχεδίαση που αυξάνει την πίεση

Τρεις λειτουργίες ψεκασμού

Ακροφύσιο σιλικόνης για εύκολο
καθάρισμα

ASH1516CH/10



Απολαύστε καθαρό μπάνιο και υπέροχη ζωή

Με το φίλτρο ACF, κάντε ένα αναζωογονητικό ντους

Με φίλτρο ντους ACF, αυτό το τηλέφωνο ντους μπορεί να απομακρύνει το υπολειμματικό χλώριο. Επιπλέον, διαθέτει σχεδιασμό που αυξάνει την πίεση και τρία είδη ψεκασμού νερού, για μια καθαρή και άνετη εμπειρία στο ντους.

Φίλτρο ντους ACF

- Με φίλτρο ACF

Πρακτική αντικατάσταση φίλτρου

- Πρακτική αντικατάσταση φίλτρου

Τα τρία είδη ψεκασμού νερού έχουν διαφορετικές χρήσεις

- Ανάμεικτος ψεκασμός για απαλό ξέβγαλμα ολόκληρου του σώματος
- Ψεκασμός υπό πίεση για ανανέωση του κουρασμένου δέρματος
- Χαλαρωτικός ψεκασμός για άνετο μασάζ προσώπου

Εύκολη αφαίρεση αλάτων με ακροφύσιο υγρής σιλικόνης

- Εύκολη αφαίρεση αλάτων με ακροφύσιο υγρής σιλικόνης

Σχεδίαση που αυξάνει την πίεση

- Μικροπορώδης συμπίεση

Χαρακτηριστικά

Ακροφύσιο σιλικόνης για εύκολο καθαρίσμα

Τα ακροφύσια είναι κατασκευασμένα από υγρή σιλικόνη. Η υψηλής ποιότητας και ανθεκτική στη φθορά υγρή σιλικόνη τρίβεται εύκολα με τα δάχτυλα. Για την αφαίρεση των αλάτων, αρκεί να τρίψετε απαλά τα ακροφύσια.

Πρακτική αντικατάσταση φίλτρου

Χάρη στην εύκολη περιστροφή 90 μοιρών μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, χωρίς σπείρωμα πολλαπλών στρώσεων. Το ντους είναι προσυναρμολογημένο και διαθέτει σημάδια αποσυναρμολόγησης. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν εύκολα να το αποσυναρμολογήσουν.

Ανάμεικτος ψεκασμός

Ο συνδυασμός ψεκασμού υπό πίεση και χαλαρωτικού ψεκασμού επιτυγχάνει ψεκασμό πλήρους κάλυψης και είναι κατάλληλος για απαλό ξέβγαλμα ολόκληρου του σώματος.

Ψεκασμός υπό πίεση

Τα 116 ακροφύσια μικροσπών πραγματοποιούν ψεκασμό υπό πίεση, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα σε περιβάλλον χαμηλής πίεσης νερού, ενώ ο ψεκασμός υψηλής πυκνότητας μπορεί να προσφέρει πλήρη χαλάρωση στο δέρμα.

Σχεδίαση που αυξάνει την πίεση

Η κεφαλή ψεκασμού διαθέτει 116 ακροφύσια μικροσπών με διάμετρο 0,45 mm, γεγονός που αυξάνει την πίεση του νερού και σας προσφέρει μια απόλυτα απολαυστική εμπειρία ντους, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλή πίεση νερού ή σε περιόδους αιχμής κατανάλωσης νερού.

Χαλαρωτικός ψεκασμός

Ο χαλαρωτικός ψεκασμός μπορεί να απελευθερώσει ακτινικό πυκνό ψεκασμό για να καλύψει το πρόσωπο σε πολλές κατευθύνσεις και είναι ιδανικός για μασάζ προσώπου.

Φίλτρο ντους ACF

Το ACF (ίνες ενεργού άνθρακα) είναι ένα υλικό προσρόφησης που παράγεται με ανθρακοποίηση. Σε σύγκριση με τον συμβατικό ενεργό άνθρακα, δεν έχει τραχιά οπή. Οι ίνες ενεργού άνθρακα είναι γεμάτες μικροπόρους με υψηλό ειδικό εμβαδόν κατ' όγκο. Η ικανότητα προσρόφησης του είναι πολύ καλύτερη από εκείνη του κοκκώδους ενεργού άνθρακα. Αφαιρεί αποτελεσματικά το υπολειμματικό χλώριο, τη λάσπη, τη σκουριά, άλλα μεγάλα σωματίδια και τις οσμές.

Γενικές προδιαγραφές

Τύπος: Τύπος φίλτρου
Χρώματα: Χρώμιο
Μέγεθος κεφαλής ντους: Ø120 mm
Φινίρισμα: Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση
Τύπος ψεκασμού: Υπό πίεση/Χαλαρωτικός/Ανάμεικτος
Πίεση νερού εισόδου: 0,05-0,5 MPa
Λειτουργία εναλλαγής: Μοχλός
Τύπος σύνδεσης: G1/2

Προδιαγραφές φίλτρου

Μοντέλο φίλτρου: ASH138/10
Διάρκεια ζωής: 1 μήνας
Κύριο στοιχείο φίλτρου: Φίλτρο ACF

Χώρα προέλευσης

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Σύστημα: Κίνα
Φίλτρο: Κίνα

Σέρβις

Περίοδος εγγύησης: 2 yr

