

PHILIPS

Σύστημα διανομής νερού
άμεσης θέρμανσης

Άμεση θέρμανση

Φιλτράρισμα Micro X-Clean

6 προεπιλεγμένες θερμοκρασίες

ADD5910M



Καθαρό νερό

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και καυτό

Η υψηλή απόδοση συναντά την εξαιρετική άνεση. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε καθαρό νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλαπλές ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή.

Προσεγμένη σχεδίαση για δική σας ευκολία

- Μικρό μέγεθος, με μεγάλο δοχείο νερού 2,2 L
- Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν απαιτείται εγκατάσταση
- Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

Καθαρό και φρέσκο νερό

- Απολαύστε στο έπακρο το νερό σας

Ζεστό νερό εύκολα και άμεσα

- Φρέσκο ζεστό νερό όταν το θέλετε, σε μερικά δευτερόλεπτα
- 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες
- Επιλογή από 5 ρυθμίσεις όγκου νερού με το πάτημα της οθόνης

Καλό για το περιβάλλον

- Περισσότερα από 2.400 πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης εξοικονομούνται ετησίως**
- Δεν χρειάζεται να το ξαναβράζετε ή να το διατηρείτε ζεστό, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

Ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα

Η πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης θέρμανσης σας προσφέρει ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα, στην ακριβή θερμοκρασία που θέλετε, αναδεικνύοντας το μέγιστο άρωμα των ροφημάτων σας.

6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

5 ρυθμίσεις όγκου

150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή. Μπορείτε πάντα να βρίσκετε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τα αγαπημένα σας φλιτζάνια ή ακόμα και κανάτες και κατσαρόλες.

Φίλτρο Micro X-Clean

Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.*

Μικρό μέγεθος, μεγάλη χωρητικότητα

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο του σπιτιού και του γραφείου. Με το μεγάλο δοχείο νερού 2,2 λίτρων, χρειάζονται λιγότερα

γεμίσματα για να διατηρήσετε εύκολα ενυδατωμένοι. Το αποσπώμενο δοχείο νερού εξασφαλίζει εύκολο γέμισμα και καθάρισμα.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση

Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.

Παρακολούθηση της διάρκειας ζωής του φίλτρου

Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

Εξοικονόμηση πλαστικών μπουκαλιών

Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Τώρα δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά. Η βάση νερού είναι πάντα εκεί, παρέχοντας πεντακάθαρο νερό όποτε θέλετε.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το νερό ζεσταίνεται ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεστε και ακριβώς στον όγκο που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναβράζετε ή να το διατηρείτε ζεστό. Εξοικονομεί 70% ενέργειας θέρμανσης σε σύγκριση με το thermostat***

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές φίλτρου

Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: 100 L
Ανταλλακτικό φίλτρο: Οικογένεια φίλτρων Micro X-Clean

Συνθήκες νερού εισόδου

Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 ° C
Ποιότητα νερού εισόδου: Νερό βρύσης

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος: 150*262*300 μμ
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2,2L

