

PHILIPS

Σύστημα διανομής
νερού

Philips

Πάγκος

Φιλτράρισμα αντίστροφης

ώσμωσης

Θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

ζεστό και κρύο

Δοχείο νερού βρύσης 5,3 L

ADD6912BK



Εγγυημένα καθαρό νερό, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, καυτό και κρύο

Αυτό το σύστημα διανομής νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νέα άτομα και μικρότερα νοικοκυριά που επιζητούν την εύκολη αλλά παράλληλα εξαιρετική ζωή. Εκτός από τη ρετρό και διακριτική του σχεδίαση, σας προσφέρει επίσης πεντανόστιμο νερό, που είναι εγγυημένο από τη δοκιμή εκπληκτικής γεύσης SGS!

Εγγυημένα πιο καθαρό νερό

- Η τεχνολογία Aquaarotin Inside φιλτράρει το νερό καλύτερα από ποτέ
- Νερό με εκλεπτυσμένη γεύση
- Φιλτραρισμένο παγωμένο νερό

Τα ροφήματά σας, με τον δικό σας τρόπο

- Φιλτραρισμένο ζεστό νερό
- 5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες
- Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού

Κατασκευασμένο για δική σας ευκολία

- Κανάτες φιλτραρισμένου νερού (2)
- Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν απαιτείται εγκατάσταση
- Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

Χρήση και συντήρηση χωρίς άγχος

- Απόδοση φιλτραρίσματος 2.000 L
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για τον τακτικό καθαρισμό των σωλήνων νερού

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Aquaporin Inside*

Αξιοποιούμε τη δύναμη της φύσης. Η βιομιμητική μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης ενσωματώνει πρωτεΐνες aquaporin ώστε να αναπαράγει τη φυσική διαδικασία φιλτραρίσματος του νερού και φιλτράρει το νερό γρηγορότερα και καλύτερα από ποτέ. Το σύστημα φιλτραρίσματος μπορεί να αφαιρεί αποτελεσματικά 110 είδη επιβλαβών ουσιών μεγέθους έως και 0,0001 μm*, παρέχοντας σε εσάς και την οικογένειά σας καθαρό και φρέσκο νερό.

Ενεργός άνθρακας μετά την RO



Το μεταφίλτρο ενεργού άνθρακα (ADD547) είναι κατασκευασμένο από φυσικό κέλυφος καρύδας, το οποίο έχει τιμή ιωδίου έως και 1.200 και βελτιστοποιημένους πόρους έως και 1 μm. Αυτή η υψηλή ποιότητα εγγυάται καθαρή και φρέσκια γεύση. Εξετάστηκε και αναγνωρίστηκε από τους σομελιέ νερού SGS!

Ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα



Το φρέσκο ζεστό νερό διανέμεται μέσα σε δευτερόλεπτα, στη θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος, 45°, 55°, 85°, 95°C) που σας αρέσει, προσφέροντας το μέγιστο άρωμα στα ροφήματά σας.

Ψύξη Duo Peltier



Το φιλτραρισμένο νερό ψύχεται σε έναν ειδικό θάλαμο κρύου νερού χάρη στην τεχνολογία θερμοηλεκτρικής ψύξης "Peltier". Το νερό ψύχεται μέσω απορρόφησης της θερμότητας από το νερό στην κρύα πλευρά της συσκευής Peltier και διάχυσης της θερμότητας από την άλλη πλευρά. Μπορεί να ψύξει 1,0 L φιλτραρισμένου νερού σε λιγότερο από μία ώρα (από 25°C σε 8°C). Με ένα πάτημα στην οθόνη, διανείμετε εύκολα αναζωογονητικό, φιλτραρισμένο και παγωμένο νερό.

5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Τσάι, καφές, βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου

Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.

Φορητή κανάτα φιλτραρισμένου νερού



Χάρη στη σχεδίαση της φορητής κανάτας φιλτραρισμένου νερού, θα έχετε πάντα άφθονο καθαρό νερό για να το μεταφέρετε για

μαγείρεμα και ροφήματα. Μπορείτε ακόμα και να ψύξετε τη μία κανάτα με φιλτραρισμένο νερό στο ψυγείο για κρύα ροφήματα και να τοποθετήσετε την άλλη κανάτα στη βάση νερού για γέμισμα.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση

Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου

Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου

Το φίλτρο RO είναι κατάλληλο για το φιλτράρισμα 2.000 λίτρων νερού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χιλιάδων πλαστικών μπουκαλιών κάθε χρόνο. Έτσι, δεν είναι μόνο καλό για εσάς, αλλά και για το περιβάλλον.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Αφού επιστρέψετε από τις διακοπές σας, απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να ξεπλύνετε τους σωλήνες νερού με καυτό νερό, ώστε να είστε πιο σίγουροι για την υγιεινή του συστήματος.

Προδιαγραφές

Απόδοση φιλτραρίσματος

Μείωση χλωρίου
Μείωση φυτοφαρμάκων
Μείωση σκληρότητας νερού
Μείωση βακτηρίων
Μείωση VOC
Μείωση ιών
Μείωση βαρέων μετάλλων
Μείωση ολικών διαλυμένων στερεών (TDS)
Λόγος αποστράγγισης: 75% (3:1)
Στάδιο φιλτραρίσματος: 5 σταδίων

Ισχύουσες συνθήκες

Διαβαθμισμένη τάση: 220V

Προδιαγραφές φίλτρου

Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: 2000 L
Ακρίβεια φίλτρου: έως και 0,0001 μm
Φίλτρο AQP RO 4 σε 1: ADD541/90
Φίλτρο AQP RO All-in-One: Έως και 12 μήνες
Μεταφίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας: ADD547/90

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ):
426*211*398 μm
Κατάλληλο νερό εισόδου: Φιλτραρισμένο νερό μέσω RO
Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 °C
Οθόνη: LED

Κανάτα φιλτραρισμένου νερού

Χωρητικότητα κανάτας φιλτραρισμένου νερού: 1,2L

Δοχείο νερού βρύσης: Χωρητικότητα 5,3 L

Χώρα προέλευσης: Κατασκευασμένο στην Κίνα

Κύριες παράμετροι

Ονομαστική ισχύς: 2200 W

Πίεση νερού εισόδου: 0-0,06 MPa

Χώρα προέλευσης

Σύστημα διανομής φιλτραρίσματος: Κίνα

