

PHILIPS

Trådlös högtalare för
hemmet

Fidelio

Fidelio-stereoljud

Bi-amp, aktiv crossover

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kabelanslutna ljudingångar

TAFA3



Byggd för stereoljud

Vår FA3 aktiva trådlösa Bluetooth®-högtalare ger dig ett varmt och otroligt detaljerat stereoljud. Streaming är deras specialitet, men de kan även anslutas till kabelanslutna källor. Du kommer att stampa takten, hålla andan och klappa händerna, oavsett om du lyssnar på musik eller tittar på film.

Philips Fidelio nätanslutna trådlösa stereohögtalare

- Inspirerande trådlöst stereoljud som fyller hela rummet
- Bi-amp med aktiv crossover
- 2x max 100 W (50 W RMS)
- Inställda efter Philips Fidelios ljudsignatur
- 5-tums glasfiberwoofers, 1-tums diskant högtalare med titandome

Detaljerat och naturligt stereoljud för musik och tv

- Högupplöst streaming och Auracast™-anslutning
- Bluetooth® LE-ljud plus stöd för LDAC- och LC3-codec
- Mångsidiga kabelanslutningar för den perfekta heminstallationen

Sömlös på alla sätt

- Tidlös Fidelio-design
- Fysisk fjärrkontroll och smart tillhörande app
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Ger Fidelio FT1-skivspelaren harmoniskt ljud

Funktioner

Suveränt stereoljud

Varje högtalare har en maximal effekt på 100 W (50 W RMS). Särskilda interna förstärkare och en aktiv crossover säkerställer att högtalarelementen styrs med precision för en fantastisk dynamik och ljudbild. Varje ton är fylld och klar i allt från en singer-songwriters intima uppträdande till en filmmusiks bombastiska ljudbild.

Varmt Fidelio-ljud

Djup, välkontrollerad bas. Klara mellanregister. Starka höga toner. Dessa nätanslutna högtalare är konstruerade för att producera ett varmt, detaljerat och naturligt ljud: glasfiberwoofers, diskanthögtalare med titandome och basreflexportar garanterar exakt rytm och otrolig instrumentseparation.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Stöd för LDAC- och LC3-codec gör att du kan få ut mesta möjliga av högupplöst streaming, och Bluetooth® LE-ljud ger dig en stabilare anslutning som inte bryts även vid hög trådlös trafik i ditt hem. Det uppstår ingen fördröjning när du streamar ljud till filmer och spel, och du kan även integrera dessa högtalare i en Auracast™-konfiguration med flera högtalare.

Mångsidiga kabelanslutningar

Med en komplett uppsättning ingångar för kabelanslutna källor är FA3 mer än bara högtalare – de är ett komplett hi-fi-system. Anslutningarna omfattar en USB-C-port, RCA AUX-ingång, optisk ingång och HDMI ARC. Du kan njuta av det varma Fidelio-ljudet från din skiv- eller cd-spelare samt från tv:n, spelkonsolen och till och med ett elpiano.

Tidlös Fidelio-design

En pianosvart finish ger en touch av elegans som aldrig blir omodern. De subtilt rundade magnetiska gallerna är täckta med akustiskt transparent tyg som kan tas bort för att visa de snygga högtalarelementen.

Enkel kontroll

Philips Entertainment



FA3 har en fysisk fjärrkontroll, och du kan även använda den tillhörande appen. Philips Entertainment-appen har en smidig virtuell

fjärrkontroll för uppspelning, val av källa med mera. Dessutom gör PartyLink-läget i appen det enkelt att ställa in Auracast™ för ett mer omfångsrikt ljud.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Parkoppla med Fidelio FT1

För perfekt bild- och ljudmatchning kan du parkoppla FA3-stereohögtalarna med vår FT1-skivspelare. Med sin gjutna aluminiumskiva och motviktade tonarm samt en inbyggd cd-spelare är FT1 en verkligt mångsidig Bluetooth®-källa: luta dig tillbaka och njut av upplevelsen.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 50 W x2

Ljudsystem: Stereo

Ljuddförbättring: digital ljudkontroll,

basreflexhögtalare, diskant- och baskontroll,

Anpassad equalizer (i app)

Frekvensåtergivning: 40–40 000 Hz

Uteffekt (MAX): 100 W x2

Sound mode (Ljudläge): Balanserad, Varm, Ljus, Kraftfull, Klar

Total harmonisk distorsion: ≤ 1 %

Högtalare

Högtalartyp: Aktiva, trådlösa bokhyllhögtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 2,0

Antal tweetrar: 2

Antal woofers: 2

Tweeterimpedans: 8 ohm

Tweeters diameter: 1-tums (diskanthögtalare med titandome och bakre kammare)

Woofers diameter: 5-tums (glasfiberkon)

Woofers impedans: 4 ohm

Anslutningar

USB: Typ-C (uppspelning, service), stöder

ljuduppspelning via USB-C till A-kabel

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair)

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Aux-in: 2 x RCA (ljud)

Optisk ingång x 1

HDMI-utgång (ARC) x 1

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Mottagning

Teknik för flera högtalare: Auracast

Primär och sekundär högtalaranslutning:

Trådlös anslutning: 2,4 GHz, Kabelanslutning: koaxialljudkabel

Ljudformat som kan användas

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optisk: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Enkel installation: Automatisk ihopparring

Knappar och kontroller: Ström på/av, Källväljare,

Huvudenhetens volym, V/H trådlös parkoppling

Volymkontroll: Ratt

Displayskärm: Nej

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförbrukning: <30 W

Strömförsörjning: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

Höjd: 46.4 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 35.4 cm

Djup: 22.2 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 9.105 kg

Nettovikt: 7.179 kg

Taravikt: 1.926 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen, Säkerhets- och garantibroschyr, Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier

Design

Färg: Högblank, svart

Mått

Vikt: 6.798 kg

Högtalarenhet (B x H x D): 170 x 303 x 211 mm

Högtalarens vikt (per enhet): 3.399 kg

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 45 % RCS-certifierad återvunnen akrylnitrilbutadienstyren TE-00132492

