

PHILIPS



智能執手門鎖

6000 series

配合網關使用*

遙距開鎖出入

按「0」鍵靜音

防闖入防盜眼



DDL610LKAKB

智能遙控

多功能互動，網上安全性

使用 Philips DDL610-5HBS-H 投入實時智能控制的世界！將其連接至網關，並與手機同步，完成！一切準備就緒，遙距開鎖，隨時隨地查看出入記錄和提示。

安全保護，智能內嵌

- 告別安全顧慮
- 一鍵出入，安全、輕鬆

簡單生活不止如此

- 全家人進出無障礙
- 滿足各種語言需求
- 體貼休息中的家人

智能生活，「鎖定」卓越

- 隨時了解門戶的最新狀況
- 一鍵立即開門
- 訪客進入，暢順無阻
- 一握即時識別

規格

設計與外觀

手柄: 壓桿把手
主要物料: 鋁合金
指紋感應器: 半導體

出入方式

指紋: 是
密碼 / PIN 碼: 是
臨時 PIN 代碼: 是
八達通卡: 是
機械鑰匙: 是
手機應用程式: 是

門鎖容量

指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
八達通卡: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 20 個 (包括一次性代碼)

電源詳細說明

電源: 4 枚 AA 電池
電池類別: 鹼性電池
使用時間: 10 個月*
最大電池容量: 8 枚電池
緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

鎖體: 5241AZ 鎖體, C 級鎖芯
安全功能: 虛位 PIN 碼, 雙重驗證, 裝備模式
提示: 低電量提示, 篡改提示, 布防模式提示

模式

操作模式: 手動模式, 自動模式
系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
開門方向: 右邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開
門類型: 木門, 銅門, 安全門
鎖體側邊距離: 60 毫米

配件組件

機械鑰匙: 2
智能門卡: 2
鎖體: 1
安裝板: 1
鑽孔模板: 1
清潔墊: 1
用戶手冊: 1
保用證: 1
安裝套件: 1

產品特點

透過應用程式遙距存取*

連接至網關後, DDL610-5HBS-H 可讓您透過手機應用程式輕鬆監控門鎖狀態、存取開鎖記錄、門鈴記錄以及查看提示記錄, 且不受距離限制。

遙距開鎖

連接至網關後, 點擊應用程式的開鎖按鈕以遙距存取 DDL610-5HBS-H。無論您在家中或外出時, 都可以享受一鍵開門的便利。

遙距分享 PIN 代碼

將 DDL610-5HBS-H 連接至網關後, 利用流動應用程式遙距產生和分享臨時 PIN 代碼*。從有效期為 6 小時的一次性代碼*、重複代碼* 或限時代碼* 中選擇, 專為滿足各種訪客需求而度身訂製。

半導體指紋感應器

採用半導體指紋感應器, 辨識速度少於 0.5 秒*。當您握住手柄時, 手指會自然落在指紋掃描器上。識別成功後, 只需按下手柄即可輕鬆開門, 帶來方便快速的體驗。

即時推送通知

DDL610-5HBS-H 提供拆卸和系統鎖定安全提示, 透過全面保護確保家居安全。當出現任何異常情況時, 系統會直接將即時通知發送至您的手機, 確保您的家時刻得到保障, 並緩解安全隱憂。

防闖入防盜眼

鎖門後, 只需輕按一次即可啟動防闖入防盜眼功能, 鎖定室內把手, 透過防盜眼防止未經授權人士出入。此功能還可防止兒童和寵物在室內意外按下把手, 確保家居安全。

5 種開鎖方式

享受多種開鎖方式, 包括流動應用程式、指紋、PIN 代碼、門卡和機械鑰匙, 確保全家人都可以出入無阻。

語音組合 OTA 更新

DDL610-5HBS-H 標準隨附普通話和英語語音導航。透過應用程式的 OTA 更新, 使用您所選的第三種語言來增強您的裝置。可供探索的語言包括西班牙語、葡萄牙語、印尼語、法語等。

按「0」鍵靜音

「0」鍵既可用作數字按鈕, 亦可用作靜音按鈕。長按「0」鍵 2 秒啟動靜音模式, 讓家人享有安靜的環境, 貼心避免夜間打擾休息中的家人。其時尚設計體現易用特性。



* 網關: 隨附配件, DDL610-5HBS-H 透過網關連接至網絡進行遙距操作。
* 應用程式: DDL610-5HBS-H 需配合「Home Access」應用程式使用。
* 臨時 PIN 代碼: 一次性、重複和限時代碼, 統稱為臨時 PIN 代碼。
* 一次性代碼: 1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性代碼。
* 重複代碼: 每週特定時間可以重複使用的代碼。
* 限時代碼: 設定為在特定時間內有效的代碼。
* 0.5 秒: 來自內部測試報告資料。
* 10 個月: 這是內部測試數據, 實際持續時間可能會因使用次數而有所不同。
* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。

* 其他範圍：如果門厚度超出這些範圍，請諮詢授權客戶服務中心或指定線下經銷商。