

PHILIPS




Philips Unite LED
6000 Paneller

Signage Solutions

27 inç

Direct View LED



27HDL6000IP

Philips Unite LED 6000 Serisi paneller

Üstün performans. Sorunsuz entegrasyon.

Philips Unite 6000 Serisi, profesyonel LED performansını yeniden tanımlar. Gelişmiş özellikler ve çarpıcı görüntü kalitesi ile kurulum kolaylığını bir araya getirmek için özel olarak uzmanca tasarlanmıştır. Gerçek iş etkisi için idealdir.

Hassas kalibrasyon – renk doğruluğu

- Modüller arasında tutarlılık için fabrika kalibrasyonu.
- Dikkat çeken derinliğe sahip doğru renkler.

Esnek yapılandırmalar

- Modüler tasarım her alan veya çözünürlük ihtiyacına uyum sağlar.

Gelişmiş kalite için parlak SMD LED

- Ultra keskin görseller için 1,2/1,5/1,8 piksel aralığı seçenekleri.

Net görüntü hareketi

- 3840 hz yenileme hızları titreşimsiz, akıcı hareket sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Parlaklık (nit): 600 nit
Parlaklık bütünlüğü: ≥ 97
Kalibrasyon (parlaklık/reng): Renk ve Parlaklık
Renk sıcaklığı ayar aralığı: 4000~9500 (yazılımla)
Varsayılan renk sıcaklığı: 6500 K $\pm$ 500 K
Kontrast oranı: $\geq 3000:1$
Bit-derinlik (bit): 13
Kare frekansı (Hz): 50-60
Yenileme hızı (Hz): ≤ 3840 Hz
Renk homojenliği: $\pm 0,012$ Cx, Cy
Renk koordinatları: 0,313, 0,325 ($\pm 0,012$ Cx, Cy)
İzleme açısı (°) Y/D: 145/145
Tarama hızı: 45

Güç

Giriş gerilimi: AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
BTU/M2: 1483 / 1314 / 1146
Kabin Maks. Güç tüketimi (W): 88 / 78 / 68
Kabin Tipik Güç tüketimi (W): 29,3 / 26 / 22,7
Güç tüketimi/M2 (W): 435 / 385 / 336
Güç kaynağı ünitesi: HWT-354V6-SS

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma): -20 - 45 °C
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 50 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %10-%80 BN
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %10-%85 BN
Çalışma ortamı (iç/dış mekan): İç mekan

Kasa

Kabin alanı (m2): 0,2025
Kabin çözünürlüğü (G x Y): 480 x 270 / 384 x 216
/ 320 x 180 piksel
Veri konektörü: RJ45
Güç konektörü: C13/C14
Alıcı kart sayısı: 1
Alıcı kart markası: Novastar

Ağırlık (kg): 5,44 kg ($\pm$) / 5,36 kg ($\pm$) / 5,36 kg ($\pm$)
Kabin yapısı: Dökme Alüminyum
Kabin Boyutu (mm cinsinden GxYxD):
600x337,5x33,5 / 600x337,5x33,6 /
600x337,5x33,7
Kabin boyutu (inç): 27,1 inç
Alıcı kart türü: A5s+

Modül

LED türü: SMD
Piksel yapısı: SMD 1R1G1B
Piksel aralığı (mm): 1,25 / 1,5625 / 1,875
Modül boyutu (mm cinsinden GxY):
300x168,75x2,0 mm (tolerans: +0/-0,1)
LED Kutup tipi: Ortak Anot
LED Ömrü (Saat, yarı parlaklık): 100,000
Koruyucu kaplama (UV dayanıklı): Hayır
Arka kapaklı LED modülünün düzlüğü: $\leq 0,25$ mm
Modül Çözünürlüğü (piksel cinsinden GxY): 240
x 135 / 192 x 108 / 160 x 90
Dahili: Siyah ekran güç tasarrufu, Flash bellek,
Dinamik güç tasarrufu

Çeşitli

Garanti: 2 yıl
Yasal onaylar: FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A,
EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
IEC/UL60950, IEC/UL62368, CE, RoHS

Ambalaj Verileri

Ambalaj boyutu (mm cinsinden GxYxD):
690*420*123 mm
Brüt ağırlık: 5,155 kg(± 158 g)
Net ağırlık: 3.175Kg(± 158 g)
Karton / Kağıt Parça Ağırlığı: 1,95 kg (± 98 g)
Plastik Parça Ağırlığı: 0,5 kg (± 24 g)

Özellikler

Gelişmiş kalite için parlak SMD LED

14HDL6012IM/00 modülü için 1,2 mm piksel aralığı, 14HDL6015IM/00 modülü için 1,5 mm piksel aralığı ve 14HDL6018IM/00 modülü için 1,8 mm piksel aralığı gibi panel seçenekleriyle gelişmiş kaliteli görseller sunar. Canlı renkler, derin siyahlar ve eşit parlaklık, büyüleyici bir görsel deneyim yaratır ve etkileyici profesyonel ortamlar için idealdir.

Net görüntü hareketi

3840 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip bu Philips Unite LED 6000 Serisi paneller titreşimsiz, kusursuz görseller sunar. Hızlı hareket eden içerikleri ve canlı yayınları oynatmak için idealdir.

Hassas kalibrasyon – renk doğruluğu

Fabrika kalibrasyonu, tüm modüllerde eşit parlaklık ve renk doğruluğu sağlar. Sonuç mu? Her ölçekte marka bütünlüğünü ve profesyonel standartları koruyan tutarlı görüntü kalitesi. Gelir sağlayan reklamlar sunmak için idealdir.

Dikkat çeken renk derinliği

Daha yüksek renk derinliği geçişleri iyileştirir, bant oluşumunu ortadan kaldırır ve içeriğe daha fazla ayrıntı ve gerçekçilik katar. Marka mükemmelliği, rakipsiz sunumlar ve etkileyici ekranlar için üstün performans sağlar.

Her ortam için optimize edilmiştir

Esneklik için tasarlanan Philips Unite LED 6000 Serisindeki gelişmiş parlaklık kontrolü ve performans ayarlama özellikleri entegrasyon ve kullanımı kolaylaştırır, aydınlatma ve içerik ihtiyaçlarına uyum sağlar ve ödün vermeden içerik sunar. Önden erişim, bir dolaptaki modüllerin her biri kolayca sökülebildiği ve güç kaynağına, hub kartına ve kablolarla doğrudan erişim sağlandığı için servis ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

