

PHILIPS



推拉式智能門鎖

8000 Series

配合網關使用*

遙距開鎖

按「0」鍵靜音

室內快速開關



DDL801LAFKB

遙距智能連接

門戶情況盡在掌握之中

實時智能控制，安全觸手可及！連接至網關，配對流動應用程式，Philips DDL801-5HBS-H 就可以立即開鎖，以及存取門鎖日誌和提示。

安全保護，智能內嵌

- 告別安全顧慮
- 轉動開鎖
- 額外開鎖步驟以提供多重保障

智能生活，「鎖定」卓越

- 隨時了解門戶的最新狀況
- 點擊即可立即開鎖
- 訪客進入，暢順無阻
- 一握即時識別

簡單生活，並不僅止於此

- 全家人進出無障礙
- 觸控即可立即開鎖
- 輕鬆滿足您的不同語言需求
- 體貼休息中的家人

產品特點

透過應用程式遙距存取*

將 DDL801-5HBS-H 連接到我們的網關和應用程式，您便可從任何地方輕鬆監控您的門戶情況。檢查鎖定狀態、出入記錄、查看門鈴活動並接收即時提示——一切盡在您的指尖。升級到更智能、更安全、觸手可及的安全解決方案！

遙距開鎖

DDL801-5HBS-H 連接到網關並與應用程式配對後，只需輕按手機即可遙距開鎖。無論身在何處，只需輕輕一按即可立即出入。立即體驗遙距開鎖的便利！

遙距分享 PIN 代碼

連接到我們的網關並與應用程式配對後，DDL801-5HBS-H 可讓您透過應用程式輕鬆產生和共用臨時 PIN 代碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性代碼*、重複代碼*或限時代碼*，以配合不同的訪客。這種靈活彈性簡化了客人進出，同時增強家居的安全和便利。

半導體手指感應器

採用半導體指紋感應器，驗證僅需 0.5 秒*。當握住把手時，您的手指會自然放在掃描器上。一旦識別，只需推動把手即可開門，確保快速便捷的體驗。

即時推送通知

DDL801-5HBS-H 具有防篡改、門門異常、系統鎖定和裝備模式提示功能，可保護您的家並讓您安枕無憂。如果出現任何問題，您將在流動應用程式上收到即時提示，確保持續保護並減少安全顧慮。

室內快速開關

DDL801-5HBS-H 室內組件配備快速切換開關，此功能可確保在緊急情況下安心無憂。如果智能門鎖的電子功能故障，只需轉動切換開關即可輕鬆開門。您的安全是我們的首要任務！

雙重驗證*

在雙重驗證模式下，您可以選擇指紋、PIN 代碼、門卡三種開鎖方式之二以供識別。兩種方法都必須驗證成功才能開鎖，確保您的家居獲得雙重保障。

5 種開鎖方式

使用我們的流動應用程式、指紋、PIN 代碼、門卡或機械鑰匙輕鬆開鎖，提供五種便捷的方法來滿足您家人的各種需要。

室內觸控感應開門

我們的室內門鎖把手配有觸控和紅外線感應器。只要觸摸把手，紅外線感應器就會偵測到您的手，輕鬆開門。把手設計簡單又方便，非常適合忙碌的人！

語音組合 OTA 更新

DDL801-5HBS-H 預設配備普通話和英文語音導航。您可以透過應用程式的語音組合 OTA* 更新以新增您選擇的第三種語言。目前支援的語言組合包括西班牙文、葡萄牙文、印尼文、法文，令您的智能門鎖體驗更精彩！

按「0」鍵靜音

「0」鍵既可用作數字按鈕，也可用作靜音按鈕。長按 2 秒即可啟動靜音模式，讓您的家人享受寧靜的夜晚。這款貼心設計以簡單便捷的方式增強您的體驗！

規格

出入方式

室外開鎖: 指紋, PIN 代碼, 門卡, 臨時 PIN 代碼, 機械鑰匙
室內開鎖: [開門]按鈕, 切換開關

設計與外觀

顏色: 天空灰
手柄: 推拉式

容量

使用者 PIN 碼: 20 組 (包括一次性代碼)
主 PIN 碼: 一組
指紋: 100 組 (包括主指紋)
門卡: 100 組

電源規格

電源: 4 枚 AA 鹼性電池 (最少), 8 枚 AA 鹼性電池 (最多)
電池壽命: 10 個月* (已裝入 8 枚電池)
外部電源供應: 5 伏外置充電器
電池類型: Alkaline 電池

安裝規格

門厚度: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其他系列*
開門方向: 左手內擺, 左手外擺, 右手內擺, 右手外擺
門類型: 木門, 銅門, 安全門
側邊距離: 60 毫米

突出功能

鎖定模式: 機械鎖定, 系統鎖定
提示: 篡改提示, 低電量提示, 布防模式提示, 門門故障提示, 系統鎖定提示
安全功能: 虛位 PIN 碼, 雙重驗證, 裝備模式



* 網關：隨附配件，DDL801-5HBS-H 透過網關連接至網絡進行遙距操作。
* 應用程式：DDL801-5HBS-H 與 Home Access 應用程式配合使用。
* 臨時 PIN 代碼：一次性、重複和限時代碼，統稱為臨時 PIN 代碼。
* 一次性代碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性代碼。
* 重複代碼：每週特定時間可以重複使用的代碼。
* 限時代碼：設定為在特定時間內有效的代碼。
* 0.5 秒：來自內部測試報告資料。
* 雙重驗證模式：在雙重驗證模式下，應用程式允許遙距一鍵開鎖。
* OTA：我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文和法文語音組合，並正在開發更多語言。如需了解更多詳情，請聯絡您當地的 Philips 智能門鎖經銷商。
* 10 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。