

PHILIPS

Bezdrôtový domáci
reproduktor

Fidelio

Stereofónny zvuk Fidelio

Bi-amp, aktívny prechod

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Káblové zvukové vstupy

TAFA3



Zhotovené na stereofónny zvuk

Naše aktívne bezdrôtové Bluetooth® reproduktory FA3 prinášajú hrejivý, úžasne detailný stereofónny zvuk. Streamovanie je ich špecializáciou a vedia sa pripojiť aj ku káblovým zdrojom. Či už ide o hudbu, alebo o filmy – budete si podupkávať, zadržíte dych, zdvihnete ruky.

Bezdrôtové stereofónne reproduktory Philips Fidelio

- Bezdrôtový stereofónny zvuk, ktorý zaplní miestnosť a chytí za srdce
- Bi-amp s aktívnym prechodom
- Max. 2 x 100 W (50 W RMS)
- Vyladené podľa zvukového štandardu Philips Fidelio
- 5" basové reproduktory zo sklených vlákien, 1" výškové reproduktory s titánovou kuželovou klenbou

Detailný prirodzený stereofónny zvuk hudby a televízie

- Streamovanie s vysokým rozlíšením a pripojenie Auracast™
- Zvuk Bluetooth® LE a podpora kodekov LDAC a LC3
- Všestranné káblové pripojenia na dokonalú domácu konfiguráciu

Bezproblémový v každom ohľade

- Nadčasový dizajn Fidelio
- Fyzický diaľkový ovládač a inteligentná sprievodná aplikácia
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu
- Harmonický súlad s gramofónom Fidelio FT1

Hlavné prvky

Skvelý stereofónny zvuk

Každý reproduktor ponúka výkon až 100 W (50 W RMS). Špecializované interné zosilňovače a aktívny prechod zaisťujú, že ovládače sú presne riadené tak, aby zabezpečili dychberúcu dynamiku a zvukovú scénu. Od intimity speváka-skladateľa až po frázovitú filmovú hudbu, každý tón je bohatý a jasný.

Hrejivý zvuk Fidelio

Hlboké a kontrolované basy. Jasné stredné frekvencie. Hladké iskrivé výšky. Tieto napájané reproduktory sú navrhnuté tak, aby vytvárali hrejivý a detailný prirodzený zvuk: basové reproduktory zo sklenených vlákien, výškové reproduktory s titánovou kužeľovou klenbou a basové reflexné porty zaisťujú presný rytmus a neuveriteľné oddelenie nástrojov.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

S podporou kodekov LDAC a LC3 vyťažíte zo streamovania vo vysokom rozlíšení maximum a zvuk Bluetooth® LE poskytne stabilnejšie pripojenie, ktoré neobmedzí ani veľká vyťaženosť bezdrôtovej siete vašej domácnosti. Pri streamovaní zvuku k filmom alebo hraní hier nedochádza k žiadnemu oneskoreniu a tieto reproduktory môžete tiež zapojiť do konfigurácie s viacerými reproduktormi Auracast™.

Všestranne káblové pripojenia

S plným súborom vstupov pre káblové zdroje sú FA3 viac ako len reproduktory – ide o kompletný hi-fi systém. Typy pripojenia zahŕňajú port USB-C, konektor RCA AUX-in, optický vstup a konektor HDMI ARC. Hrejivý zvuk Fidelio budete tak môcť priniesť ku gramofónu alebo CD prehrávaču, ako aj k televízoru, konzole či dokonca k elektrickému klavíru.

Nadčasový dizajn Fidelio

Povrchová úprava v elegantnej čiernej farbe dodáva nádech elegancie, ktorá nikdy nevyjde z módy. Jemne zaoblené magnetické mriežky sú pokryté akusticky priehľadnou tkaninou, ktorú je možné odstrániť, aby sa odhalilo elegantné okolie ovládača.

Lahké ovládanie

Philips Entertainment



Model FA3 má aj fyzické diaľkové ovládanie – alebo môžete použiť sprievodnú aplikáciu. Aplikácia Philips Entertainment obsahuje

virtuálne diaľkové ovládanie na prehrávanie, výber zdroja a mnoho ďalšieho. Režim PartyLink v aplikácii navyše uľahčuje nastavenie technológie Auracast™ pre lepší zvuk.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Párovanie s bezdrôtovými reproduktormi Fidelio FT1

Na dokonalé vizuálne a zvukové zladenie môžete spárovať stereofónne reproduktory FA3 s naším gramofónom FT1. Vďaka tanieru z tlakovo odlievaného hliníka, ramenu s protizávažím a vstavanému CD prehrávaču je model FT1 skutočne univerzálnym zdrojom Bluetooth®: pohodlne sa usadte a vychutnajte si vystúpenie.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 50 W x2

Zvukový systém: Stereofónny

Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, systém reproduktorov Bass Reflex, ovládanie výšok a basov, Vlastný ekvalizér (v aplikácii)

Frekvenčná odozva: 40 Hz - 40 kHz

Výstupný výkon (MAX): 100 W x2

Režim zvuku: Vyvážený, Teplý, Jasný, Výkonný, Čistý

Celkové harmonické skreslenie: $\leq 1\%$

Reproduktory

Typ reproduktora: Aktívne bezdrôtové reproduktory v policovom štýle

Konfigurácia budiča: 2-pásmový

Počet zvukových kanálov: 2,0

Počet výškových reproduktorov: 2

Počet wooferov: 2

Impedancia výškového reproduktora: 8 ohm

Priemer výškového reproduktora: 1" (výškový reproduktor s titánovou kužeľovou klenbou so zadnou komorou)

Priemer woofera: 5" (kužeľ zo sklenených vlákien)

Impedancia basového reproduktora: 4 ohmy

Prípojitelnosť

USB: Typ C (prehrávanie, služba), podpora prehrávania zvuku cez kábel USB-C na A

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora

Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)

Optický vstup x 1

HDMI Out (ARC) x 1

Štandard DLNA: Nie

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Prijímanie

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast

Hlavné a vedľajšie pripojenie reproduktora:

Bezdrôtové pripojenie: 2,4 GHz, Káblové pripojenie: koaxiálny zvukový kábel

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optický: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pohodlie

Automatické vypnutie

Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie

Tlačidlá a ovládanie: Zapnuté/Vypnuté, Prepínač zdroja, Hlasitosť hlavnej jednotky, Bezdrôtové párovanie L/P

Ovlád. hlasitosti: Otočné

Obrazovka displeja: Nie

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Spotreba energie: $< 30\text{ W}$

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: $< 0,5\text{ W}$

Rozmery balenia

Výška: 46.4 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 35.4 cm

Hĺbka: 22.2 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 9.105 kg

Hmotnosť netto: 7.179 kg

Hmotnosť obalu: 1.926 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA

Dizajn

Farba: Vysokolesklá čierna

Rozmery

Hmotnosť prístroja: 6.798 kg

Reproduktorová jednotka (Š x V x H):

170 x 303 x 211 mm

Hmotnosť reproduktora (na jednotku): 3.399 kg

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 45 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu PC zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom RCS TE-00132492

