

PHILIPS

Kablosuz ev
hoparlörü

Fidelio

Fidelio stereo ses

Çift amplifikatör, aktif geçişli

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kablolu ses girişleri

TAFA3



Stereo ses için tasarlandı

FA3 aktif kablosuz Bluetooth® hoparlörlerimiz, size sıcak ve heyecan verici ayrıntılara sahip stereo ses sunar. Akış uzmanlık alanlarıdır ve kablolu kaynaklara da bağlanabilirler. Müzik ve filmlerin temposuna ayaklarınızla eşlik edecek, nefesinizi tutacak, ellerinizi kaldıracaksınız.

Philips Fidelio aktif kablosuz stereo hoparlörler

- Odayı dolduran, ruhu harekete geçiren kablosuz stereo ses
- Aktif geçişli çift amplifikatör
- 2 adet 100 W maks. (50 W RMS)
- Philips Fidelio ses imzasına göre ayarlanmıştır
- 5 inç cam elyafı woofer'lar, 1 inç titanyum dome tweeter'lar

Müzik ve TV için ayrıntılı, doğal stereo ses

- Yüksek çözünürlüklü akış ve Auracast™ bağlantısı
- Bluetooth® LE audio, LDAC ve LC3 codec desteği
- Mükemmel ev kurulumu için çok yönlü kablolu bağlantılar

Her açıdan kolay kullanım

- Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı
- Fiziksel uzaktan kumanda ve akıllı yardımcı uygulama
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Fidelio FT1 pikap ile uyum içinde çalışır

Özellikler

Üstün stereo ses

Her hoparlör 100 W maks. (50 W RMS) güç sunar. Özel dahili amplifikatörler ve aktif geçiş, sürücülerin nefes kesen dinamikler ve ses alanı için hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bir şarkıcının samimi performansından film müziğinin görkemine kadar her nota zengin ve net şekilde duyulur.

Sıcak Fidelio sesi

Derin, kontrollü bas. Net orta frekanslar. Pürüzsüz, ısıtılı tizler. Bu aktif hoparlörler sıcak ve ayrıntılı doğal ses üretmek için tasarlanmıştır: Cam elyafı woofer'lar, titanyum dome tweeter'lar ve bas refleksi portları, kusursuz ritim ve olağanüstü enstrüman ayrımı sağlar.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

LDAC ve LC3 codec desteği, yüksek çözünürlüklü akışlardan en iyi verimi almanızı sağlar ve Bluetooth® LE audio, evinizde yoğun kablosuz bağlantı trafiği olsa bile kesintiye uğramayan, daha istikrarlı bir bağlantı sağlar. Film veya oyun için ses akışında gecikme yoktur ve bu hoparlörleri bir Auracast™ çoklu hoparlör kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.

Çok yönlü kablolu bağlantılar

Kablolu kaynaklar için tam donanımlı giriş seçenekleriyle FA3 yalnızca hoparlör değil, eksiksiz bir hi-fi sistemidir. Bağlantılar arasında USB-C bağlantı noktası, RCA AUX girişi, optik giriş ve HDMI ARC bulunur. Böylece Fidelio'nun sıcak sesini pikap, CD çalar, TV, konsol veya dijital piyanonuza taşıyabilirsiniz.

Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

Piyano siyahı kaplama, asla modası geçmeyen zarif bir dokunuş katar. Hafifçe yuvarlatılmış manyetik ızgaralar, akustik olarak geçirgen kumaşa kaplıdır ve bu kumaş, zarif sürücü çevresini ortaya çıkarmak için çıkarılabilir.

Kolay kontrol

Philips Entertainment



FA3, fiziksel bir uzaktan kumandayla birlikte gelir. Alternatif olarak, yardımcı uygulamamızı kullanabilirsiniz. Philips Entertainment

uygulaması; oynatma, kaynak seçimi ve daha fazlası için kullanışlı bir sanal uzaktan kumanda sunar. Ayrıca uygulama içindeki PartyLink modu, daha güçlü ses için Auracast™ kurulumunu kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Fidelio FT1 ile eşleştirme

Mükemmel görsel ve işitsel uyum için FA3 stereo hoparlörleri FT1 pikabımız ile eşleştirebilirsiniz. Döküm alüminyum tabla, denge ağırlıklı ton kolu ve dahili CD çalara sahip olan FT1, son derece çok yönlü bir Bluetooth® kaynağıdır: Arkanıza yaslanın ve performansın keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 2 adet 50 W

Ses Sistemi: Stereo

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi, tiz ve bas kontrolü, Özel ekolayır (uygulamada)

Frekans tepkisi: 40 Hz - 40 KHz

Çıkış gücü (MAKS.): 2 adet 100 W

Ses modu: Dengeli, Sıcak, Parlak, Güçlü, Şeffaf

Toplam harmonik bozulma: $\leq$ %1

Hoparlörler

Hoparlör tipi: Aktif, kablosuz raf hoparlörleri

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu

Ses kanalı sayısı: 2,0

Tweeter sayısı: 2

Woofer sayısı: 2

Tweeter Empedansı: 8 ohm

Tweeter çapı: 1 inç (arka bölmeli titanyum dome tweeter)

Woofer çapı: 5 inç (cam elyafı koni)

Woofer Empedansı: 4 ohm

Bağlantı

USB: Type-C (oynatma, servis), USB-C - A kabloyla ses oynatmayı destekler

Bluetooth sürümü: 5,4

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Aux girişi: 2xRCA (Ses)

1 adet optik giriş

1 adet HDMI Çıkışı (ARC)

DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Alma

Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast

Birincil ve ikincil hoparlör bağlantısı: Kablosuz bağlantı: 2,4 GHz, Kablolulu bağlantı: Koaksiyel ses kablosu

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optik: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Kolaylık

Otomatik kapatma

Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme

Düğmeler ve kontroller: Güç açık/kapalı, Kaynak değiştirme, Ana ünite ses düzeyi, L/R kablosuz eşleme

Ses seviyesi kontrolü: Dönen

Gösterge ekranı: Hayır

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç tüketimi: <30 W

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 46.4 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 35.4 cm

Derinlik: 22.2 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 9.105 kg

Net ağırlık: 7.179 kg

Dara ağırlığı: 1.926 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 adet AAA Pil

Tasarım

Renk: Parlak siyah

Boyutlar

Set Ağırlığı: 6.798 kg

Hoparlör Ünitesi (G x Y x D): 170x303x211 mm

Hoparlör Ağırlığı (Ünite başına): 3.399 kg

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %45 RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası akrilonitril bütadien stiren TE-00132492 içerir

