

PHILIPS

Bežični kućni zvučnik

Fidelio

Fidelio stereo zvuk

Bi-amp, aktivna skretnica

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Žični audio ulazi

TAF3



Napravljen za stereo zvuk

Naši aktivni bežični Bluetooth® zvučnici FA3 donose vam topao, uzbudljivo detaljan stereo zvuk. Striming je njihova specijalnost, a povezuju se i sa žičnim izvorima. Od muzike do filmova, cupkaćete nogama, zadržavaćete dah, podizaćete ruke.

Philips Fidelio aktivni bežični stereo zvučnici

- Bežični stereo zvuk koji ispunjava prostoriju i pokreće dušu
- Bi-amp sa aktivnom skretnicom
- 2x 100 W maks. (50 W RMS)
- Podešeno prema zvučnom potpisu Philips Fidelio
- Vuferi od 5" od staklenih vlakana, visokotonci od 1" sa titanijumskom kupolom

Detaljan, prirodan stereo zvuk za muziku i TV

- Striming visoke rezolucije i Auracast™ povezivanje
- Bluetooth® LE audio, plus podrška za kodeke LDAC i LC3
- Svestrane žične veze za savršenu kućnu postavku

Besprekorne u svakom pogledu

- Bezvremeni Fidelio dizajn
- Fizički daljinski upravljač i pametna prateća aplikacija
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Peva u skladu sa gramofonom Fidelio FT1

Važne karakt.

Vrhunski stereo zvuk

Svaki zvučnik nudi snagu od 100 W maks. (50 W RMS). Namenska interna pojačala i aktivna skretnica osiguravaju preciznu kontrolu drajvera, za dinamiku i zvučnu pozornicu koje oduzimaju dah. Od intimnosti kantautora do bombastičnosti filmske muzike, svaka nota je bogata i jasna.

Topli Fidelio zvuk

Dubok, dobro kontrolisan bas. Jasni srednji tonovi. Glatki, blistavi visoki tonovi. Ovi aktivni zvučnici su projektovani tako da proizvode topao, detaljan prirodan zvuk: vuferi od staklenih vlakana, visokotonci sa titanijumskom kupolom i bass reflex portovi osiguravaju precizan ritam i neverovatno razdvajanje instrumenata.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Podrška za kodeke LDAC i LC3 omogućava vam da izvučete maksimum iz striminga visoke rezolucije, a Bluetooth® LE audio vam pruža stabilniju vezu koja neće opadati čak i ako u vašem domaćinstvu postoji gust bežični saobraćaj. Nema kašnjenja prilikom strimovanja zvuka za filmove ili igranje igara, a ove zvučnike možete učiniti i delom Auracast™ sistema sa više zvučnika.

Svestrane žične veze

Sa kompletnim setom ulaza za žične izvore, FA3 su više od običnih zvučnika – oni su kompletan hi-fi sistem. Veze uključuju USB-C port, RCA AUX ulaz, optički ulaz i HDMI ARC. Moći ćete da dobijete topli Fidelio zvuk za gramofon ili CD plejer, kao i za TV, konzolu – ili čak električni klavir.

Bezvretni Fidelio dizajn

Završna obrada u klavir crnoj boji dodaje dašak elegancije koji nikada ne izlazi iz mode. Suptilno zaobljene magnetne rešetke prekrivene su akustički transparentnom tkaninom, koja se može ukloniti kako bi se otkrili elegantni okviri drajvera.

Lako upravljanje

Philips Entertainment



FA3 dolaze sa fizičkim daljinskim upravljačem – ili možete koristiti našu prateću aplikaciju. Aplikacija Philips Entertainment ima praktičan

virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju, izbor izvora i još toga. Pored toga, režim PartyLink u aplikaciji olakšava postavljanje Auracast™ sistema za jači zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Uparite sa Fidelio FT1

Za savršeno vizuelno i zvučno podudaranje, možete upariti FA3 stereo zvučnike sa našim FT1 gramofonom. Sa tanjirom od livenog aluminijuma i ručkom sa protivtegom, plus ugrađenim CD plejerom, FT1 je zaista svestran Bluetooth® izvor: zavalite se i uživajte u izvođenju.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 50 W x2

Zvučni sistem: Stereo

Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)

Frekventni odziv: 40 Hz – 40 KHz

Izlazna snaga (maks.): 100 W x2

Režim zvuka: Balansirano, Toplo, Svetlo, Snažno, Obriši

Ukupno harmonijsko izobličenje: ≤ 1%

Zvučnici

Tip zvučnika: Aktivni, bežični zvučnici za policu

Konfiguracija dražera: 2-smerni

Broj zvučnih kanala: 2.0

Broj visokotonaca: 2

Broj niskotonaca: 2

Impedansa visokotonaca: 8 ohm

Prečnik visokotonaca: 1" (visokotonac sa titanijumskom kupolom i zadnjom komorom)

Prečnik niskotonaca: 5" (konus od staklenih vlakana)

Impedansa vufera: 4 oma

Mogućnost priključivanja

USB: Tip C (reprodukcija, servis), Podrška za audio reprodukciju pomoću USB-C na A kabla

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair)

Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft

Aux ulaz: 2 x RCA (audio)

Optički ulaz x 1

HDMI izlaz (ARC) x 1

DLNA standard: Ne

Veza za više zvučnika

Scenario sa više zvučnika: Primanje

Tehnologija za više zvučnika: Auracast

Povezivanje primarnog i sekundarnog zvučnika:

Bežična veza: 2,4 GHz, Žična veza: koaksijalni audio kabl

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optički: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Praktičnost

Automatski se isključuje

Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje

tasteri i komande: Uključivanje/isključivanje napajanja, Promena izvora, Jačina zvuka glavne jedinice, L/D bežično uparivanje

Kontrola jačine zvuka: Rotirajuće

Display: Ne

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Potrošnja energije: <30 W

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W

Dimenzije pakovanja

Visina: 46.4 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 35.4 cm

Dubina: 22.2 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 9.105 kg

Neto težina: 7.179 kg

Tarirana težina: 1.926 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA

Dizajn

Boja: Crna sa visokim sjajem

Dimenzije

Težina kompleta: 6.798 kg

Zvučnik (Š x V x D): 170 x 303 x 211 mm

Težina zvučnika (po jedinici): 3.399 kg

Održivost

Plastični oklop: sadrži 45% RCS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

