

PHILIPS

Vezeték nélküli,
otthoni hangsugárzó

Fidelio

Fidelio sztereó hangzás

Dupla erősítő, aktív hangváltó

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Vezetékes audiobemenetek

TAFA3



Sztereó hangzásra alkotva

Az FA3 aktív, vezeték nélküli, Bluetooth® hangszóróink meleg, lenyűgözően részletgazdag sztereó hangzást biztosítanak. A streamelés a specialitásuk, és vezetékes forrásokhoz is csatlakoztathatók. Akár zenehallgatásról, akár filmnézésről van szó, az élmény garantált!

Philips Fidelio rendszerű, vezeték nélküli sztereó hangszórók

- Az egész helyiséget betöltő, pezsdítő, vezeték nélküli sztereó hangzás
- Dupla erősítő, aktív hangváltóval
- 2 x 100 W max. (50 W RMS)
- A Philips Fidelio hangzásvilágára hangolva
- 5"-es üvegszálás mélynyomók, 1"-es titánból készült kúpos magassugárzók

Részletgazdag, természetes sztereó hangzás zenéhez és TV-hez

- Nagy felbontású streamelés és Auracast™ csatlakoztathatóság
- Bluetooth® LE audio, valamint az LDAC és LC3 kodekek támogatása
- Sokoldalú vezetékes csatlakozások a tökéletes otthoni rendszerért

Minden tekintetben tökéletes

- Időtálló Fidelio-dizájn
- Fizikai távvezérlő és intelligens társalkalmazás
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Harmóniában szól a Fidelio FT1 lemezjátszóval

Fénypontok

Remek minőségű sztereó hangzás

Az egyes hangszórók max. 100 W (50 W RMS) teljesítményt nyújtanak. A speciális belső erősítők és az aktív hangváltó gondoskodik arról, hogy a meghajtók pontosan vezéreltek legyenek a lélegzetelállító dinamika és hangtér érdekében. Akár egy énekes-dalszerző bensőséges zenéjéről van szó, akár egy ütős filmzenéről, minden hangjegy gazdag és tiszta.

Meleg Fidelio hangzás

Mély, jól szabályozott basszus. Tiszta középtartományú hangok. Egyenletes, ragyogó magas hangok. A hangszórók a tervezésükénél fogva meleg, részletgazdag, természetes hangzást biztosítanak: az üvegszálás mélynyomók, a titánból készült kúpos magassugárzók és a Bass Reflex portok biztosítják a hajszálpontos ritmust és a hangszerek hihetetlen elkülönítését.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Az LDAC és LC3 kodekek támogatása lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki a nagy felbontású streamelésből, a Bluetooth® LE audio pedig stabilabb kapcsolatot biztosít, amely még akkor sem romlik, ha épp nagy a vezeték nélküli forgalom a házban. Nincs késés a filmek vagy játékok hangjának streamelésekor. A hangszórókat pedig akár egy többhangszórós Auracast™ rendszer részévé is teheti.

Sokoldalú vezetékes csatlakozások

A vezetékes bemeneti források teljes tárházával az FA3 nem csupán hangszóró – teljes körű Hi-Fi rendszer. A csatlakozók közé tartozik az USB-C port, az RCA AUX bemenet, az optikai bemenet és a HDMI ARC. Meleg Fidelio hangzást biztosít lemezjátszójának, CD-lejátszójának, TV-jének, konzoljának vagy akár elektromos zongorájának is.

Időtálló Fidelio-dizájn

A zongorafekete kivitel eleganciát kölcsönöz, és soha nem megy ki a divatból. A finoman lekerekített mágneses rácsokat akusztikailag átlátszó anyag borítja, amely eltávolítható, hogy felfedje a meghajtó elegáns környezetét.

Könnyű használat

Philips Entertainment



Az FA3 készülékhez fizikai távvezérlő is tartozik – vagy használhatja a társalkalmazásunkat is. A Philips Entertainment alkalmazás praktikus virtuális távvezérlővel rendelkezik a lejátszáshoz, a forrásválasztáshoz és sok minden másához.

Ráadásul az alkalmazáson belüli PartyLink üzemmód megkönnyíti az Auracast™ beállítását a még jobb hangzás érdekében.

Újrahasznosított anyagok



A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

Párosítás Fidelio FT1 készülékkel

A tökéletes vizuális és hangélmény érdekében az FA3 sztereó hangszórókat párosíthatja az FT1 lemezjátszónkkal. Az öntött alumíniumból készült hanglemeztányérnak, az ellensúlyozott lemezjátszókarnak és a beépített CD-lejátszónak köszönhetően az FT1 valóban sokoldalú Bluetooth® forrás: csak dőljön hátra, és adja át magát az élménynek.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 50 W

Hangrendszer: Sztereo

Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, Magas- és

mélyhang-szabályzás, Egyéni hangszínszabályzó (az alkalmazásban)

Frekvenciamenet: 40 Hz–40 kHz

Kimenő teljesítmény (MAX): 2 x 100 W

Hangzásmód: Kiegyenlített, Meleg, Világos, Nagy teljesítményű, Törlés

Teljes harmonikus torzítás: ≤1 %

Hangszórók

Hangszóró típusa: Aktív, vezeték nélküli, könyvespolc stílusú hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas

Hangcsatornák száma: 2.0

Magashangszórók száma: 2

Mélyhangszórók száma: 2

Magashangszóró impedanciája: 8 ohm

Magashangszóró átmérője: 1" (titánból készült kúpos magassugárzó hátsó kamrával)

Mélyhangszóró átmérője: 5" (üvegszál kúp)

Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

USB: C típusú (lejátszás, szerviz), USB-C – A kábelén keresztül támogatja az audiolejátszást

Bluetooth verzió: 5,4

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás

Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter

Aux bemenet: 2xRCA (audió)

1 db optikai bemenet

1 db HDMI kimenet (ARC-vel)

DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás

Többféle hangszóró-használati lehetőség: Vétel

Többhangszórós technológia: Auracast

Elsődleges és másodlagos hangszóró-

csatlakozás: Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz, Vezetékes kapcsolat: koaxiális audiókábel

Támogatott audioformátumok

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optikai: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Kényelem

Automatikus kikapcsolás

Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás

Gombok és vezérlőelemek: Tápfeszültség be- és kikapcsolása, Forrásváltó, Főegység hangereje,

L/R vezeték nélküli párosítás

Hangerőszabályzás: Forgó

Kijelző: Nem

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Energiafogyasztás: <30 W

Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

Magasság: 46,4 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Álló helyzetben

Szélesség: 35,4 cm

Mélység: 22,2 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 9.105 kg

Nettó tömeg: 7.179 kg

Táratömeg: 1.926 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági és jótállási jegy, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Kialakítás

Szín: Magasfényű fekete

Méretek

Készülék tömege: 6.798 kg

Hangsugárzóegység (sz x ma x mé): 170 x 303 x 211 mm

Hangsugárzó tömege (egységenként): 3.399 kg

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 45% RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol tartalmaz, TE-00132492

