

PHILIPS



臉部辨識智慧門鎖

7000 series

3D 臉部解鎖

雷達動態偵測

4 吋 LCD 顯示器



DDL720CCCKW

您的臉就是鑰匙

免接觸解鎖

使用飛利浦 DDL720-FVP-7HWS，體驗臉部辨識輕鬆解鎖的功能。雙攝影機可模擬人眼成像，捕捉並辨識 3D 臉部特徵，免接觸即可將門解鎖，您的臉就是鑰匙。

為智慧生活力阻外人入侵

- 無接觸便利體驗
- 外出期間隨時掌握門前動態
- 全天候網上看守居家安全
- 智慧照明，夜間依然視野清晰
- 資料加密，保障安全

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 強化隱私與安全
- 每次關門時自動上鎖
- 告別安全疑慮

輕鬆生活，不受拘束

- 門外狀況一目了然
- 非常適合全家使用
- 一轉即開鎖

7000 series

臉部辨識智慧門鎖

焦點

3D 臉部解鎖

在您走進距離飛利浦智慧鎖 DDL720-FVP-7HWS 的 1 公尺* 範圍內時，就會啟動雷達感應器並觸發臉部辨識模組。雙前置攝影機可捕捉獨特的 3D 臉部特徵，能有效辨識相片、影片、化妝等，輕鬆實現臉部解鎖且無須手動開門。

需搭配 Home Access 應用程式使用*

DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。連接網路後，您可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知和過往開門記錄。如有任何異常活動，系統會發出即時快顯警示，讓您隨時掌握門前狀況，保障安全。

視訊貓眼

當訪客按下門鈴時，您會立即在 Home Access 應用程式上收到通知。輕觸訊息即可開始雙向語音對話，並遠端檢視門前狀況。此外，視訊貓眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您無法即時回應，仍可透過記錄輕鬆查看訪客資料。

廣角夜視攝影機

DDL720-FVP-7HWS 配備廣角攝影機和四個低功耗紅外線燈，提供日間和晚間模式。環境轉暗時，紅外線燈自動啟動，無縫切換至晚間模式。最遠可以在 2 公尺距離外，也能清晰辨識臉部特徵。

雲端儲存*

一旦啟用雲端儲存服務，DDL720-FVP-7HWS 會將經過加密的快照和錄影安全地上載至雲端。即使門鎖被篡改或損壞，資料依然安全無損，更可透過 Home Access 應用程式隨時存取。

智慧動態追蹤

DDL720-FVP-7HWS 配備雷達感應器，當感應到門外 1 公尺* 範圍內的異常活動時，會自動觸發視訊貓眼，並將警示傳送至 Home Access 應用程式，有助您輕鬆監控門前狀況，加強居家安全。

一鍵式變聲功能

DDL720-FVP-7HWS 提供即時變聲功能。與陌生人進行遠端視訊對講時，您可以選擇「原聲」、「低沉的聲音」或「怪聲」來掩蓋真實聲音，充分保護您的隱私和安全。

電子機械鎖體*

DDL720-FVP-7HWS 配備機械電子鎖體，安全性和便利性比普通機械鎖更佳。當感應門栓被觸發後，系統會自動檢查門鎖狀態。如果門已關門，外部馬達會在 10 秒* 內接合以上鎖，保障居家安全。

DDL720CCCKW/00

即時推播警示

居家安全，全面保障。DDL720-FVP-7HWS 提供多種安全提示，包括門栓異常、待命模式*、竄改警示、系統鎖定和徘徊偵測功能。所有異常活動都會即時傳送至應用程式，時刻保障您的居家安全。

4 吋 LCD 顯示器

室內組件配備 4 吋 LCD 顯示器，無需開門即可查看訪客和門外狀況。輕觸螢幕即一覽無遺，無需使用傳統貓眼，對長者和小孩來說尤其方便。可使用 Home Access 應用程式，自訂亮度和螢幕逾時，以獲得個人化體驗。

5 種解鎖方法

DDL720-FVP-7HWS 支援五種開鎖方式：臉部辨識、指紋、PIN 代碼、門卡和機械鑰匙。多重選項助您輕鬆應對各種情況，對長者和小孩來說尤其方便。

室內快速開鎖門把

室內組件配備快速門把。在緊急情況下，如果智慧鎖的電子功能故障，只需轉動門把就能輕鬆將門解鎖，以確保您的安全並讓您放心。

規格

設計和外觀

色彩: 星空灰
握把: 推拉式把手
主要材質: 鋁合金
表面處理: 烤漆
臉部辨識: 支援
指紋感應器: 半導體
顯示器: 4 吋 LCD 顯示器
手掌靜脈辨識: 不支援

出入解決方案

指紋: 是
密碼/PIN 碼: 是
臨時 PIN 碼: 是
卡片/鑰匙牌: 是
機械鑰匙: 是
臉部解鎖: 是

門鎖資料容量

指紋: 最多 100 (含主要指紋)
卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 20 (包括一次性代碼)
臉部 ID: 最多 50

電力規格

電池類型: 鋰聚合物電池
使用時間: 3 個月*
緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

語音指引: 真人語音導航

智慧鎖定功能

鎖體: C 級鎖芯
鎖定功能: 室內封鎖, 系統鎖定
安全功能: 隱藏式 PIN 碼, 雙重驗證, 待命模式, 室內

快速開鎖門把

警報功能: 竄改警示, 待命模式警示, 鎖門異常警示, 系統鎖定提示, 電池電量不足警示

模式

操作模式: 手動模式, 自動模式
系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

門板厚度: 38-120 公釐, 其他*
開門方向: 向右向內開, 向左向外開, 向右向外開, 向左向內開
門板類型: 木門, 銅門, 安全門
側邊距離: 70 公釐



* Home Access 應用程式：DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。

* 雲端儲存：只有雲端儲存服務的訂閱者可存取過往錄製的影片；非訂閱者只能檢視高畫質快照。

* 1 公尺：雷達感應器可偵測距離長達 1 公尺的活動。徘徊警示預設為關閉，但可以在 Home Access 應用程式中啟動。您可以在應用程式中調整徘徊靈敏度：高靈敏度為 1 公尺、低靈敏度為 0.5 公尺。將徘徊持續時間設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。

* 機械電子鎖體：係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。觸發感應器門栓後並關閉門鎖時，外部馬達就會接合門栓，完成上鎖。

* 10 秒：數據來源為內部測試資料

* 待命模式：只有在有使用配備偵測開關的鎖體時才能使用。如果使用未配備偵測開關的鎖體，則無法使用待命模式功能。

* 特殊功能：待命模式需要配備內建偵測模組的標準 311 鎖體以啟動待命和門栓異常警示。如果使用沒有偵測開關的機械鎖體，則無法使用這些功能。

* 3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。

* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。