

PHILIPS

Bezdrátový domácí
reproduktor

Fidelio

Stereofonní zvuk Fidelio

Dvojité zesilovač, aktivní výhybka

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kabelové audiovstupy

TAFA3



Vytvořeno pro stereofonní zvuk

Naše aktivní bezdrátové reproduktory Bluetooth® FA3 vám přinášejí hřejivý, vzrušující a detailní stereofonní zvuk. Jejich specialitou je streamování, ale připojují se i ke kabelovým zdrojům. Ať už jde o hudbu nebo filmy, budete si podupávat nohou, zadržovat dech a zvedat ruce.

Bezdrátové stereofonní reproduktory Philips Fidelio

- Bezdrátový stereofonní zvuk, který naplní místnost a pohládí duši
- Dvojité zesilovač s aktivní výhybkou
- 2x max. 100 W (50 W RMS)
- Naladěno na značkový zvukový Philips Fidelio
- 5" basové reproduktory ze skleněných vláken, 1" titanové kuželové výškové reproduktory

Podrobný, přirozený stereofonní zvuk pro hudbu a televizi

- Streamování ve vysokém rozlišení a konektivita Auracast™
- Zvuk Bluetooth® LE, plus podpora kodeků LDAC a LC3
- Všestranné kabelové připojení pro dokonalé domácí nastavení

Bezproblémové v každém ohledu

- Nadčasový design Fidelio
- Fyzické dálkové ovládání a chytrá doprovodná aplikace
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.
- Harmonicky ladí s gramofonem Fidelio FT1

Přednosti

Vynikající stereofonní zvuk

Každý reproduktor nabízí maximální výkon 100 W (50 W RMS). Speciální interní zesilovače a aktivní výhybka zajišťují přesné ovládání reproduktorů pro dechberoucí dynamiku a prostorový zvuk. Od intimity písničkáře až po bombastickou filmovou hudbu – každá nota je plná a čistá.

Hřejivý zvuk Fidelio

Hluboké, dobře ovládané basy. Čisté středy. Hladké, jiskřivé výšky. Tyto aktivní reproduktory jsou navrženy tak, aby produkovaly hřejivý, detailní a přirozený zvuk: basové reproduktory ze skleněných vláken, titanové kuželové výškové reproduktory a basreflexové porty zajišťují přesný rytmus a neuvěřitelnou separaci nástrojů.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Podpora kodeků LDAC a LC3 vám umožní vytěžit maximum z vysokého rozlišení streamování a zvuk Bluetooth® LE vám poskytne stabilnější připojení, které se nezhorší ani v případě, že máte doma intenzivní bezdrátový provoz. Při streamování zvuku pro filmy nebo hry nedochází k žádnému zpoždění a tyto reproduktory můžete také začlenit do sestavy více reproduktorů Auracast™.

Všestranné kabelové připojení

Díky kompletní sadě vstupů pro kabelové zdroje jsou FA3 více než jen reproduktory – jsou to kompletní hi-fi systémy. Připojení zahrnuje port USB-C, RCA AUX-in, optický vstup a HDMI ARC. Hřejivý zvuk Fidelio si můžete vychutnat na gramofonu nebo CD přehrávači, ale také na televizoru, konzoli, nebo dokonce elektrickém pianu.

Nadčasový design Fidelio

Povrch v barvě černého pianu dodává eleganci, která nikdy nevyjde z módy. Jemně zaoblené magnetické mřížky jsou pokryty akusticky průhlednou tkaninou, kterou lze odstranit a odhalit elegantní okolí reproduktorů.

Snadné ovládání

Philips Entertainment



Reproduktory FA3 jsou dodávány s fyzickým dálkovým ovládáním, ale můžete také použít naši doprovodnou aplikaci. Aplikace Philips

Entertainment obsahuje praktické virtuální dálkové ovládání pro přehrávání, výběr zdroje a další funkce. Navíc režim PartyLink v aplikaci usnadňuje nastavení Auracast™ pro mohutnější zvuk.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme po spotřebitelích recyklované plasty a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře inkoustem na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Párovat lze se zařízením Fidelio FT1

Pro dokonalé vizuální a zvukové sladění můžete stereofonní reproduktory FA3 spárovat s naším gramofonem FT1. Díky tlakově litému hliníkovému talíři a ramenu s protizávažím a vestavěnému CD přehrávači je FT1 skutečně univerzálním zdrojem Bluetooth®: pohodlně se usadíte a užijte si představení.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

Zvukový systém: Stereo

Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, regulace výšek a basů, Vlastní ekvalizér (v aplikaci)

Kmitočtová charakteristika: 40 Hz až 40 kHz

Výstupní výkon (MAX): 2 x 100 W

Zvukový režim: Vyvážené, Vřelé tóny, Jasně, Výkonný, Čirá

Celkové harmonické zkreslení: ≤1 %

Reproduktory

Typ reproduktoru: Aktivní bezdrátové policové reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Počet zvukových kanálů: 2.0

Počet výškových reproduktorů: 2

Počet basových reproduktorů: 2

Impedance výškového reproduktoru: 8 ohm

Průměr výškových reproduktorů: 1" (titanový kuželový výškový reproduktor s zadní komorou)

Průměr basových reproduktorů: 5" (kónus ze skleněných vláken)

Impedance basového reproduktoru: 4 ohmy

Možnosti připojení

USB: Typ C (přehrávání, servis), podpora přehrávání zvuku přes kabel USB-C na A

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair)

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Aux in: 2 x RCA (audio)

Optický vstup x 1

Výstup HDMI (ARC) x 1

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Přijímá se

Technologie připojení několika reproduktorů: Auracast

Připojení primárního a sekundárního

reproduktoru: Bezdrátové připojení: 2,4 GHz,

Kabelové připojení: koaxiální audiokabel

Podporované audio formáty

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optický: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pohodlí

Automatické vypnutí

Snadná instalace: Automatické párování

Tlačítka a ovládací prvky: Zapnuto/Vypnuto,

Přepínač zdroje, Hlavní jednotka zvuku,

Bezdrátové párování L/P

Ovládání hlasitosti: Otočný

Displej: Ne

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Spotřeba elektrické energie: <30 W

Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry balení

Výška: 46.4 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Na podstavci

Šířka: 35.4 cm

Hloubka: 22.2 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 9.105 kg

Čistá hmotnost: 7.179 kg

Hmotnost obalu: 1.926 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Mezinárodní záruční list,

Záruční list, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x

baterie AAA

Design

Barva: Černá s vysokým leskem

Rozměry

Hmotnost přístroje: 6.798 kg

Jednotka reproduktoru (Š x V x H):

170 x 303 x 211 mm

Hmotnost reproduktoru (na jednotku): 3.399 kg

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 45 % recyklovaného

akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492

s certifikací RCS

