

PHILIPS

真無線耳機

2000 series

舒適的人體工學設計

細膩自然音質

口袋大小的智慧充電盒

清晰通話

TAT2630GY



出色音效，多功能智慧收納盒

這款音質卓越的真無線耳塞式耳機搭配智慧充電盒，讓您輕鬆度過每一天。降噪功能讓您聆聽不受干擾，而充電盒則讓您無需掏出手機即可掌控一切。

絕佳音效與清晰通話品質

- 隨時聆聽音樂。降噪功能

真無線耳塞式耳機。自然音質、智慧收納盒。

- 智慧充電盒。觸控功能可用於音樂和其他項目

舒適貼合與便利的耳塞式觸控功能

- 可互換式矽膠耳塞

輕鬆滿足所有需求

- 穩固的藍牙連線
- IPX4 防潑濺且抗汗水

強力播放清單。清晰通話品質

- 自訂 13 公釐驅動器，實現飽滿音效與震撼低音

規格

音效
頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 13 公釐
阻抗: 29 歐姆
最大輸入功率: 3 mW
敏感度: 118 dB (1kHz)
驅動器類型: 動態

連線能力
藍牙版本: 6.0
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
最大範圍: 最多 10 m
支援的編碼: SBC

外紙箱
長度: 23.00 cm
包裝數: 24
寬度: 26.00 cm
總重: 2.75 kg
高度: 20.0 cm
GTIN: 1 48 95229 17316 0
淨重: 1.87 kg
皮重: 0.06 kg

便利
音量控制: 是
防水: IPX4
TWS 適用的單聲道模式: 是
控制類型: 觸控

功率
電池數量: 3 入
音樂播放時間 (ANC 開啟): 4 + 10 小時
音樂播放時間 (ANC 關閉): 4 + 12 小時
快速充電時間: 15 mins for 1 hrs
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)
電池重量 (總計): 8.08 g
電池容量 (充電盒): 360 mAh
電池容量 (耳塞式耳機): 35 mAh

包裝尺寸
高度: 11.0 cm
包裝類型: 彩色盒子
貨架放置類型: 吊掛式
寬度: 9.5 cm
深度: 3.6 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 17316 3
總重: 0.102 kg
淨重: 0.078 kg
皮重: 0.024 kg

配件
快速入門指南: 是
耳塞: 2 對 (中)
充電盒: 是
充電纜線: USB-C 纜線

設計
色彩: 灰色
貼耳材質: 矽膠
耳形貼合: 耳塞式
入耳貼合類型: 矽膠耳塞

電信
用於通話的麥克風: 1 mic

尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高): 6.05 x 2.31 x 4.52 cm
耳塞尺寸 (寬x深x高): 3.20 x 2.10 x 2.20 cm
總重量: 0.055 kg

ANC 功能
ANC 科技: FF
感知模式: 是
ANC (主動降噪): 是

語音助理
相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
語音助理啟動: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

焦點

智慧充電盒
您可以使用此充電盒接聽通話、控制播放和降噪、快速切換多種音樂風格，或尋找遺失的耳塞式耳機。1.45” 觸控螢幕也可作為計時器，外加能投射亮眼白光手電筒功能。甚至還能遠端觸發連線裝置上的相機來拍照，是一款真正能執行多工作業的充電盒。

可互換式矽膠耳塞
可互換式矽膠耳塞

穩固的藍牙連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的播客內容，都沒有惱人的斷音。

16 小時播放時間 (搭配充電盒)
充飽電時可提供 4 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 12 小時 (關閉降噪功能時)。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

降噪
降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。想要聽到更多周遭環境音嗎？輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式。

13 公釐動態驅動器
聆聽真實的聽覺饗宴。這款耳機採用自訂設計，搭配 13 公釐動態驅動器，帶來令人驚豔的聆聽體驗。驅動器的大功率容量能增強動態和低音，絕不漏拍。

IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。

清晰通話
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

