

PHILIPS

Projektors lietošanai
mājās

NeoPix 250 Smart

True Full HD 1080p

Par 180 grādiem pagriežams
statīvs

Bezvadu ekrāna spoguļošana

Viedierīce ar lietotnēm

NPX250



Lielā ekrāna burvība jebkur, kur vien vēlaties!

Philips NeoPix 250 Smart ir veidots, lai izmainītu to, kā mēs raugāmies uz izklaides iespējām. Tā statīvu var pagriezt par 180 grādiem, lai jūs varētu ērti projicēt attēlu uz jebkuras līdzenas virsmas.

Funkcijas un saturs

- Komplektā iekļauta ierīce Google TV straumēšanai
- Uzlabota attēlu korekcija

Bezvadu vide

- Bezvadu skaņa
- Wi-Fi ekrāna spoguļošana

Brīnišķīgs attēls

- True Full HD 1080p
- Uzlabots LED gaismas avots

Izceltie produkti

Bezvadu skaņa

Vai jums ir bezvadu skaļruņi, pele, tastatūra vai citas tālvadības pultis? Neraizējieties, ar Bluetooth funkciju varēsiet ērti izveidot savienojumu ar jebkuru no šīm ierīcēm.

Komplektā iekļauta ierīce Google TV straumēšanai

Google TV vienā intuitīvi lietojamā platformā apvieno visas jūsu iecienītākās straumēšanas lietotnes un pielāgotos ieteikumus. Google TV analizē jūsu skatīšanās paradumus, lai ērti lietojamā saskarnē piedāvātu seriālus, filmas un videoklipus no tādiem pakalpojumiem kā Netflix, Hulu, Disney+ un citiem. Jums vairs nevajadzēs bezgalīgi ritināt piedāvājumu, lai atrastu savu nākamo mīļāko saturu.

Wi-Fi ekrāna spoguļošana

Izveidojiet bezvadu savienojumu ar savām mobilajām ierīcēm, lai spoguļotu un koplietotu lokālu saturu planšetdatoros, viedtālrunos vai pat datoros. Vai videoklipi ir tālrunos? Neraizējieties, vienkārši pārsūtiet tos, izmantojot Wi-Fi! (iOS, LuminOS, Mac un PC.)

True Full HD 1080p

Skatieties filmas un daudz ko citu vietējā Full HD 1080p augstas izšķirtspējas asumā, lai saredzētu visas sīkās detaļas, kas nav redzamas zemākā izšķirtspējā. Attēlojot uz sienas, griestiem un citām virsmām, attēls joprojām ir reālistisks, un attēlota tekstā — kristālskaidrs!

Uzlabota attēlu korekcija

Automātiskā horizontālā un vertikālā trapeces korekcija un 4 stūru korekcija palīdz novērst šķībus un izkropļotus attēlus un nodrošina ideāli proporcionālu attēlu pat tad, ja ierīce nav novietota taisni pret sienu. Automātiskā fokusa tehnoloģija un digitālā tūlūmaiņa ļauj precīzi pielāgot attēlu atbilstoši vēlmēm un novietot projektoru jebkādā attālumā.

Uzlabots LED gaismas avots

Kvalitatīvā LED gaismu sistēma attēlo spilgtas un dzīvas krāsas un darbojas līdz pat 30 000 stundas. Vidēji izmantojot 4 stundas dienā, tā darbosies 20 gadus! Turklāt enerģijas patēriņš ir daudz zemāks nekā standarta lampas tipa projektoriem, kā rezultātā jūs varat baudīt lielāku ekrānu un pilnībā iekļaujošu kino pieredzi, izmantojot videi draudzīgu ierīci!

Specifikācijas

Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: LCD

Gaismas avots: gaismas diode

Spilgtums: līdz 250 lūmeniem*

Kontrasta koeficients: 3000:1

Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļu

Projekcijas attāluma attiecība: 1,31:1

Malu attiecība: 16:9

Fokusa korekcija: Automātisks

Trapeces korekcija: horizontāls un vertikāls

LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 80 collas (200 cm)

Atbalstītā izšķirtspēja: 4K

Ieteicamais lietojums: 80 collas tumšā telpā

Savienojums

Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz un 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Līdzstrāvas ieeja

Skaņa

Stereo skaļrunis: 2x3 W

Bluetooth skaļruņa savienojums

Izmēri

Svars: 2.5 kg

Izsaņģots (P x D x A): 239 x 140,7 x 187,9 mm

