

PHILIPS

Žarulja za prednje
svjetlo automobila

Ultinon Pro6000 Boost

Vrsta žarulje: H1

Zakonski dopuštena LED žarulja

Kompatibilnost s većim brojem
vozila

Superiorna svjetlina

11258U60B2X2



Vrhunska zakonski dopuštena LED žarulja

Iznimno kompaktan dizajn i izvrsne performanse

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjete za naknadnu ugradnju i udite u novo doba neviđenih performansi i kvalitete svjetla.

Certificiran LED asortiman

- Odobrili europski stručnjaci za automobile

Ugradnja u veći broj automobila

- Prikladne za nenadmašan raspon vozila
- Kompaktan dizajn kao nijedan drugi

Performanse najnovije generacije

- Snažnija osvijetljenost ceste
- Tehnologije za sigurnu vožnju
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Ispunjava stroge automobilske standarde

Philipsova dodatna oprema za vas

- Prilagođena rješenja

Istaknute znač.

Certificiran LED asortiman

Upotreba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske Unije¹, dakle usklađena je s propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje u širokom rasponu vozila, od automobila do vozila na dva kotača, kamp-kućica, kombija i malih kamiona sigurno zamijeniti ovim LED žaruljama. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama koje su zakonski dopuštene za upotrebu na javnim cestama.

Poboljšana kompatibilnost

Žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED najnovije generacije može se ugraditi u više vozila nego ikad prije, tako da brojni vozači mogu uživati u vrhunskom osvjetljenju. Uz podršku za još više vrsta prednjih svjetala i preko 60 dodatnih modela vozila, ova H1-LED žarulja pruža izvanredno osvjetljenje na brojnim automobilima. Iskusite razliku vrhunske LED tehnologije s jačim, jasnijim svjetlom koje poboljšava vašu vidljivost i pouzdanost u vožnji. Cijeli popis kompatibilnosti potražite na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) kako biste pronašli savršenu LED zamjenu za svoje halogene žarulje!

Jednostavnija ugradnja

Žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED najnovije generacije ima kompaktan otisak koji omogućuje ugradnju u najuža kućišta prednjih svjetala. Elegantno, minimalističko tijelo olakšava zamjenu žarulje dugih i kratkih svjetala¹

pružajući vozačima veću svestranost i funkcionalnost. Zaboravite na kompliciranu naknadnu ugradnju LED žarulja – inovativan dizajn ove žarulje osigurava laku ugradnju bez posebnih alata ili izmjena.

Poboljšana svjetlina

Uživajte u maksimalnoj vidljivosti uz manju potrošnju energije. Žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED najnovije generacije ima impresivnih 1550 lumena u kompaktnom dizajnu i izvanredne performanse na cesti. Optimizirani uzorak snopa pomaže vam da ranije uočite opasnosti i vozite uz izvanrednu vidljivost i pouzdanost, čak i na najmračnijim cestama.

Tehnologije za sigurnu vožnju

Serijska Philips Ultinon Pro6000 Boost pruža optimalan spektar svjetla i temperaturu boje od 5800 K te poboljšava kontrast prometnih znakova i opasnosti, čak i pri visokim brzinama. Napredna tehnologija SafeBeam stvara precizno definiranu liniju prekida i kontrolirani uzorak snopa koji povećava vidljivost bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera. Ta kombinacija osigurava maksimalno osvjetljenje uz sigurnu i ugodnu rasvjetu u svakoj vožnji.

Velika trajnost

Vozite duže i bezbrižnije. Izrađena za rad do 3000 sati, žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED 2. generacije traje šest puta duže od

klasičnih halogenih žarulja. Tehnologija aktivnog hlađenja osigurava stabilno osvjetljenje i sprečava pregrijavanje kako bi žarulja bila dugotrajno pouzdana. Kako biste bili potpuno bezbrižni, svaka žarulja ima 5-godišnje jamstvo (2 godine standardno + 3 godine produžene zaštite²).

Stručna izrada

Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas

Većina vozila ne treba dodatnu opremu za naknadnu ugradnju na LED svjetla, dok ih manji broj ipak treba. Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost LED najnovije generacije uključuje vrste prstenova za određena vozila i naš ekskluzivni CANbus adapter 3 u 1 za najbolje osvjetljenje. Pogledajte naš popis kompatibilnosti na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹ kako biste provjerili treba li vaše vozilo dodatnu opremu Philips.

Ultinon Pro6000 Boost

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11258U60B2X2/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Iznimna kompaktnost, upravljanje toplinom AirBoost, tehnologija SafeBeam

Očekivane prednosti: Zakonski dopuštena, s vrhunskom svjetlinom i jednostavnim postavljanjem

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla

Baza: P14.5s

Temperatura boje: 5800 K

Oznaka: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 W X2

Vrsta LED žarulja: H1-LED

Životni vijek: 3,000 sati

Radna temperatura: -40 do +105 °C

Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost

Tehnologija: LED, LED

Vrsta: H1

Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54

Homologacija ECE R37: ne

Homologacija ECE R10

Bez polariteta

Homologacija: Odobrenje na razini države¹

Sukladnost Direktivi ROHS

Sukladnost EU-ovoj Direktivi ELV

Otpornost na vibracije i udarce (IEC 60810)

Performanse svjetla: Do +140 %

Promjer: 11,0

Duljina – mm: 75,0

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1550 lm

Električne karakteristike

Snaga: 15 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11258U60B2X2

Šifra za naručivanje: 3081894

Logistički podaci

Količina u pakiranju: 2 komada

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Pakiranje s kompletom

EAN1: 8719018030818

EAN3: 8719018030825

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 11,1 cm

Širina: 5 cm

Visina: 13,5 cm

Neto masa po komadu [g]: 27 g

Neto težina po pakiranju: 34 g

Bruto težina: 92 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 23.6 cm

Širina: 11.6 cm

Visina: 15.4 cm

Pakiranje: Karton

Količina: 8 komada (4 seta)

Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,425 kg



* ¹ Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite Philips.com/roadlegalLED. Vi snosite odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

* ² Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.