

PHILIPS

Frontlyspære til bil

Ultinon Pro6000 Boost

Type lampe: H1

LED-pære som er lovlig på veien

Forbedret flåtekompatibilitet

Overlegen lysstyrke

11258U60B2X2



Ultimat LED-pære som er lovlig på veien

Ultrakompakt design med høy ytelse

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standarden innen veigodkjente LED-pærer for kjøretøy. Utforsk den nye generasjonen av ettermontering-LED-lys og gå inn i en ny æra der ytelse og lyskvalitet når nye høyder.

Sertifisert LED-serie

- Godkjent av europeiske bilekspert

Utvidet flåteintegrasjon

- Passer til et enestående utvalg av kjøretøy
- Kompakt design som passer der andre ikke kan

Neste generasjons ytelse

- Større belysning på veien
- Sikker kjøreteknologi
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller strenge standarder for bilbransjen

Philips-tilbehør for deg

- Kjøretøyspesifikke løsninger

Høydepunkter

Sertifisert LED-serie

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for vei bruk i flere EU-land¹, noe som sikrer full overholdelse av veitrafikkreglene. Som et resultat kan disse LED-pærene trygt erstatte tradisjonelle pærer i et bredt spekter av kjøretøy, fra biler og tohjulinger til bobiler, varebiler og lette lastebiler. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer, lovlige for veier og godkjent for offentlige veier.

Forbedret kompatibilitet

Neste generasjons Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lyspære passer til flere biler enn noen gang før, og gir førsteklasses belysning til et bredere utvalg av sjåfører. Med støtte for flere hodelyktyper og over 60 ekstra kjøretøymodeller, gir denne H1-LED-pæren eksepsjonell belysning på tvers av et enestående utvalg av biler. Opplev forskjellen mellom overlegen LED-teknologi med klarere lys som forbedrer sikten og kjøresikkerheten. Sjekk ut vår komplette kompatibilitetsliste på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for å finne den perfekte LED-erstatningen for halogenpærene dine!

Enklere installasjon

Neste generasjons Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lyspære har et kompakt fotavtrykk som gjør at du kan montere selv de smaleste frontlyshusene. Det slanke, minimalistiske karosseriet gjør det enkelt å skifte lyspære for både høy- og nærlysfunksjoner¹, og tilbyr føreren

større allsidighet og funksjonalitet. Glem komplekse utfordringer ved LED-ettermontering – denne lampens innovative design sikrer en problemfri oppgraderingsopplevelse uten spesialverktøy eller modifikasjoner.

Forbedret lysstyrke

Få maksimal synlighet med lavere strømforbruk. Neste generasjons Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gir imponerende 1550 lumen med effektiv lysutgang i en kompakt design for enestående ytelse på veien. Det optimaliserte strålemønsteret hjelper deg med å oppdage farer tidligere og kjøre med eksepsjonell klarhet og selvtryllet, selv på de mørkeste veiene.

Sikker kjøreteknologi

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien gir et optimalt lysspektrum og en fargetemperatur på 5800 K, noe som forbedrer kontrasten for veiskilt og farer, selv ved høye hastigheter. Den avanserte SafeBeam-teknologien produserer en nøyaktig definert avskjæringslinje og et kontrollert lysmønster som maksimerer sikten uten å blende møtende trafikk. Denne kombinasjonen sikrer maksimal belysning med sikker og komfortabel belysning for hver kjøretur.

Langsiktig holdbarhet

Kjør lenger med fred i sinnet. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-gen2 er bygget for å vare opptil 3000 timer, og varer seks ganger lenger

enn standard halogenpærer på markedet. Aktiv kjøleteknologi sikrer stabil lysstyrke og forhindrer overoppheting for langvarig pålitelighet. For fullstendig trygghet kommer hver pære med en fem års garanti (to års standard + tre år utvidet beskyttelse²).

Ekspertutviklet

Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Philips-tilbehør for deg

Hver bilmodell er unik, og selv om de fleste ikke trenger ekstra tilbehør når du ettermonterer til LED-lys, gjør noen det. Neste generasjons Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-serie inkluderer kjøretøyspesifikke ringtyper og vår eksklusive Philips 3-i-1 CANbus-adapter for den beste lysopplevelsen. Sjekk kompatibilitetslisten vår på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹ for å finne ut om bilen din trenger et Philips-tilbehør.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Ultrakompakt AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi
Forventede fordeler: Lovlig på veien, overlegen lysstyrke, enkel å montere

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, nærlys
Base: P14.5s
Fargetemperatur: 5800K
Betegnelse: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 W X2
Betegnelse LED-type: H1-LED
Levetid: 3000 timer
Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
Serie: Ultinon Pro6000 Boost
Teknologi: LED, LED
Type: H1
Kapslingsgrad (IP): IP54
Typegodkjenning ECE R37: nei
Typegodkjenning ECE R10
Polaritetsfri
Typegodkjent: Nasjonal godkjenning¹

Overholdelse av ROHS
Overholdelse av EU ELV
Motstand mot vibrasjon og støt (IEC 60810)
Lysytelse: Opptil +140 %
Diameter: 11,0
Lengde – mm: 75,0

Lysegenskaper

Lumen: 1550 lm

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 15 W
Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11258U60B2X2
Bestillingskode: 3081894

Logistiske data

Antall i esken: 2 deler

Emballasjeopplysninger

Innpakket: Dekoderboks
EAN1: 8719018030818
EAN3: 8719018030825

Pakket produktinformasjon

Lengde: 11,1 cm
Bredde: 5 cm
Høyde: 13,5 cm
Nettovekt per del [g]: 27g
Nettovekt per pakning: 34g
Bruttovekt: 92g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 23.6 cm
Bredde: 11.6 cm
Høyde: 15.4 cm
Innpakket: Kartong
Antall: 8 stk (4 sett)
Bruttovekt per pakning: 0,425 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien er godkjent for veitrafikk i de landene der det finnes godkjenning, og kun for de oppførte kjøretøymodellene og lysfunksjonene. For mer informasjon om de juridiske kravene som gjelder i ditt land og for å se vår nyeste kompatibilitetsliste, kan du besøke Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

* ² Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to års kjøpsgaranti + tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.