

PHILIPS

Forlygtepære

Ultinon Pro6000 Boost

Pæretype: H1

LED-pære til lovlig brug på vejene

Øget kompatibilitet med
vognparken

Overlegen lysstyrke

11258U60B2X2



Ultimativ LED-pære godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt design med høj ydeevne

Oplev Philips Ultinon Pro6000 Boost Series, den nye standard inden for LED-pærer til biler, der er godkendt til brug på offentlig vej. Se den næste generation af eftermonteret LED-belysning, og træd ind i en ny æra, hvor ydeevne og lyskvalitet når nye højder.

Certificeret LED-sortiment

- Godkendt af bilekspert i Europa

Udvidet integration af vognparken

- Passer til et omfattende udvalg af køretøjer
- Kompakt design, der passer, hvor andre ikke gør

Næste generations ydeevne

- Klarere belysning af vejen
- Sikre kørselsteknologier
- Langtidsholdbarhed og garanti

Pålidelig Philips-kvalitet

- Opfylder strenge standarder for køretøjer

Philips-tilbehør til dig

- Køretøjsspecifikke løsninger

Vigtigste nyheder

Certificeret LED-sortiment

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkendt til brug på offentlig vej i flere EU-lande¹, hvilket sikrer fuld kompatibilitet med færdselsreglerne. Derfor kan disse LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer i en lang række køretøjer, fra biler til tohjulede køretøjer, campingvogne, varevogne og lette lastbiler. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer, lovlig til brug på offentlig vej.

Forbedret kompatibilitet

Den næste generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pærer passer til flere køretøjer end nogensinde før og giver førsteklases belysning til et bredere udvalg af bilister. Med understøttelse af flere forlygtetyper og mere end 60 ekstra køretøjsmodeller leverer denne H1-LED-pære en enestående belysning på tværs af et hidtil uset udvalg af biler. Oplev forskellen ved overlegen LED-teknologi med kraftigere og klarere lys, der forbedrer dit udsyn og giver dig tryghed under kørslen. Se vores komplette kompatibilitetsliste på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for at finde den perfekte LED-erstatning for dine halogenpærer!

Enklere installation

Den næste generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pærer har et kompakt format, der gør det muligt at montere dem i selv de smalleste forlygtehuse. Det slanke, minimalistiske hus gør det nemt at udskifte både fjernlys- og nærlyspærer¹ og giver føreren større alsidighed

og funktionalitet. Glem alt om komplekse eftermontering af LED-pærer – denne pæres innovative design sikrer en problemfri opgradering uden brug af specialværktøj eller ændringer.

Forbedret lysstyrke

Få maksimal synlighed med lavere strømforbrug. Den næste generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED leverer en imponerende lysstyrke på 1.550 lumen i et kompakt design, så du får fremragende ydeevne på vejen. Det optimerede strålemønster hjælper dig med at opdage farer tidligere og køre med enestående udsyn og tryghed, selv på de mørkeste veje.

Sikre kørselsteknologier

Philips Ultinon Pro6000 Boost Series leverer et optimalt lysspektrum og en farvetemperatur på 5800 K, hvilket forbedrer kontrasten ved vejskilte og farer, selv ved høje hastigheder. Den avancerede SafeBeam-teknologi producerer en præcist defineret lys-/mørkegrænse og et kontrolleret strålemønster, der maksimerer udsynet uden at blænde modkørende trafik. Denne kombination sikrer maksimal oplysning med sikker og behagelig belysning, hver gang du kører.

Lang holdbarhed

Kør længere med ro i sindet. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gen2 er bygget til at holde i op til 3.000 timer og holder seks gange

længere end almindelige halogenpærer på markedet. Aktiv køleteknologi sikrer stabil lysstyrke, forhindrer overophedning og giver langvarig pålidelighed. Hver pære leveres med 5 års garanti (2 års standard + 3 års ekstra beskyttelse²), så du kan have ro i sindet.

Høj kvalitet

Med vores omfattende ekspertise inden for konstruktion af førsteklases belysningsprodukter til køretøjer med prioritering af sikkerhed og pålidelighed, udmærker vi os ved at opretholde høje kvalitetsstandarder. Vores udvalg af Philips LED-pærer opfylder de strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) for køretøjssystemer og giver stabil belysning i professionel kvalitet. Stol på den verdenskendte ekspertise hos en specialist inden for køretøjer.

Philips-tilbehør til dig

Hver køretøjsmodel er unik, og selvom de fleste ikke har brug for ekstra tilbehør, når der eftermonteres LED-lyskilder, er der nogle, der gør. Den næste generation af Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-serien omfatter køretøjsspecifikke ringtyper og vores eksklusive Philips 3-i-1 CANbus-adapter for at give den bedste belysning. Se vores kompatibilitetsliste på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹ for at se, om dit køretøj kræver tilbehør fra Philips.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Ultrakompakt, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi
Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, overlegen lysstyrke, nem at montere

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, nærllys
Base: P14,5s
Farvetemperatur: 5800K
Betegnelse: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 W X2
Betegnelse, LED-type: H1-LED
Levetid: 3.000 timer
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost
Teknologi: LED, LED
Type: H1
Kapslingsklassificering (IP): IP54
ECE R37-homologering: nej
ECE R10-homologering
Polaritetsfri
Godkendelse: National godkendelse¹

Overholdelse af ROHS
Overholdelse af EU ELV
Modstandsdygtighed over for vibrationer og stød (IEC 60810)
Lysudbytte: Op til +140 %
Diameter: 11,0
Længde – mm: 75,0

Lyskarakteristika

Lumen: 1550 lm

Elektriske karakteristika

Effekt: 15 W
Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11258U60B2X2
Ordrekode: 3081894

Logistiske data

Mængde i æsken: 2 stk.

Emballagedata

Emballage: Sætboks
EAN1: 8719018030818
EAN3: 8719018030825

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 11,1 cm
Bredde: 5 cm
Højde: 13,5 cm
Nettovægt pr. del [g]: 27 g
Nettovægt pr. pakke: 34 g
Bruttovægt: 92 g

Emballageoplysninger

Længde: 23.6 cm
Bredde: 11.6 cm
Højde: 15.4 cm
Emballage: Emballage
Kvantitet: 8 stk. (4 sæt)
Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,425 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er godkendt til vejtransport i de respektive lande, hvor der foreligger godkendelse, og kun til en række køretøjsmodeller og belysningsfunktioner. Du kan finde flere oplysninger om de juridiske krav, der gælder i dit land, og se vores nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.
* ² Philips Ultinon Pro6000 LED Boost Series er omfattet af 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.