



# **Fast IPS Gaming monitor**

Evnia 6000

27 吋 (68.5公分)

3840 x 2160 (4K UHD)

1920 x 1080 (Full HD)



27M2N6801M

# 遊戲體驗臻至巔峰

透過這款 Evnia 顯示器的雙重模式,開啟更高層級的遊戲體驗。使用簡易切換開關在  $3840 \times 2160 \ (160 \text{ Hz})$  和  $1920 \times 1080 \ (320 \text{ Hz})$  之間流暢切換,實現無與倫比的多功能性與效能。

#### 專為遊戲玩家設計的功能

- Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化:強化昏暗場景中的能見度
- Smart Sniper 智慧狙擊手:提升放大目標時的掌控性
- Evnia Precision Center:最大化您的遊戲體驗
- Smart Crosshair 智能十字線: 準度更佳, 更有趣

# 專為快動作打造

- 雙重模式:符合您遊戲需求的靈活度
- 320 Hz 更新率,呈現絲綢般滑順生動的影像

## 令人沉醉的視覺效果

- Mini LED 背光, 搭配 2304 局部可調式區域
- DisplayHDR™ 1400 具備令人驚豔的色彩與對比度
- UltraClear 4K UHD (3840x2160) 解析度,畫質精準清晰

雙重模式遊戲顯示器 27M2N6801M/96

# 焦點

#### 雙重模式



雙重模式讓您一次享受兩全其美。在 3840 x 2160 @160 Hz 之間流暢切換,享有驚艷的清晰度,以及 1920 x 1080 @ 320 Hz 的超順暢遊戲體驗。無論您是渴望令人屏息的視覺效果或是高速動作畫面,這款顯示器都能立刻適應您的需求。

#### 320 Hz 快速更新



使用 Philips Evnia 顯示器,在激烈的競爭遊戲中體驗終極優勢。此款顯示器專為要求終極流暢、無延遲視覺效果的遊戲玩家而設計,提供 320 Hz 更新率,比標準顯示器更快。告別令人沮喪的幀數下降現象,不再讓敵人毫無預警跳入畫面中。這款高效能顯示器,能讓您以超順暢的動作看到每個關鍵動作、享受精確清晰,在競爭中保持領先地位並充滿自信。

# UltraClear 4K UHD 解析度



這款飛利浦顯示器採用高效能面板,可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 解析度影像。 無論您是使用 CAD 解決方案而需要極精細影像的 高標準專業人士,或是使用 3D 繪圖應用程式,或 是需要處理龐大試算表的金融專業人士,飛利浦顯 示器都能為您帶來栩栩如生的影像和圖像。

### DisplayHDR™ 1400 認證



這款飛利浦顯示器通過最新公布的 VESA DisplayHDR™ 1400 認證等級認證。以最高達 1400 尼特的峰值亮度,增加對比處理範圍和更寬 廣的色域,此螢幕能提供您前所未見的細膩度,包括鮮明色彩、更加深邃的黑色和更明亮的白色,呈 現超逼真效果。這款飛利浦顯示器具備數種 HDR 模式,每種模式皆針對您的觀賞偏好進行最佳化:HDR Premium (優質)、HDR Effect (效果)、HDR Warm (暖色)、HDR Basic (基本) 以及 VESA DisplayHDR 認證等級。

### Mini LED 背光



Mini LED 背光可提升對照明和對比率的控制。 Mini LED 的小巧尺寸讓背光效果得以建立 2304 個獨立控制區域,展現更深邃的黑色與更明亮的白 色。現在可以透過無可比擬的對比度和精準的重現 方式,呈現顏色飽滿的 HDR 內容。

# Smart Crosshair 智能十字線



十字線的色彩依預設設定。開啟 Smart Crosshair 智能十字線時,色彩會依背景顏色變化互補色。 Smart Crosshair 智能十字線能增強瞄準的準確 性,讓您更輕鬆地發現敵人。

#### Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化



此功能可增強昏暗場景的顯示效果,而不會使光亮區域過度曝光。Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化功能有三種色階可供選擇,能讓紋理影像展現出更佳的色彩飽和度,以及提高對比度,讓您在明亮及昏暗的環境中都能看得更清晰。此外,此功能還可以協助您微調遊戲時的視野,讓敵人更快現形。

#### Smart Sniper 智慧狙擊手



Smart Sniper 智慧狙擊手功能讓您更能控制瞄準鏡,實現精準瞄準。它會在螢幕頂部或中央疊加一個額外的視窗,並允許您選擇最高正常放大 2.0 倍的縮放等級。

#### **Evnia Precision Center**



Evnia Precision Center 是一款簡單易用的軟體,專為最佳化與個人化您的 Evnia 顯示器而設計。不論您是休閒或競技玩家,它可提供廣泛的自訂選項,以符合您獨特的遊戲風格。有了直覺性的控制和順暢的瀏覽,Evnia Precision Center 全然由您掌控,提供所有您將遊戲體驗提升到更高層級所需的一切,彈指間盡情享受。







雙重模式遊戲顯示器

# 規格

畫面/顯示

面板尺寸: 27 吋/68.5 公分

長寬比: 16:9

液晶面板類型: 快速 IPS

背光類型: Mini LED 搭配 2304 局部可調式區域

點距: 0.1554 x 0.1554 公釐

亮度: 600 (HDR Off)cd/m², 1200 (HDR On)cd/m², 1650 (HDR On, 10% of

center) cd/m<sup>2</sup>

顯示器色彩: 1.07B (8 位元+FRC) (8 位元 @UHD 160Hz/FHD 320Hz; 10 位元 @ UHD120Hz/FHD 240Hz)

色域 (一般): DCI-P3: 98%, sRGB: 99.9%,

NTSC 132%  $^{,}$  Adobe RGB 130%  $^{\circ}$  \*

對比率 (一般): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR 反應時間 (一般): 1ms (灰階至灰階)\* 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲

最高解析度: 3840 x 2160 @160 Hz (HDMI/DP), 1920 x 1080 @320 Hz

(HDMI/DP)

實際可視範圍: 596.736 (水平) x 335.664 (垂直)

公釐

掃描頻率: 30k - 360Hz (水平)/ UHD 48-160Hz

(垂直)/ FHD 48-320Hz (垂直)

sRGB: 是

Delta E: < 2 (sRGB)

不閃爍: 是 像素密度: 163 PPI LowBlue 模式: 是

顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%

SmartUniformity 智慧型均勻亮度: 93 - 105%

EasyRead: 是

Adaptive Sync 適應同步: 是 HDR: 支援 HDR 1400 Smart Crosshair 智能十字線: 是

Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化: 是

Smart Sniper 智慧狙擊手: 是

陰影增強: 是

Smart MBR: 0.5ms\*

連線能力

輸入訊號: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

同步輸入:獨立同步音訊(輸入/輸出):耳機輸出

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP

2.3 (HDMI / DisplayPort)

USB 集線器: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B 上游 x 1, USB-A 下游 x 1 (其中 2 個用於快速充電)

便利

隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB,

Windows 11 / 10

人性化操作: 電源開/關, 功能表/確定鍵, 輸入/向上鍵, 雙解析度/下, SmartImage 遊戲/Back (返回

鍵)

OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文,

瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文

其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝

(100x100 公釐), LowBlue 模式 MultiView: 2x 裝置, PIP/PBP 模式

機座

高度調整: 130 mm 旋轉: 90 度

左右旋轉: -/+ 30 度 前後傾斜: -5/20 度

功率

電源供應: 內部, 100-240VAC, 50-60Hz

關機模式: 0.3 瓦 (一般) 開啟模式: 39.9 W (一般) 待機模式: 0.5 瓦 (一般)

電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃

爍)

尺寸

包裝,以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 840 x 478 x

188 mm

產品不含底座 (公釐): 614 x 368 x 75 mm 產品含底座 (最高高度): 614 x 525 x 247 mm

重量

產品含包裝 (公斤): 11.23 kg 產品含底座 (公斤): 7.41 kg 產品不含底座 (公斤): 5.58 kg

作業環境條件

海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上;

非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上 溫度範圍 (操作): 0° C 到 40° C MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時

相對濕度: 20%-80%

溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C

永續性

環保與節能: RoHS 可回收包裝材質: 100 % 消費後回收再生塑膠: 35%\*

© 2025 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

發行日期 2025-10-24 版本: 1.1.2

EAN: 87 21038 00778 7

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有 者的財產。

www.philips.com



符合與標準

27M2N6801M/96

符合法規: CB, CE 標誌, CEL, CCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

機櫃

色彩: 白色

表面處理: 紋路質感

- \* 如欲獲得最佳輸出效能,務請確認您的顯示卡能夠達到此飛利 浦顯示器的最高解析度與更新率。
- \* 反應時間值等同於 SmartResponse
- \* 以 CIE1976 為基礎的 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 覆蓋範圍、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區域和 Adobe RGB 區域。
- \* Smart MBR 的作用在於調整亮度以減少模糊,因此在 Smart MBR 開啟時無法調整亮度。為了減少動態模糊的狀況,LED 背光會與螢幕更新同步閃爍,這可能會造成顯著的亮度變化。
- \* Smart MBR 是遊戲最佳化模式。開啟 Smart MBR 可能會導 致明顯的螢幕閃爍。建議不使用遊戲功能時,將其關閉。 \* 這款顯示器致力於永續發展:底座的腳架和耳機放置架使用
- 35% 再生塑膠製成。
- \* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。 \* 本傳單上所列的產品和配件可能因國家和地區而異。