

PHILIPS

Auton LED-
merkinantovalopolttimo

Ultinon Pro6000

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt

LED-valot

W5W-LED

Ajovalojen kanssa yhteensopiva

väri

Erittäin kestävä CeraLight

LUM11961HU60X2



Kirkas valkoinen valo aivan uudelle tasolle

Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja kestävyyttä

Paranna ajokokemustasi ensimmäisellä tieliikennekäyttöön hyväksytyllä* Philips W5W-LED -päivityksellä. Näiden LED-polttimoiden kirkas valo** ja päivänvalon kaltainen valkoinen valokeila valaisevat kaiken selvästi ja näyttävät harmonisen tyylikkältä.

Yhteensopivat värit, tyylikäs valkoinen valo

- Kirkkaan valkoista 6 000 kelvinin valoa

Turvallinen ja tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-valo

- Tieliikennekäyttöön hyväksytyt jälkiasennettavat LED-polttimot

Ajoneuvostandardien mukaista laatua

- Kestävyyttä vaativankin kuljettajan tarpeisiin

Sopii sisävalaistukseen

- Sopii moniin sisävalaistuskohteisiin

Kestävää suorituskykyä

- Pidennetty käyttöikä jopa 10 000 tuntia

Ultinon Pro6000

Auton LED-merkinantovalopolttimo

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: CeraLight, Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-valot
Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääst merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

Käyttö: Seisontavalot, sisävalot
Kanta: W2.1X9.5D
Nimike: W5W-LED 11961 HU60 X2
ECE-tyyppihyväksyntä: ei
Valikoima: Ultinon Pro6000
Tekniset ominaisuudet: CeraLight
Tekniikka: LED
Tyyppi: W5W-LED
Tieliikennekäyttöön hyväksytty: Kyllä. Koskee vain seisontavalvoja automalleissa, jotka on ilmoitettu Philipsin yhteensopivuusluettelossa**

Käyttöikä

Käyttöikä: 10 000 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 50 lm
Väriämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

Teho: 0,9 W
Jännite: 13,5 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LUM11961HU60X2
Tilauskoodi: 01638630

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018016386
EAN3: 8719018016393
Pakkaustyyppi: X2

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 14.2 cm
Leveys: 12.1 cm
Korkeus: 10.3 cm
Nettopaino/kpl: 3 g
Määrä pakkauksessa: 2 kpl
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta
Yksittäispakkauksen kokonaispaino: 24 g

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 9.5 cm
Leveys: 1.5 cm
Korkeus: 13.5 cm
Kokonaispaino [kg]: 0,37 kg
Nettopaino [g]: 240 g

LUM11961HU60X2

Kohokohdat

Kirkas valkoinen valo 6 000 K

Philipsin Ultinon Pro6000 -W5W-LED-polttimon väriämpötila on korkea, jopa 6 000 kelviniä, ja se tuottaa päivänvalon kaltaisen kirkkaan valkoisen valon. Optimaalinen väriämpötila estää silmien väsymistä ja rasittumista, mikä tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa. Seisontavalojen väri on sovitettu ajovaloihin, jotta valot näyttävät harmonisen tyylikkäiltä.

Turvallinen ja tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-valo

Vaihda auton etuseisontavalot Philipsin testattuihin, turvallisiin ja tieliikennekäyttöön hyväksytyihin* Ultinon Pro6000 -LED-valoihin, jotta saat uuden, upean ilmeen ja erinomaisen ajokokemuksen. Valoilla on liikenneministeriön tyyppihyväksyntä yleisille teille tietyissä automalleissa. Philipsin Ultinon Pro6000 -W5W-LED-valot sopivat myös sisävalaistukseen luomaan miellyttävää valoa. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED*.

Sopii sisävalaistukseen

Haluatko vaihtaa auton sisävalot LED-valoihin ja tehdä vaikutelmasta kirkkaamman ja tyylikkäämmän? Philipsin Ultinon Pro6000 -W5W-LED-valot sopivat useimpiin sisävalaistuskohteisiin, kuten tavaratilan valoon, ovivaloon, sisääntulovaloon, hansikaslokeron valoon tai lukuvaloon. Koe erinomainen valonlaatu auton sisätiloissa ja paranna näkyvyyttä ja mukavuutta.

Jopa 3 vuoden takuu***

Tarvitsetko kirkkaat ja tyylikkääst ajovalot, mutta et halua vaihtaa polttimoita jatkuvasti? Perinteisten ajovalopolttimoiden käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valoteho on suurempi ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro6000 -merkinantovalopolttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. Ainutlaatuisen, keraamisen CeraLight-lämmönsäätelyjärjestelmän ansiosta niiden käyttöikä on jopa 10 000 tuntia.

Kestävyyttä nykypäivän kuljettajalle

Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimoiden sähkömagneettinen yhteensopivuus on taattu, sillä ne vastaavat ajoneuvoteollisuuden vaatimuksia sähkömagneettisten häiriöiden suhteen. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla. Ne antavat käyttäjälle varmuutta ajamiseen ja takaavat kirkkaan ja yhtenäisen valon koko matkan ajan.

