

PHILIPS

Kotikäyttöön
tarkoitettut projektorit

NeoPix 950 Smart

150 tuuman True FULL HD 1080p

Innovatiivinen kahden LCD:n
tekniikka

2 x 12 watin stereokaiuttimet

Mukana Google TV -
suoratoistolaite

NPX950



Uusi näyttötekniikka, parempi katselukokemus

Upea 150 tuuman 1080p Native Full HD -kuvanlaatu, LCD-tekniikka ja kahdet 12 watin stereokaiuttimet. Laitteeseen sisältyvän Google TV -suoratoistolaitteen ansiosta voit nauttia lempisarjoistasi, -elokuvistasi ja muusta sisällöstä.

Edistynyt kuvatekniikka

- Aito Full HD 1080p
- Kahden LCD-näytön tekniikka

Yhdistetyt asetukset

- Sisältää Google TV -suoratoistolaitteen
- Wi-Fi-näytön peilaus

Ääni ja säädöt

- Massiivinen äänikokemus
- Luo täydellinen kuva

Kohokohdat

Sisältää Google TV -suoratoistolaitteen

Google TV yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi ja sinulle räätälöidyt suositukset samaan intuitiiviseen alustaan. Helppokäyttöinen Google TV kuratoi sinulle mieltymyksiisi perustuvia sarjoja, elokuvia ja videoita ja antaa ehdotuksia palveluista, kuten Netflixistä, Hulusta ja Disney+:sta, jotta löydät uusia suosikkeja ilman loputonta vierittämistä.

Massiivinen äänikokemus

Selkeällä bassolla varustettu 12 watin stereoäänijärjestelmä tehostaa elokuvamaista kokemusta voimakkaalla äänellä ja mahdollisuudella yhdistää suurempiin äänijärjestelmiin Bluetoothin tai 3,5 mm:n lähtöliittimen avulla.

Aito Full HD 1080p

Katso elokuvia Native Full HD 1080p -teräväpiirtotarkkuudella, jonka ansiosta huomaat yksityiskohdat, jotka voivat jäädä huomaamatta pienemmällä tarkkuudella

katseltaessa. Kuva näkyy todentuntuisena ja teksti kristallinkirkkaana esimerkiksi seinällä tai katossa!

Luo täydellinen kuva

Sen edistyneet ominaisuudet, kuten automaattinen Keystone-korjaus, 4 kulmankorjainta, digitaalinen zoomaus, automaattitarkennus ja älykäs esteiden ohitus, varmistavat täydellisesti mitoitettut kuvat

Wi-Fi-näytön peilaus

Yhdistämällä mobiililaitteen langattomasti voit peilata ja jakaa paikallista sisältöä tabletista, älypuhelimesta tai jopa tietokoneesta. Entä puhelimen videot? Ei hätää, voit jakaa myös ne Wi-Fi-yhteydellä!

Kahden LCD-näytön tekniikka

Kahden päällekkäisen LCD-näytön ansiosta NeoPix 950 Smart mahdollistaa merkittävästi suuremman kirkkauden ja eloisammat värit verrattuna perinteisiin yksittäisiin LCD-näyttöihin.

Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: 2 LCD

Valonlähde: LED

Kirkkaus: jopa 1400 luumenia*

Kontrastisuhde: 1 100:1

Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Projisointietäisyys: 1,2:1

Kuvasuhde: 16:9

Tarkennus: Autom.

Integroitu mediasoitin

Keystone-korjaus: Autom.

LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h

Projektorin kuvankoko: jopa 150 tuumaa (380 cm)

Liittäminen

Wi-Fi: Kaksitaajuus 2,4 GHz ja 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n:

näytönpeilaustoiminto

Bluetooth: 5,2

HDMI: 2x

USB: 2x

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

Stereokaiutin: 2 x 12 W

Bluetooth-kaiutlinliitäntä

Mitat

Paino: 4.3 kg

Ilman pakkausta (LxSxK):

280,5 x 181,5 x 264 mm



* Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.

* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.

* Termi HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.