

PHILIPS

Strålkastarlampa för
bil

Ultinon Pro6000 Boost

Typ av lampa: H1

Trafikgodkänd LED-lampa

Förbättrad bilparkskompatibilitet

Överlägsen ljusstyrka

11258U60B2X2



Den ultimata trafikgodkända LED-lampan

Otroligt kompakt design med hög prestanda

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nya riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-uppgraderingsbelysning och kliv in i en ny era där prestanda och ljus kvalitet når nya höjder.

Certifierat LED-sortiment

- Godkänt av fordonsexperten i Europa

Utökad bilparksintegrering

- Passar fler fordon än någonsin tidigare
- Kompakt design som får plats där andra inte gör det

Nästa generations prestanda

- Starkare belysning på vägen
- Tekniker för säker körning
- Lång hållbarhet och garanti

Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller stränga fordonsstandarder

Philips-tillbehör för dig

- Fordonsspecifika lösningar

Funktioner

Certifierat LED-sortiment

Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder¹, vilket säkerställer full efterlevnad av trafikregler. Därför kan dessa LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor i en mängd olika fordon, från bilar och motorcyklar till husbilar, skåpbilar och lätta lastbilar. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor – trafikgodkända för användning på allmänna vägar.

Förbättrad kompatibilitet

Nästa generations Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lampa passar fler fordon än någonsin tidigare, vilket gör förstklassig belysning tillgänglig för fler förare. Med stöd för extra strålkastartyper och över 60 extra fordonmodeller ger den här H1-LED-lampan fler bilar än någonsin fantastisk belysning. Upplev skillnaden med överlägsen LED-teknik med starkare, klarare ljus som förbättrar sikten och körsäkerheten. Ta en titt på vår fullständiga kompatibilitetslista på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) för att hitta den perfekta LED-ersättningslampan för dina halogenlampor!

Enklare installation

Nästa generations Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lampa har ett kompakt format som gör att den får plats även i de smalaste strålkastarhusen. Det eleganta, minimalistiska höljet gör lampbytet enkelt för både hel- och halvljusfunktioner¹, vilket ger föraren större

mångsidighet och funktionalitet. Nu slipper du komplexa LED-uppgraderingsutmaningar – den här lampans innovativa design garanterar en problemfri uppgradering utan specialverktyg eller modifieringar.

Förbättrad ljusstyrka

Få maximal sikt med lägre strömförbrukning. Nästa generations Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED ger ett imponerande effektivt ljusflöde på 1 550 lumen i en kompakt design för enastående prestanda på vägen. Den optimerade ljusspridningen hjälper dig att upptäcka faror tidigare och köra med exceptionell skärpa och tillförlitlighet, även på de allra mörkaste vägarna.

Tekniker för säker körning

Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien ger ett optimalt ljusspektrum och en färgtemperatur på 5 800 K som förbättrar kontrasten för vägskyltar och faror, även vid höga hastigheter. Dess avancerade SafeBeam-teknik ger en exakt definierad gränslinje och en kontrollerad ljusspridning som maximerar sikten utan att blända mötande trafik. Den här kombinationen säkerställer maximal belysning med säkert och behagligt ljus under varje åktur.

Långvarig hållbarhet

Kör längre med sinnesro. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gen2 är byggd för att hålla i upp till 3 000 timmar och håller sex gånger längre än

vanliga halogenlampor på marknaden. Aktiv kylningsteknik ger stabil ljusstyrka och förhindrar överhettning för långvarig tillförlitlighet. För fullständig sinnesro levereras varje glödlampa med fem års garanti (två års standard + tre års utökat skydd²).

Expertteknik

Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Philips-tillbehör för dig

Varje fordonsmodell är unik, och även om de flesta inte behöver ytterligare tillbehör vid eftermontering till LED-lampor kan vissa göra det. Nästa generations Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-sortiment inkluderar fordonsspecifika ringtyper och vår exklusiva Philips 3-i-1 CANbus-adapter för bästa möjliga belysningsupplevelse. Läs vår kompatibilitetslista online på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹ för att ta reda på om ditt fordon behöver ett Philips-tillbehör.

Ultinon Pro6000 Boost

Strålkastarlampa för bil

LUM11258U60B2X2/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Ultrakompakt, AirBoost-
värmehantering, SafeBeam-teknik
Väntade fördelar: Trafikgodkänd, överlägsen
ljusstyrka, enkel att montera

Produktbeskrivning

Tillämpning: HELLJUS, halvljus
Sockel: P14,5s
Färgtemperatur: 5 800 K
Beteckning: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 W X2
Beteckning LED-typ: H1-LED
Livslängd: 3 000 timmar
Drifttemperatur: -40 till +105 °C
Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost
Teknik: LED, LED
Typ: H1
Kapslingsklassning (IP): IP54
Godkännande ECE R37: Nej
Godkännande ECE R10
Polaritetsfri
Homologering: Nationellt godkännande¹

Efterlever ROHS

Efterlever EU ELV

Vibrations- och stöttålighet (IEC 60810)

Ljusprestanda: Upp till +140 %

Diameter: 11,0

Längd – mm: 75,0

Ljusegenskaper

Lumen: 1 550 lm

Elektriska specifikationer

Wattal: 15 W

Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11258U60B2X2

Beställningskod: 3081894

Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 2 st

Förpackningsinformation

Förpackning: Setförpackning

EAN1: 8719018030818

EAN3: 8719018030825

Produktinformation i förpackning

Längd: 11,1 cm

Bredd: 5 cm

Höjd: 13,5 cm

Nettovikt per del [g]: 27g

Nettovikt per förpackning: 34g

Bruttovikt: 92 g

Förpackningsinformation

Längd: 23.6 cm

Bredd: 11.6 cm

Höjd: 15.4 cm

Förpackning: Kartong

Kvantitet: 8 st. (4 set)

Bruttovikt per förpackning: 0,425 kg



* ¹ Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet är godkänt
för vägtrafik i respektive land där godkännande finns och
endast för de listade fordonmodellerna och
belysningsfunktionerna. Du hittar mer information om de
lagstadgade krav som finns i ditt land samt vår senaste
kompatibilitetslista på Philips.com/roadlegalLED. Du
ansvarar för att följa de juridiska krav som gäller i ditt land.
* ² Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet omfattas
av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd
garanti vid registrering. Philips garanti täcker endast
tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.