

PHILIPS



Dětská bezdrátová
sluchátka přes uši

5000 series

Hlasitost omezena na 85 dB

Potlačení hluku Pro

Bezdrátové sdílení zvuku

Odolná a skládací



TAK5500RT

Připravena na hudbu, hovory i ticho

Děti se s těmito bezdrátovými sluchátky přes uši s omezenou hlasitostí mohou bezpečně ponořit do poslechu. Zvuk je zřetelný a čistý a adaptivní potlačení hluku jim umožní potichu se soustředit – nebo slyšet, co poslouchají, aniž by musely zvyšovat hlasitost.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Stvořená pro děti.

- Určeno pro mladé uši. Omezení hlasitosti pro domácnost a cestování
- Adaptivní potlačení hluku pro bezpečný poslech kdekoli
- Bezdrátové sdílení zvuku zdvojnásobuje zábavu

Adaptivní potlačení hluku a rodičovská kontrola

- Skládací, pohodlný design a ovládání vhodné pro děti
- Čisté hovory s přáteli a rodinou
- Dlouhá výdrž baterie a snadné připojení
- Aplikace sluchátek Philips s rodičovskou kontrolou

Přirozený zvuk s omezením hlasitosti. Bezpečný design.

- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

Přednosti

Omezení hlasitosti. Maximálně 85 dB*.



Tato sluchátka skvěle padnou přes uši a pomáhají pasivně redukovat okolní hluk s limitem hlasitosti 75 dB, který je ideální pro poslech v tišších prostředích. V hlučnějším prostředí lze prostřednictvím sluchátek nebo aplikace Philips Headphones zapnout potlačení hluku. Rodiče navíc mohou v aplikaci nastavit cestovní režim 85 dB.

Potlačení hluku Pro



Adaptivní potlačení hluku se automaticky přizpůsobuje okolí, takže se děti mohou v klidu soustředit nebo poslouchat svou oblíbenou hudbu na hlučných místech, aniž by musely zvyšovat hlasitost. Pomocí ovládacích prvků na náušnicích lze aktivovat režim Awareness, aby slyšely, co se děje kolem nich, nebo funkci Quick Awareness, která zesiluje hlasy, aby vás děti slyšely i s nasazenými sluchátky.

Bezdrátové sdílení zvuku



Pokud mají kamarádi vašeho dítěte také pár sluchátek Philips K5500, mohou mezi sluchátky vytvořit bezdrátový řetězec a poslouchat stejný zvuk. Jeden pár sluchátek se připojí k chytrému zařízení, ze kterého chtějí poslouchat, a pak oba kamarádi musí stisknout multifunkční tlačítko, aby přešli do režimu sdílení zvuku.

Aplikace Philips Headphones



Pomocí naší doprovodné aplikace lze nastavit limity doby přehrávání, aby děti neposlouchaly příliš dlouho. Nebo můžete pomocí aplikace přepnout tato sluchátka z výchozího nastavení, kdy je hlasitost omezena na 75 dB, do cestovního režimu, který omezuje hlasitost na 85 dB.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme po spotřebitelích recyklované plasty a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytisknuty na recyklovaném papíře inkoustem na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Design vhodný pro děti

Díky velkým kulatým ovládacím tlačítkům na náušnicích se sluchátka snadno používají a díky měkkým náušnicím se pohodlně nosí. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit. Když sluchátka nepoužíváte, lze je složit naplocho a sklopit dovnitř pro snadné skladování.

Jasný zvuk hovoru

Vestavěný mikrofon umožňuje dětem vyřizovat hovory s rodinou a přáteli. Speciální mikrofon snímá zvuk jejich hlasu, zatímco algoritmus pro redukci šumu ztiší část hluku z okolního světa.

60 hodin přehrávání (bez funkce ANC)

Na jedno plné nabití získáte až 60 hodin přehrávání (34 hodin se zapnutým potlačením hluku) a po rychlém 15minutovém nabití 10 hodin přehrávání. Sluchátka jsou navíc vybavena 3,5mm audio konektorem pro poslech pomocí kabelu. Speciální tlačítko BT usnadňuje dětem párování se zařízeními a vícebodové připojení jim umožňuje připojit se k více zařízením najednou.

Zvukový podpis Philips

Od filmů po hudbu – zamilují si vše, co budou poslouchat! Tato sluchátka přes uši jsou vybavena velkými 40mm reproduktory vyladěnými na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips. Ať už vaše ratolesti baví cokoli, užijí si příjemný a přirozený zvuk s hlubokými basy.

5000 series

Dětská bezdrátová sluchátka přes uši

TAK5500RT/00

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Impedance: 32 ohmů
Citlivost: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Průměr reproduktoru: 40 mm
Maximální příkon: 20 mW
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC
Konektor pro připojení sluchátek: 3.5 mm
Bezdrátové sdílení zvuku

Vnější obal

Délka: 20.30 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 18.20 cm
Hrubá hmotnost: 1.410 kg
Výška: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Čistá hmotnost: 0.63 kg
Hmotnost obalu: 0.78 kg

Pohodlí

Podpora aplikace Philips Headphones
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 34 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 60 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 10 hrs
Hmotnost baterie (celková): 8.2 g
Kapacita baterie (sluchátka): 450 mAh
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 24.90 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 18.60 cm
Hloubka: 5.20 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Hrubá hmotnost: 0.370 kg
Čistá hmotnost: 0.210 kg
Hmotnost obalu: 0.160 kg

Rozměry výrobku

Výška: 18.50 cm
Šířka: 18.10 cm
Hloubka: 4.30 cm
Hmotnost: 0.192 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Pravá modrozelená
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Skládací design: Naplocho/dovnitř
Materiál náušníků: Umělá kůže
Padnou do uší: Přes uši
Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
Režim Awareness
Adaptivní ANC
Mikrofon pro technologii ANC: 2 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 65 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492 s certifikací GRS

