

PHILIPS

Швидке, просте
встановлення

Ultinon Access

Тип лампи: H3

Світлодіодна лампа з
можливістю прямого
встановлення

Компактний дизайн

Холодне біле світло 6000 K

11342U2500C2



Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля.

Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

Краща ефективність світла

- Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

Основні особливості

Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H4/H19, і вони забезпечують широкую сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.

Промінь, кращий за галогеновий

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування й перевірку, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наш асортимент ламп пропонує до трьох разів довший термін служби порівняно з аналогічними галогенними лампами та однорідне світло протягом усього строку використання. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips**. Насолоджуйтеся найкращими досягненнями сучасних технологій разом зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
Очікувані переваги: Просте та швидке встановлення

Опис виробу

Застосування: Дальнє світло, ближнє світло
Цоколь: P43t-38/PU43t-3
Позначення: LED H4/H19 11342 12V U2500 C2
Позначення типу світлодіодів: [≈H4], [≈H19]
Робоча температура: -40 °C / +85 °C
Лінійка: Ultinon Access
Технологія: LED
Тип: H3
Сертифікація ECE R37: Ні
Сертифікація ECE R10
Без полюсів

Термін експлуатації

Термін експлуатації: 1500 годин

Характеристики світла

Люмен: 1500 лм/1000 лм
Колірна температура: 6000 K

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 20 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 11342U2500C2
Код замовлення: 02605794

Дані упаковки

EAN1: 8719018026057
EAN3: 8719018026064
Тип упаковки: C2

Інформація про упаковку

Довжина: 9.15 см
Ширина: 4.6 см
Висота: 7.65 см
Кількість в упаковці: 2 шт.
Мінімальна партія (для спеціалістів):
4 комплекти/ 8 шт.

Інформація про упаковку

Довжина: 20.2 см
Ширина: 10.5 см
Висота: 10 см

