

PHILIPS

Žárovka do automobilového
světloometu

Ultinon Pro6000 Boost

Typ žárovky: H1

Žárovka LED schválená pro
silniční použití

Vylepšená kompatibilita
s vozovým parkem

Mimořádný jas

11258U60B2X2



Špičková žárovka LED schválená pro silniční použití

Ultrakompaktní provedení s vysokým výkonem

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin.

Certifikovaná řada žárovek LED

- Schváleno automobilovými odborníky v Evropě

Rozšířená integrace do vozových parků

- Vhodné pro nevídanou škálu vozidel
- Kompaktní provedení, které lze použít tam, kam se jiné žárovky nevejdou

Výkon nové generace

- Jasnější osvětlení na cestách
- Technologie pro bezpečnou jízdu
- Dlouhá životnost a záruka

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje přísné automobilové normy

Příslušenství Philips přímo pro vás

- Řešení specifická pro jednotlivá vozidla

Přednosti

Certifikovaná řada žárovek LED

Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie¹, takže plně vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou tyto LED žárovky bezpečně nahradit tradiční žárovky v široké škále vozidel, od osobních automobilů a motocyklů po obytné vozy, dodávky a lehké nákladní automobily. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED, které jsou schváleny pro silniční použití na veřejných komunikacích.

Vylepšená kompatibilita

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED nové generace je vhodná pro více vozidel než kdykoli předtím a přináší prémiové osvětlení širšímu okruhu řidičů. Díky podpoře dalších typů světlometů a více než 60 dalších modelů vozidel poskytuje tato žárovka H1-LED výjimečné osvětlení v bezprecedentní škále automobilů. Vyzkoušejte rozdíl, který přináší špičková technologie LED, s jasnějším a čistším světlem, které zlepšuje viditelnost a zvyšuje jistotu při řízení. Podívejte se na náš kompletní seznam kompatibility na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) a najděte perfektní LED náhradu za své halogenové žárovky!

Jednodušší montáž

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED nové generace se vyznačuje kompaktními rozměry, díky nimž se vejde i do nejužších krytů světlometů. Její elegantní, minimalistické tělo usnadňuje výměnu žárovky pro funkce dálkových

i potkávacích světel¹, což řidičům nabízí větší univerzálnost a funkčnost. Zapomeňte na složité problémy s dodatečnou montáží LED – inovativní design této žárovky zajišťuje bezproblémový upgrade bez speciálních nástrojů nebo úprav.

Vylepšený jas

Užijte si maximální viditelnost při nižší spotřebě energie. Nová generace žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED poskytuje působivý a efektivní světelný výkon 1 550 lumenů v kompaktním provedení pro vynikající fungování na vozovkách. Její optimalizovaný světelný kužel vám pomůže včas rozpoznat nebezpečí a řídit s výjimečným přehledem a jistotou, a to i na těch nejtmačších silnicích.

Technologie pro bezpečnou jízdu

Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost poskytuje optimální spektrum světla a barevnou teplotu 5 800 K, což zlepšuje kontrast dopravních značek a viditelnost nebezpečí i při vysokých rychlostech. Pokročilá technologie SafeBeam vytváří přesně definovanou konturu a kontrolovaný kužel, který maximalizuje viditelnost, aniž by oslňoval protijedoucí vozidla. Tato kombinace zajišťuje maximální osvětlení s bezpečným a pohodlným světlem pro každou jízdu.

Dlouhá životnost

Jezděte déle s klidným svědomím. Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED gen2, která vydrží až 3 000 hodin, má šestkrát delší životnost než standardní halogenové žárovky na trhu. Technologie aktivního chlazení zajišťuje

stabilní jas a zabraňuje přehřátí, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Pro úplný klid je každá žárovka dodávána s 5letou zárukou (2 roky standardní + 3 roky prodloužená ochrana²).

Odborné inženýrství

Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

Příslušenství Philips přímo pro vás

Každý model vozidla je jedinečný, a i když u většiny modelů není při přestavbě na LED světla zapotřebí žádné další příslušenství, u některých tomu tak není. Řada LED světel Philips Ultinon Pro6000 Boost nové generace zahrnuje také typy adaptérových kroužků specifické pro jednotlivá vozidla a náš exkluzivní adaptér Philips 3 v 1 CANbus pro nejlepší zážitek z osvětlení. Podívejte se na náš seznam kompatibility online na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)¹, abyste zjistili, zda vaše vozidlo vyžaduje příslušenství Philips.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku:

Ultrakompaktní, řízení tepla AirBoost, technologie SafeBeam

Očekávané výhody: Schváleno pro silniční použití, špičkový jas, snadná montáž

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávácí světla

Základna: P14.5s

Teplota barev: 5 800 K

Označení: LED H1 11258 U60B2 12 V 15 W X2

Označení typu LED: H1-LED

Životnost: 3 000 hodiny

Provozní teplota: -40 do +105 °C

Řada: Ultinon Pro6000 Boost

Technologie: LED, LED

Typ: H1

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Homologace ECE R37: ne

Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Homologace: Státní homologace¹

Shoda s ROHS

Shoda s ELV EU

Odolnost proti vibracím a nárazům (IEC 60810)

Výkon osvětlení: Až +140 %

Průměr: 11,0

Délka – mm: 75,0

Charakteristika světla

Lumeny: 1 550 lm

Elektrické vlastnosti

Příkon: 15 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11258U60B2X2

Objednací kód: 3081894

Logistické údaje

Počet v balení: 2 ks

Údaje na obalu

Obal: Sada v krabici

EAN1: 8719018030818

EAN3: 8719018030825

Informace na obalu výrobku

Délka: 11,1 cm

Šířka: 5 cm

Výška: 13,5 cm

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 27g

Čistá hmotnost jednoho balení: 34g

Hrubá hmotnost: 92 g

Informace na vnějším balení

Délka: 23,6 cm

Šířka: 11,6 cm

Výška: 15,4 cm

Obal: Karton

Množství: 8 kusů (4 sady)

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 0,425 kg



* ¹ Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde existuje povolení, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země, a nejnovější seznam kompatibility naleznete na adrese Philips.com/roadlegalLED. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

* ² Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.