

# PHILIPS

Швидке, просте  
встановлення

Ultinon Access

Тип лампи: H11

Світлодіодна лампа з  
можливістю прямого  
встановлення

Компактний дизайн

Холодне біле світло 6000 K

11362U2500C2



## Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

### Швидке, просте встановлення

Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля.

#### Швидке, просте встановлення

- Встановлення Plug-and-play

#### Краща ефективність світла

- Краща ефективність світлового пучка, ніж у галогенних ламп

#### Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

# Основні особливості

## Встановлення Plug-and-play

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H11, і вони забезпечують широкую сумісність із більшістю моделей транспортних засобів\*.

## Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

## Відповідність автомобільним стандартам

Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

## Тривала продуктивність

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування й перевірку, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наш асортимент ламп пропонує до трьох разів довший термін служби порівняно з аналогічними галогенними лампами та однорідне світло протягом усього строку використання. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips\*\*. Насолоджуйтеся найкращими досягненнями сучасних технологій разом зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.

# Специфікації

## Маркетингові особливості

**Особливість виробу:** Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення  
**Очікувані переваги:** Просте та швидке встановлення

## Опис виробу

**Застосування:** Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло  
**Цоколь:** PGJ19-2  
**Позначення:** LED H11 11362 12V U2500 C2  
**Позначення типу світлодіодів:** [≈H11]  
**Робоча температура:** -40 °C / +85 °C  
**Лінійка:** Ultinon Access  
**Технологія:** LED  
**Тип:** H11  
**Сертифікація ECE R37:** Ні  
**Сертифікація ECE R10**  
**Без полюсів**

## Термін експлуатації

Термін експлуатації: 1500 годин

## Характеристики світла

**Колірна температура:** 6000 K  
**Люмен [лм]:** 1800

## Електричні характеристики

**Потужність (Вт):** 20 Вт  
**Напруга:** 12 В

## Інформація для замовлень

**Код артикулу:** 11362U2500C2  
**Код замовлення:** 02593794

## Дані упаковки

**EAN1:** 8719018025937  
**EAN3:** 8719018025944  
**Тип упаковки:** C2

## Інформація про упаковку

**Довжина:** 9.15 см  
**Ширина:** 4.6 см  
**Висота:** 7.65 см  
**Кількість в упаковці:** 2 шт.  
**Мінімальна партія (для спеціалістів):**  
4 комплекти/ 8 шт.

## Інформація про упаковку

**Довжина:** 20.2 см  
**Ширина:** 10.5 см  
**Висота:** 10 см

